Personal Computer

PG-8801 NEC

ナツメ社

Personal Computer

NEC

マシン語活用マニュアル

塚越一雄



PC-8801

マシン語活用マニュアル
「日次より」

ナツメ社 定価―1400円

- **0·0** MON処理ルーチンの解析 9
- 0·1 BASIC ROM選択の怪 14
- 0・2 マシン語モニタの解析 19
- 1·0 Gコマンドの解析 31
- 1·1 GコマンドとROMセレクトの秘密 40
- 1・2 ブレーク・ポイントの設定 45
- 2・0 マシン語モニタ、ホット・スタートへの道 55
- 2・1 ブレーク・ポイント処理のしくみ 59
- 2·2 RST 38Hの威力 64
- 2・3 技術情報発見のルーツ 66
- 2・4 ユーザー・スタック・エリアを探る 70
- 2・5 手動ブレーク・ポイントの設定 74
- 3・0 フック・アドレスの活用 81
- 3・1 マシン語モニタ・コマンドにおけるROMのセレクト法 88
- 4·0 N88-BASIC ROM内システム・サブルーチン 99
- 4·1 N-BASIC ROM内システム・サブルーチン 102
- **4・2** サブROM内システム・サブルーチン 109
- 4·3 CLEAR 文自動設定サブルーチン 120
- 5・0 テキスト画面への出力 127
- 5・1 メッセージとコントロール・コード 132
- 5・2 画面クリアとカーソル制御 135
- 5・3 テキスト画面のコントロール 140
- 6・0 キーボードからの入力 147
- 6・1 リアルタイム・キー入力 152
- 6・3 自動オペレーションの設定 159
- 7・0 カセット・レコーダーの制御 167
- 7・1 プリンタの制御 174
- 7・2 ディスクへの入出力 ---- 176
- 7・3 カラー・グラフィック 179



PC-8801

マシン語活用マニュアル

発行——1984年3月10日

著者——塚越一雄

発行者——田村正隆

発行所――株式会社ナツメ社

郵便番号101

東京都千代田区神田神保町1-52

電話〈03〉291-1257

振替 東京3-58661

〈落丁・乱丁本はお取り替えします〉

定価——1400円

本書を読まれる方へ

パーソナル・コンピュータの醍醐味、

それは自分のマシンをマシン語であやつっているときでしょう。

高級言語の仲介を経ずダイレクトにCPUを制御する、

これこそパソコン・ホビーの原点です。

⊙マシン語の持つ力・魅力については多くのユーザーが

認識し、その必要性を感じるようになってきました。

しかし、その普及はまだまだのようです。

それは、マシン語そのもののむずかしさに加えて、

マシン語が各マシン特有のソフト・ハードの

技術情報を必要とするからです。そして、

これらの情報はなかなか公開されないのが現状です。

⊙本書は、PC-8801を使ってマシン語を

活用したいと願うユーザーに、

マシン語プログラマーへの技術情報を

提供するのが目的です。

⊙そのため本書の前半では、読者とともに、

ROMの解読を試みます。

それは、マシン語プログラマーが

必要とする知識の宝庫です。


さらに、その知識をもとに


各周辺機器を制御する方法を調べます。

⊙こうして本書を活用することで、

PC-8801におけるマシン語の活用法を

修得できるでしょう。





Personal Computer

PG-8801

マシン語活用マニュアル

塚越一雄 著





MULTIからの手紙

パソコン――パーソナル・コンピュータの醍醐味、それは自分のマシンをマシン語であやつっている時でしょう。高級言語の仲介を経ずしてダイレクトに

CPUを制御する

----これこそパソコン·ホビーの原点です。

それだけではありません。高級言語の死角を補い、ハードウェアの機能を最高に引き出す――これは、マシン語プログラマーだけが甘受できる特権です。

マシン語の持つ力、魅力については多くのユーザーが認識し、その必要性を感じるようになってきました。しかし、その普及はまだまだのようです。それは、

マシン語そのものの難しさ

に加えて、マシン語が各マシン特有の

ソフト・ハードの技術情報

を必要とするからです。そして、これらの情報はなかなか公開されないのが現状です。

本書は、PC-8801を使ってマシン語を活用したいと願うユーザーに

マシン語プログラマーへの技術情報

を提供するのが目的です。そのため本書の前半では、読者とともに ROMの解読

を試みます。それは、マシン語プログラマーが必要とする知識の豊庫です。後半では、その知識をもとに各周辺機器を制御する方法を調べます。こうして、本書を活用することでPC-8801におけるマシン語の活用法を修得できるでしょう。それが、本書のタイトルである

PC-8801マシン語活用マニュアル

の所以です。

本書の執筆にあたり、ナツメ社の田村正隆氏、また平山正章氏をは じめとする多くのMULTIの仲間にお世話になりました。深謝すると 同時に、本書をすべてのPC-8801のユーザーに棒げます。

1983年5月

MULTIマイコン研究会事務局代表


塚越一雄

第〇章マシ	ノン語モニタの解析	—7
0.1	MON処理ルーチンの解析―― 9 BASIC ROM選択の怪―― 14 マシン語モニタの解析―― 19	
第1章 Gコ	マンド処理ルーチンとROMセレクトの秘密	-29
1.1	Gコマンドの解析―――31 GコマンドとROMセレクトの秘密―――40 ブレーク・ポイントの設定―――45	
第2章 ブレ	ーク・ポイント処理とマシン語モニタのホット・スタート	—53
2·1 2·2 2·3 2·4	マシン語モニタ、ホット・スタートへの道 ブレーク・ポイント処理のしくみ——59 RST 38Hの威力——64 技術情報発見のルーツ——66 ユーザー・スタック・エリアを探る——70 手動ブレーク・ポイントの設定——74	- 55
第3章 フェ	ック・アドレスとROM別ダンプ	- 79
	フック・アドレスの活用―――81 マシン語モニタ・コマンドにおけるROMのセレクト法――	-88
第4章 RC)M別システム・サブルーチンの利用法	—97
4.0	N88-BASIC ROM内システム・サブルーチン	— 99

4.1	N-BASIC ROM内システム・サブルーチン	102
4.2	サブROM内システム・サブルーチン―	109
4.3	CLEAR文自動設定サブルーチン――	-120
第5章 テキ	ドスト画面の制御	125
5.0	テキスト画面への出力――127	
5.1	メッセージとコントロール・コード――	-132
5.2	画面クリアとカーソル制御――135	
5.3	テキスト画面のコントロール――140	
第6章 +-	ーボード・スキャニング	145
6.0	キーボードからの入力――147	
6.1	リアルタイム・キー入力――152	
6.2	キーの先行入力———156	
6.3	自動オペレーションの設定159	
第7章 その	の他の周辺機器の制御	165
7.0	カセット・レコーダーの制御――167	
	プリンタの制御――174	
7.2	ディスクへの入出力――176	
7.3	カラー・グラフィック――179	
第8章 ふる	3<	183

第一章

マシン語モニタの解析



0

これからPC-8801というパーソナルコンピ ユータを用いて

マシン語プログラム

を作成して行くのに必要な知識をいろいろ探って行くことになります。

PC-8801には、優れた

マシン語モニタ

が内蔵されています。そこには簡易的な機能 ながら

アセンブラ

逆アセンブラ

デバッガー

などが内蔵されています。したがって、我々がPC-8801上でマシン語のプログラムを組むには、少なからずこのマシン語モニタのお世話になるわけです。

一方、PC-8801は、アドレス空間の限界から

メモリのバンク切り換え

という手法を使っています。そのため、マシン語モニタの各状態で

現在、どのメモリが選択されてるか? を知る必要があります。このことについての情報は、マニュアルには書かれていません。また、「メモリのバンク切り換え」の他にも必要な情報(マニュアルには説明されていないもの)がたくさんあります。

これらの情報・知識を獲得するには、やはり 自分の力でマシン語モニタを解析する必要が あります。

本章では、マシン語プログラマが、PC-88 01のマシン語モニタを解析する際の道案内が展開されています。本章を利用し、そして自分の力でマシン語モニタを解析することで、たくさんの必要な情報・知識を獲得するよう努めてください。

D-D MON処理ルーチンの解析

いよいよ、これからPC-8801内蔵の

マシン語モニタのしくみ

を探って行きます。マシン語モニタは、N88-BASICから

MON 2

とキーインすることで起動します。すなわち、N88-BASICのコマン ドであるMONが、

マシン語モニタの入口

ということになります。したがってN88-BASICインタプリタの

MON処理ルーチン

を調べて行くことで、マシン語モニタ探索の糸口がつかめるのではな いか、と予測されます。かくて、我々の第1の目標が設定されました。

「MON処理ルーチンを探る」

これが、これからしばらくの話題となります。

マシン語モニタの起動

Disk version [Aug 20,1982] How many files(0-15)? NEC N-88 BASIC Version 1.1 Copyright (C) 1981 by Microsoft 45410 Bytes free

Nk

h]

【図0・0】 マシン語モニタの起動

これが、PC-8801のマシン語モニタが起動したところです。 ご覧のように、N88-BASICから、

MON 2

とキーインすることで

N88-BASICコマンド・レベル

→マシン語モニタ・コマンド・レベル

に移ることができます。

MON処理ルーチンへ

ところで、ユーザーが

MON 2

とキーインすることは、N88-BASICインタプリタにとっては、どういうことを意味しているのでしょうか?

N88-BASICが、"Ok"を表示し、BASICのコマンドを受けつけることのできる状態にあることを、


N88-BASICコマンド・レベル

と呼んでいます。この状態でユーザーが任意のコマンドを入力します と、N88-BASICインタプリタはそのコマンドを解釈し、それぞれの **処理ルーチン**にジャンプして行きます。

<monの処理ルーチン> → E 8 2 6 H~ E 8 4 F H

ですから、ユーザーがMONを入力しますと、N88-BASICインタプリタは、

E826Hヘジャンプ することになります。



【図0·1】──MON ②の意味

アセンブル・リストを見る

MON処理ルーチンがどんなことをやっているのかは、中身を調べればわかります。それには、その部分のアセンブル・リストがほしいでしょう。アセンブル・リストは、マシン語モニタを使えば見ることができます。

LE826, E84F

とキーインすれば、アセンブル・リストがTV画面上に表示されます。 また、

P

とキーインした後に、

LE826.E84F @

とキーインすれば、アセンブル・リストがプリンタに出力されてきます。

MON処理ルーチンの解析

さて、我々の本来の目的は、


マシン語モニタのしくみを探る―――――

ことで、

MON処理ルーチンを調べる―――
®

ことではありません。そこで、®の中から風に関係のある部分を中心に「MON処理ルーチン」を解析して行くことにいたします。

まず、「MON処理ルーチン」のフローチャートからお目にかけましょう。説明は、この図の番号にしたがって行います。



【図0·2】 「MON処理ルーチン」フローチャート

● MON処理ルーチンのスタート番地です。これをためすには、

USR関数

CALLITY

のいずれかを用いればできます。次の図は、CALLコマンドを用い

たものです。N88-BASICインタプリタから、マシン語モニタが起動していることがわかります。

h]

【図0·3】 CALLコマンドを用いて


② 「MON処理ルーチン」に入りますと、最初に行うことが、

N-BASIC ROMの選択

です。これは、次の図から明らかなように、マシン語モニタがN-BASIC ROMの

6000H~7FFFH

に入っているからです。



【図0・4】 PC-8801メモリ・マップ

③ これは、正しくN-BASIC ROMが挿入されているかをチェックしている部分です。チェックは、

6 0 0 0 H = 4 4 H 6 0 0 1 H = 4 2 H

【図0·5】 N-BASIC ROMの判定

となっているかで判定しています。正しいN-BASIC ROMなら、こ

のように書き込まれているからです。

● もし、切り換えたROMがN-BASIC ROMであれば、そこに書か れているマシン語モニタの処理ルーチンにジャンプします。それが、 6002Hです。すなわち、

マシン語モニタ・コールド・スタート=6000H

であることがわかります。

- **⑤** もし、切り換えたROMがN-BASIC ROMでなければ、これは6 002Hにジャンプさせるわけにはまいりません。そこで元のN88-BASIC ROMに戻します。
- 6 そして、4DC1Hにジャンプさせます。

4 DC1H=Feature not availableエラー処理ルーチンのスタート・アドレス

です。すなわち、

利用不可能な機能を指定した

というわけです。CALLを用いて実験してみましょう。ご覧のとお りです。

I=&H4DC1:CALL I Feature not available Ok

[図0.6] Feature not availableエラー

0·1 BASIC ROM選択の怪

ユーザーが、PC-8801を使う時、N88-BASICと合わせてマシン語を使用すると、より一層その能力を引き出すことができます。マシン語を使うには、マシン語モニタの助けが必要です。しかし、PC-8801のように、

複数のメモリをバンク切換えして使用

している機種では、やはり

マシン語モニタの中身

まで知る必要があるようです。たとえば、

Gコマンド

でマシン語を走らせるにあたっても、現在どのメモリが選択されているのかわからないようでは、うかつにマシン語のプログラムを走らせるわけにまいりません。このようなことがマニュアルに書かれていればよいのですが、現実に書かれていない以上、ユーザーは自衛策として自分でモニタの中身を調べてみる必要があるようです。

これからユーザーがマシン語のプログラムを作る上で必要な部分を 中心に

マシン語モニタのしくみ

を調べて行くことにいたしましょう。

N-BASIC ROMの怪

まず次の実験をしてみます。

MON @

でマシン語モニタを起動させ、D(ダンプ・メモリ)コマンドを用いて、 D6000 6001 □

とキーインしてみてください。次のように表示されると思います。

hJD6000,6001 6000 03 CD

MON

h]

【図0·7】 Dコマンドを用いて

これは、 $6000H\sim6001H$ のメモリの内容を表示させたものです。ごらんのように、

6 0 0 0 H = 0 3 H 6 0 0 1 H = C D H

となっています。これ、おかしいと思いませんか?

前節において我々は、「マシン語モニタはN-BASIC ROMの後部におかれている」こと、そのため「マシン語モニタに入る前にMON処理ルーチンでN-BASIC ROMを選択していること」などを知りました。したがって、モニタが起動している状態では、N-BASIC ROMが選択されているわけです。

またN-BASIC ROMでは、

6 0 0 0 H = 4 4 H 6 0 0 1 H = 4 2 H

となっていることも知りました。この値は、図 0・7 とは明らかに異なります。

いったい、どうなっているのでしょう?

第2の実験

もう1つ実験をしてみます。 まず、次のプログラムを入力してください。

hJDBB00,BB0F

BB00 3E 0D DF 3E 0A DF DF 21 BE 79 CD 50 55 C3 1A 4B

Sコマンドでこの部分を入力する

【図0・8】 実験用プログラム

入力しましたら、

GBB00

でプログラムを走らせてみてください。次のように表示されるはずです。

hJGBB00

NEC N-88 BASIC Version 1.1 Copyright (C) 1981 by Microsoft Ok

【図0・9】 プログラムを走らせる

N88-BASIC ROMの怪

これは、おなじみのN88-BASICのオープニング・メッセージです。 図 0・8 のプログラムを走らせると、これが表示されるのです。これが 表示されるということは、図 0・8 のプログラムが

N88-BASIC ROM

を利用しているということになります。N88-BASIC ROMの


79BEH~79FBH

には、N88-BASICオープニング・メッセージのデータが入っています。 ところが、次に見ますように図0・8のプログラムでは、特にN88-BASIC ROMを選択しているわけではありません。N-BASIC ROMが選択さ れているマシン語モニタから、いきなり

GBB00 2

で走らせただけです。でも、プログラムはうまく走ったようです。 いったい、どうなっているのでしょう?

実験プログラムの解析



【図0・10】 アセンブル・リスト

これは、図 0・8 のプログラムのアセンブル・リストです。このプログラム自体は、本節の流れとは関係ありません。しかし、念のため簡単に説明しておきます。説明は、図中の番号にしたがって行うことにいたします。

● この部分は、2行改行をおこなっている部分です。ここで用いた システム・サブルーチンは、次のとおりです。

アドレス 0018H

機 能 1文字出力

Aレジスタにキャラクタ・コードを入れてCALLすると、

CRT — E 6 4 CH = 0 のとき

プリンタ — E 6 4 C H = 0 のとき

のいずれかに出力できます。

RST 18H (マシン・コード=DFH)

の「バイトで実行できますから、かなり実用的なサブルーチンといえます。

ちなみに、

キャラクタ・コード=0 DHのとき

復帰 (carriage return)

カーソルが、行の左端に戻る。

キャラクタ・コード=0AHのとき

改行 (line feed)

カーソルを1行下に移す。

となっていることにご注意ください。

② この部分は、N88-BASICのオープニング・メッセージを表示して いるところです。ここで用いたシステム・サブルーチンは、次のとお りです。

アドレス 5550H

機 能 メッセージの表示

このサブルーチンを用いるには、まず表示したいメッセージを任意のメモリ上にお きます。メッセージの終りには、

END MARK=00H

を書き込みます。そして、HLレジスタにメッセージの先頭アドレスをセットしてCALL すれば、メッセージがCRT上に表示されます。

このプログラムでは、

HL = 79BEH

にセットしています。実は、N88-BASIC ROMの

7 9 BEH~7 9 FBH———A

には、N88-BASICのオープニング・メッセージのデータが入っています。ここで注意していただきたいのは、Aの部分が、

マシン語モニタのエリア=6000H~7FFH とスッポリ重なっている、ということです。ですから単純に考える と、このプログラムがうまく走るためには、

N-BASIC ROM → N88-BASIC ROM

への切り換えを行う必要があるように見えます。しかし図 0・9 で 実験しましたように、プログラムはうまく動きました。ROMの切り 換えを行うことなしに……。

マシン語モニタ解析の必要性

以上、見てきましたようにマシン語のプログラムを走らせるには、 マシン語モニタの中身

を知る必要があるようです。とりわけメモリのバンク切り換えなど マシン語モニタのしくみ

を理解する必要があるようです。さもないと、

- ●メモリの切り換えを間違えたためにプログラムを暴走させた!
- ●知らぬ間に異なるROMを解析していて、無駄な時間を費やしてしまった!

という失敗を演じてしまいます。

マシン語モニタを解析する

― これは、PC-8801のようにメモリのバンク切り換えを用いている 機種では、マシン語をスムーズに走らせるためのパスポートなのです。

0・2 マシン語モニタの解析


これから具体的に

マシン語モニタの解析

に入って行きます。説明には、フローチャートを用います。そして、フローチャートにつけた番号にしたがって説明して行くことにいたします。

コールド・スタート・ルーチンの解析

まず、マシン語モニタの入口の部分です。フローチャートを次に示 します。



【図0・11】 マシン語モニタ導入部

● BASICの情報をワーク・エリアにしまう

これは、N88-BASICで使用している次の3つの情報をワーク・

エリアにしまっています。コントロールBで

マシン語モニタ →N88-BASIC

に戻った時に、これらの情報を元に戻しています。こうすることで、後にBASICに戻っても、プログラム(N88-BASICインタプリタ)が正しく動きます。

〈ワーク・エリアにしまわれる3つの情報〉

- (1) N88-BASICテキスト・ポインタ: F1F5H N88-BASICでは、HLレジスタをテキスト・ポインタに使っ ています。
- (2) スタック・ポインタ: F1F7H具体的にはE5F7Hです。コントロールBでBASICに戻る時、スタック・ポインタの値をこれにセットしています。
- (3) テキスト・ウィンドウの上位アドレス: F1F9H ご存知のようにN88-BASICでは、テキストを

0000H~7FFFH

のRAM上に格納しています。このエリアは、ちょうどN88-BASIC ROMと重なっています。そこでテキストの一部を、

テキスト・ウィンドウ

= 8000H~83FFH

の1 Kバイトのエリアに転送して使っています。そして現在、 テキストのどの部分がウィンドウに現われているかをF1F 9 Hに保存しています。たとえば、

F1F9H=20H

なら、テキストの

2000H~23FFH

の部分が、テキスト·ウィンドウに現われていたことになります。

② RAM上にモニタ用サブルーチンの一部を転送する

なぜ、このような無駄なことをしているのでしょう? それは、メモリ・バンクのためです。マシン語モニタの中は、たえず

N-BASIC ROM ↔ N88-BASIC ROM

の間を行ったり来たりしています。もし、マシン語モニタのすべて のルーチンが、N-BASIC ROM上にあると、元に戻れなくなりま す。そこで、

メモリ・バンクを行うためのサブルーチン

などを、システム・ワーク・エリアの一部に転送しています。 ちなみ にバンク切り換えのためのサブルーチンは、次のとおりです。

F 1 6 C H: N-BASIC ROMに切り換え F 1 7 5 H: N88-BASIC ROMに切り換え

❸ フック・アドレスの一部を書き換える

フック・アドレス

ってご存知ですか? これを自由に使うことで

オリジナルなBASICインタプリタ

オリジナルなマシン語モニタ

が作れます。これについては後述します。とにかくこの部分を概説 しますと、次のようになります。大意は、

EDC9H~EDCBH————A

の3バイトを、N88-BASICとモニタでは異なる用途で使っている、 ということです。そのためN88-BASICで使っていた②の部分 を

F1FAH~F1FCH——®

の部分に移します。しかる後に、

6 1 3 2 H ~ 6 1 3 4 H — ©

に入っている3バイト (これがモニタ用です) を③の部分に移して おしまいです。

なお、Aの各モードにおける用途は、次のとおりです。

	N88	N88-BASIC		マシン語モニタ		
EDC9H	C 9 H		СЗН			
EDCAH	FFH	何もしない	всн	コマンド・エラー・ルーチンへジャンプする		
EDCBH	0 0 H		F1H			

④ ワーク・エリアをイニシャライズする

ワーク・エリアをイニシャライズするとともに、

スタック領域の最上位=0001H

にします。これは、Xコマンドで使用される

PC (プログラム・カウンタ)=0000H

にするためです。

この部分でイニシャライズされるワーク・エリアは次の通りです。

F1CEH	●B (ベース) ●数値形式のフラグで、ここでは 48H=h] (16進数) に設定しています。
F1F4H	●P(プリンタ・スイッチ) ●ここでは、00Hに設定していますから、プリント・アウトされません。
F1E1H	●ROMの選択 ●N88-BASIC ROMに設定しています。

FIDEH


- ●直前に実行されたコマンドをストア
- ●これは、Dコマンド、Lコマンド実行直後に ② を押した時、再度同じ内容を実行させるためです。このチェックは、60 E 0 Hのルーチンで行っています。

【図0・12】 イニシャライズされるシステム・ワーク

ブレーク・ポイント・チェック・ルーチンの解析

Gコマンドでブレーク・ポイント・アドレスを設定した場合、またコールド・スタートの後や各コマンドの実行後などにこのルーチンを通過します。

この部分のフローチャートは、次のとおりです。



【図0・13】 ブレーク・ポイント・チェック・ルーチン

6 レジスタ類の保存

Xコマンドで表示されるレジスタ類の値を F1FD~F215H

へ保存します。

⑥ ブレーク・ポイントの判定

判定は、システム・ワーク・エリアF1CFHの値で行います。


7 ブレーク・ポイント処理

Gコマンド実行時に、ブレーク・ポイント・アドレスが設定されていた時の処理。ユーザー・プログラムの該当するアドレスに FFH

が書き込まれていますから、もとのマシン・コードに戻します。

コマンド解析部の解析

まずは、例によってフロー・チャートです。



【図0・14】 コマンド解析部

③ コマンド入力前のチェック

ここから、コマンドを入力し、各コマンドの処理ルーチンへジャ

ンプさせるためのコマンド解析部に入ります。マシン語モニタの中 心をなす部分です。

ここは、その準備に当たる部分で、次の2つの処理を行います。

●スタック・ポインタの初期化

システム・ワーク・エリアF1F7Hにしまっておいた値に設定 し直します。

●コマンド・エラーの準備

スタック領域の先頭に

60E0H=コマンド・エラー処理ルーチン

の先頭アドレスをセットします。

⑨ モード・メッセージの出力

次のようになっています。

種類	システム・ワーク・エリア	値	出力	意味
16進・8進	F1CEH	4 8 H	h	数値形式が16進数であることを表わす
フラグ		5 1 H	9	数値形式が8進数であることを表わす
プリンタ	F1F4H	FFH)	プリンタに出力される
スイッチ		0 0 H		プリンタに出力されない

【図0・15】 モード・メッセージ

⑩ 1文字目の入力

6 FDDH

からのサブルーチンをCALLします。

● 特殊文字の判定

次の3つの文字を入力した場合のチェックです。

1-0CH

CLRキーを押した場合。もう一度

6088H=コマンド入力前の準備

からやり直します。

2-0 DH

☑ キーを押した場合。前に実行したコマンドにより、次の3つのケースに別れます。

Dコマンド=61A9Hへ

Lコマンド=697CHへ

その他 = 6088 Hへ

3 --- 2 0 H

スペース・キーを押した場合。0CHと同じ。

□ コマンド・テーブルのサーチ

各アドレスは、次のとおりです。

® 入力文字がコマンド・テーブルにあるかのチェック

このアルゴリズムは、N-BASICのマシン語モニタで用いている ものとまったく同じです。

CPIR (ブロック・サーチ命令)

を用いて、例のエリアをサーチします。うまくコマンドが見つかる と、CPIRのループから脱出してきます。その時、

BCレジスタ=CPIRのカウンタ

の値が、テーブル・エンドからの距離ですから、それを2倍し、HLレジスタにセットして、®のジャンプ・テーブルからジャンプ先のアドレスをひろってきます。

② 各処理ルーチンにジャンプする

❸から、各コマンドの処理ルーチンが、わかります。

コマンド	アドレス	コマンド	アドレス
S	6135H	V	6806H
D	61A3H	W	6754H
X	6 2 5 4 H	R	6807H
F	63D8H	Т	727CH
G	6406H	L	6976H
0	6491H	Α	6 D 0 2 H
1	6479H	コントロールD	E 6 7 2 H
E	64D8H	コントロールW	E 6 7 5 H
HELP	746FH	コントロールR	E 6 7 8 H
M	64A6H	コントロールB	6E5FH
В	695EH	Р	6 E 7 A H

(注)コマンド・テーブルの順

【図0・16】 モニタ・コマンド・ジャンプ・テーブル

(1) コマンド・エラー処理

1字目にコマンド・テーブルにないキャラクタを入力すると (●の特殊文字を除いて)、

6 0 E 0 H=エラー処理ルーチン へジャンプします。

マシン語モニタの出口

以上までで、マシン語モニタの流れは全部出つくしました。

もう一度、図 0・14をご覧ください。 ●のように、各コマンド別に それぞれの処理ルーチンへジャンプして行きます。各処理が終了しま すと、また

8=6088H

に戻ってきます。もっともブレーク・ポイント・アドレスで停止した時のようにスタック・ポインタの値が変化する場合には、図 0・13の

6 = 6047H

に戻って来ますが……。

こうして、マシン語モニタ実行中は、図0・14の

0-0

の間をグルグルまわっているわけです。

そして、最後。IDでコントロールBと判定された時、

N88-BASIC インタプリタ

に戻ってきます。つまり、我々が図0・11で解析した

6002H=コールド·スタート

が、マシン語モニタの入口なら、次に解析する

6E5FH=コントロールB

がマシン語モニタの出口というわけです。

コントロールBの解析

図0・17がそのフローチャートです。例により、この番号に対応させて見て行きます。

● フック・アドレスの一部を書き換える


これは、図 0・11の 3でマシン語モニタ用に書き換えたフック・アドレスの一部を元に戻します。具体的には、

〈N88-BASIC用の値〉 〈フック・アドレス〉 F1FAH → EDC9H F1FBH → EDCAH F1FCH → EDCBH

のようなことをしています。

® BASICの情報をワーク・エリアから取り出す

これも図0・11の●の作業と逆のことをすることになります。す



【図0·17】 コントロールB

なわち、マシン語モニタの中で壊された次の3つの情報をもとに戻 してやります。

- (1)N88-BASICテキスト・ポインタ: F1F5H
- (2)スタック・ポインタ: F1F7H
- (3)テキスト・ウィンドウに、もとのテキストを写影する

LD A, (F1F9H) OUT (70H).A

® N88-BASIC ROMに切り換える


具体的には、

CALL F175H


です。あとは、すでにスタック・ポインタが復活していますから

RET

でN88-BASICに戻ることができます。ただし、



AとBは、同値ですからマシン語モニタでは、Bを採用しています。





Gコマンド処理ルーチンと ROMセレクトの秘密



1

前章において我々は、マシン語モニタ活用 のために

マシン語モニタのしくみ

を探ってきました。その流れがわかってきた ところで、いよいよこれらの知識を応用し行 くことになります。

本章では、初めに

Gコマンド

を解析します。なぜならGコマンドこそ、我々の知りたい技術情報の宝庫だからです。そこには、マシン語プログラマにとって必要な技術情報がたくさん隠されています。Gコマンドを解析することで、それらを獲得して行くことができます。

次いでその成果として、マシン語モニタにおけるROMセレクトの秘密をあばくことになります。Gコマンド実行直後のROMの状態——それはこの部分で明らかになります。

本章の最後では、Gコマンドに付随する

ブレーク・ポイントの使い方

を調べます。なぜならブレーク・ポイントはマシン語プログラマーにとって強力な武器であるにもかかわらず、あまりポピュラーではないからです。これをマスターすること——これは次章理解のためのキーポイントとなることでしょう。

1・0 Gコマンドの解析

前章において、我々は

マシン語モニタの流れ

を解析してきました。ここで得られた種々の技術情報を利用して行け ば、だんだんと

PC-8801におけるマシン語活用法

の正体が明らかになってきます。

我々は、これから数あるマシン語モニタ・コマンドの中から Gコマンド

のしくみを解析して行くことになります。実は、ここが重要なポイン トとなります。なぜならGコマンドこそ

> メモリ・バンクの秘密 ブレーク・ポイントのしくみ マシン語プログラムの実行を止める

などの秘密の鍵となっているからです。

Gコマンドを解き明かせるか?

-これが、PC-8801における マシン語活用の運命の別れ道

になっているのです。

F1C2H~F1C7Hの秘密

Gコマンド解析の前に、まずは何も考えずに、言われるがままに、 指示通りに、素直に次のことを実行してください。 図1・0 の出力画 面を参考に。

- N88-BASICを立ち上げる(ROMバージョンでもDISKバージョ ンでも、どちらでも可)
- MON 2

でマシン語モニタを起動する。起動したら、何のイタズラもせずに 直ちに次の③に進んでください。

LF1C2.F1C7

を実行する。これは、

F1C2H~F1C7H

の部分を逆アセンブルしたことになります。

以上でおしまいです。御協力有難うございました。

Disk version [Aug 20.1982] How many files(0-15)? N88-BASIC NEC N-88 BASIC Version 1.1 を立ち上げる Copyright (C) 1981 by Microsoft 45410 Bytes free Ok mon + マシン語モニタを起動 ザイログ表記 hJLF1C2,F1C7 CALL F175 F1C2 CD F175 0000H JP F1C5 C3 0000 JMP 0000 h]

【図1·0】 F1C2H~F1C7Hを逆アセンブル

Gコマンド処理ルーチンの解析

そして、これから

Gコマンドの解析

に入ります。図1・2をご覧ください。これが、「Gコマンド処理ルー チン」のフローチャートです。図の番号に対応させて、解説を加えて まいります。

● Gコマンドの入口

これは、第0章で解析いたしました。図0・16のとおり Gコマンドの入口=6406H です。

② 各種初期設定

Gコマンドの実行に先だち、次の2つの初期設定をおこなってい

(1) ジャンプ・テーブルの一部を書き換える。

E 6 6 9 H = C 3 H E66AH=C8H JP F1C8H


E 6 6 B H = F 1 H

【図1・1】 ジャンプ・テーブル

図1・1のように書き換えます。この部分については、後で ブレーク・ポイントのしくみ

を解析する時に説明いたします。

(2) ブレーク・ポイント・フラグのリセット



【図1·2】 Gコマンド処理

Gコマンドの実行にあたり、とりあえずブレーク・ポイントの 設定がないものとします。

❸ アドレスの入力

実行開始アドレスの入力で、次のサブルーチンを使っています。

[アドレスの入力]

アドレス 6EEEH

出力

A = 最後に入力されたキャラクタ・コード。 H L = 入力されたアドレス。最後の 4 桁が有効。 C Y = I のとき、無効(数が入力されなかった)。

機能

入力待ちとなり、アドレスを入力する。 $0 \sim 9$ 、 $A \sim F$ 以外の数を入力すると、リターンする。その最後の文字がAレジスタに入る。

動が入力されたかのチェック

数が入力されれば、それが実行開始アドレスです。もし数が入力 されない時は、

G 2

の形ですから、

実行開始アドレス=最後に実行した ブレーク・ポイント・アドレス が採用されます。両者のチェックをここでおこないます。

- 6 HLレジスタに前回のブレーク・ポイント・アドレスをセット F1FFHに、前回のブレーク・ポイント・アドレスが入っていま すから、そのアドレスをHLレジスタにセットします。
- ジャンプ・アドレスをセット この部分については、後で説明いたします。
- **⑦ 入力の最後が ② かをチェック**③でアドレスを入力した際、入力の最後が ② の時は、次の2つ

数が入力された時	G	〈実行開始アドレス〉	
数が入力されなかった時――	G		

の形が考えられます。.

どちらの形も、正しい形ですから個に進めます。そうでない場合は、ブレーク・ポイント・アドレスの入力が続くものと考えられますから、次の❸に進めます。

③ 入力の最後が、,(コンマ) かチェック

入力の最後が 🖉 でなければ

G〈実行開始アドレス〉,〈ブレーク・ポイント・アドレス〉.....

― ここが,(コンマ) でないとおかしい

という形が続きますので、入力の最後が、(コンマ) でなければなりません。そのチェックをおこないます。そうでない時は、 コマンド・エラー=60CEH

にジャンプさせます。

⑨ 第1ブレーク・ポイントの入力

・(コンマ)が続いている時は、再び 6 EEEH=アドレスの入力 をCALLして、第1ブレーク・ポイント・アドレスを入力します。

⑩ 数が入力されたかのチェック

G 〈実行開始アドレス〉, ____

一この部分は、数(アドレス)でなければならない

【図1・3】――・には、アドレスが続く

このように, (コンマ) の後は、アドレスでなければなりませんから、数が入力されたかのチェックをします。もちろん、数が入力されていない時には、コマンド・エラーとします。

● 入力の最後が ② かをチェック

●で第1ブレーク・ポイント・アドレスを入力した際、入力の最後が
がØ の時は、

G〈実行開始アドレス〉、〈第1ブレーク・ポイント・アドレス〉

という形になります。これは、文法的に正しい形ですから後の®に進めます。そうでなければ、


G〈実行開始アドレス〉,〈第1ブレーク・ポイント・アドレス〉

, 〈第2ブレーク・ポイント・アドレス〉 ≥

と続くはずですから、次の℃に進めます。

№ 第2ブレーク処理

この部分は、中がいくつかの処理に分かれていますから、より詳細なフロー・チャートを示します。説明は、この番号に分けておこないます。



【図1・4】 第2ブレーク処理

- ① DEレジスタに第1ブレーク・ポイント・アドレスをストア 第1ブレーク処理は、後で®でまとめてやりますので、とりあ えず第1ブレーク・アドレス(②でHLレジスタに入力してある) をDEレジスタに待避させます。
- ② 第2ブレーク・アドレスの入力 もうおなじみの CALL 6EEEH

でおこなっています。

③ 数が入力されたかのチェック ここでは、次のような形を想定しています。

G〈実行開始アドレス〉、〈第1ブレーク・アドレス〉、〈第2ブレーク・アドレス〉

入力の最後は ② であること-

【図1・5】 フル・オプションの形


ですから、入力されたものが数でなければ コマンド・エラー=60CEH にジャンプさせます。

④ 入力の最後が ② かをチェック 同じく図1・5 により、入力の最後が ② でなければ コマンド・エラー=60CEH です。

⑤ 第2ブレーク・ポイント有りのフラグを立てる

ブレーク・ポイントが設定されているかどうかは、 システム・ワーク・エリア=F1CFH

で判定しています。この部分は、先の②で0にクリアされていま す。F1CFHの使い方は、次のようになっています。



【図1・6】 ブレーク・ポイント設定フラグ

したがって、ここでは

bit 1 = 1


にセットします。

- ⑥ リスタート命令の書き込みと情報のストア この部分については、後でブレーク・ポイント・アドレスを説明
 - する時に一緒に行なった方がわかりやすいでしょう。
- ② HLレジスタに第1ブレーク・ポイント・アドレスを復活する 以上で第2ブレーク・ポイント処理が終了しましたので、次の 第1ブレーク・ポイント処理に移る前に①でDEレジスタにしま っておいた第1ブレーク・ポイント・アドレスをHLレジスタに戻 します。

以上が、第2ブレーク処理です。ここから図1・2に戻り、次の 18に進みます。

❸ 第1ブレーク処理

この部分を詳細化したサブルーチンを次に示します。



【図1・5】 第1ブレーク処理

⑧ 第1ブレーク・ポイント有りのフラグを立てる図1・6 をご覧ください。bit 0 = 1

にすれば良いのがおわかりでしょう。

⑨ リスタート命令の書き込みと情報のストアここは、⑥と同じく後で説明いたします。

以上が®、第1ブレーク処理です。ここで図1·2に戻り、次の ®に進みます。

● レジスタ類の復活

前回のブレーク・ポイントで止まった時や、Xコマンドで変更し た最終のレジスタ類の値が、

F1FDH~F215H

にストアされています。これらの値を各レジスタに再配置いたしま す。さもないと、ここまで来る間に、レジスタの値がいろいろ変わ ってしまっているからです。

● F1C2Hヘジャンプ

Gコマンドの1番最後は、

JP F1C2H

で、突如としてF1C2Hへジャンプしています。

F1C2H~

は、どんなことがプログラムされているのでしょう? 実は我々は、 すでにこの部分の逆アセンブル・リストを見ています。それが、図 1・0の逆アセンブル・リストです。再掲いたします。

> CALL F175H JP 0000H

この部分は、重要ですから良くお読みになってください。まず1 行目。このシステム・サブルーチンは、次の働きをします。

「N88-BASIC ROMの選択]

アドレス F175H

機能

このサブルーチンをCALLすると、今までのモードに無関係にN88-BASIC ROM のモードに切り変わる。

そして、2行目、これが大変です。何とGコマンドの最後に

0000日にジャンプ

しているのです。これは、おかしいと思いませんか? 0000H にジャンプしたら、システムがリセットしてしまい、

N88-BASICがコールド・スタート

します。これでは、せっかくのGコマンドが何年たっても走らない ことになります。

1・1 GコマンドとROMセレクトの秘密

いくつかの疑問は残りましたが、前節で一通り

Gコマンド処理ルーチンの解析

が終わりました。そこで、これからそれらの疑問を1つ1つ解決して 行くことになります。その過程で自然と

マシン語プログラムのためのキー・ポイント

が浮かび上がってくることでしょう。マシン語モニタ――とりわけ Gコマンド処理ルーチン

は、マシン語プログラマーのための技術情報の宝庫なのです。

F1C2H~F1C7Hの妖怪変化

最初は、図1・0の疑問から解決してまいります。まず、次のプログラムを入力してみてください。

h]DBB00,BB0D BB00 3E OD DF 3E OA DF DF 21 BE 79 CD 50 55 FF h]■

【図1・6】 マシン語プログラム

これは、図0・8のプログラムを少し変更したものです。

GBB00 ₪

でプログラムを走らせてみてください。次のようにN88-BASICのオープニング・メッセージが表示されます。

hJGBB00

NEC N-88 BASIC Version 1.1 Copyright (C) 1981 by Microsoft

h]

【図1・7】 プログラムの実行

図0・9の画面との違い、おわかりですか?

図 0・8 のプログラム――実行終了後、BASICのコマンド・レベルに

図 1・6 のプログラム――実行終了後のコマンド・レベルに

の違いがあります。

さて、実はこの実験のねらいは別なところにあります。図1・7の画面が出ましたら、ただちに

LF1C2.F1C7@

ときーインしてください。次のように逆アセンブル・リストが表示されます。

h3LF1C2,F1C7 F1C2 CD F175 F1C5 C3 BB00 h3■

CALL F175 JMP BB00

-図1・0と比較されたし

【図1・8】 逆アセンブル

これと、図1・0と比較してみてください。特に

F1C5H: JMP BB00

の部分を。

もう1つ実験してみます。次のプログラムを入力してみてください。

HJDABCD,ABDA
ABCD 3E OD DF 3E OA DF DF 21 BE 79 CD 50 55 FF
HJ■

【図1・9】 マシン語プログラム (その2)

そして、

GABCD 🗷

でプログラムを走らせます。

h]GABCD

NEC N-88 BASIC Version 1.1 Copyright (C) 1981 by Microsoft

hJ

【図1・10】 プログラムの実行

同じ実行結果が得られました。そして、

LF1C2.F1C7

で逆アセンブル・リストを取ります。

hJLF1C2,F1C7 F1C2 CD F175 F1C5 C3 ABCD

CALL F175 JMP ABCD

【図1・11】 逆アセンブル

書き換えられた命令

以上の実験結果をまとめますと、次のようになります。

〈F1C5H~F1C7Hのマシン語〉

MON ☑ の直後 JP 0000H 図1・0]

GBB00 ≥ の直後 JP BB00H 図1・8]

GABCD Ø の直後──JP ABCDH 図 1・11]

これを見ますと、Gコマンドで指定した実行アドレスと同じアドレスにジャンプするように、F1C5H~F1C7Hの部分が変化しているのがわかります。

ここで前節❶の疑問が解決したようです。●では、Gコマンドの処理がすべて終り、最後に

CALL F175H-JP 0000H-

N88 BASIC ROMに切り換え

-0000Hにジャンプ

- この部分が不可思議であった

という疑問に突き当たりました。「0000Hにジャンプ」――これはおかしいですね。しかし、今わかりましたようにこの部分は、

実行直前に書き換えられていた!

のです。実行開始アドレスに。命令そのものを書き換える――これが できるのも、

F1C5H~F1C7H

の部分がRAM上にあるからです。

実行開始アドレスをセット

では、いつF1C5H~F1C7Hが書き換えられたのでしょう? それが、前節で保留しておいた⑥の部分です。⑥では、

LD (F1C6H),HL

-〈実行開始アドレス〉が入っている

ということをやっています。これをマシン・コードに遡って説明いた しますと、次のようになります。 F1C5H C3 — JPで固定

F1C6H (Lレジスタ) 実行開始アドレスの下位

F1C7H (Hレジスタ) 実行開始アドレスの上位

したがって、

JP 〈実行アドレス〉

のようになるのがおわかりでしょう。

バンク切り換えとシステム・ワーク・エリアの機能

以上の我々の解析結果から、Gコマンドはかなり面倒なことをしているのがわかります。

RAM(システム・エリア)上に実行開始アドレスをセット

そこにジャンプすることで実行開始アドレスにジャンプ

という二重手間をかけています。ストレートに実行開始アドレスにジャンプすれば良いのに、なぜこのような一見ムダそうなことをしているのでしょう?

それは、直前に

ROMをN88-BASIC ROMに切り換えている

からです。マシン語モニタは、N-BASIC ROM上にあります。もちろん、Gコマンド処理ルーチンもN-BASIC ROM上にあります。ですから、N88-BASIC ROMに切り換えたとたん、N-BASIC上のモニタ・ルーチンは使えなくなるのです。

そこでN-BASIC ROMの状態にあるうちに、RAM上に必要な情報を書き込んでおき、ROMの切り換え後はRAM上で処理を続行するという手法をとっているのです。

ROM別システム・サブルーチンのCALL

以上のように、PC-8801は、ROMのバンク切り換えという手法を使っているため、マシン語モニタの中身も、非常に巧妙に作られています。システム・ワーク・エリアを巧みに使わないと、複数のROMを制御できないからです。前述の

F1C5H: JP 〈実行開始アドレス〉

【図1・12】——Gコマンドの最後に飛んでくるルーチン

の部分もその1つです。

ここで図1・12の風の部分にご注目を! 大変なことに気がつきませんか?

マシン語モニタは、N-BASIC ROMの上で作動しています。しかし、

[秘 伝]

マシン語モニタのGコマンド実行直後は、

N88-BASIC ROM


がセレクトされている。

ということに着目してください。これはマシン語を使う上で非常に重要なことで、ROM選択のキーポイントになります。すなわちROM内のシステム・サブルーチンをユーザーがCALLする時は、次のようにしてください。

[N88-BASIC ROM内サブルーチンをCALLする時] そのままCALLすれば良い。

[N-BASIC ROM内サブルーチン (マシン語モニタ等) をCALLする時] 一度、N-BASIC ROMに切り換えた後にCALLする。

> 以上がわかれば、第0章の疑問は解決がつきます。 図0・8、図0・9における実験結果の謎です。もう一度図解してみます。



実験では、これがうまく動きました。しかし、今や我々はこれを十分に説明することができます。すなわち、④ではたしかにROMは、N-BASICのものがセレクトされていました。しかし、⑧を実行したとたん、(我々の解析によると)自動的にN88-BASICのものにROMが切り換わります。したがって⑥が合理的であることは、十分にわかります。

いかがですか? 上記の鉄則

Gコマンド実行直後は、N88-BASICモード であること、ゆめゆめお忘れなく!

1・2 ブレーク・ポイントの設定

前節では、PC-8801マシン語プログラマーの最も基本となる

Gコマンド実行直後のROMの状態

を探りました。本節では、それに引き続き

プログラム実行停止の方法

を調べて行きます。プログラムの実行停止なんて

HALT (マシン・コード= 7 6 H)

を使えばいいじゃないか、とおっしゃるかもしれません。しかしながら、少しプログラムを組んだことのある人なら、

HALTは、マシン語プログラムの実行

を止めるための有力な方法ではない

ことは良くおわかりのことと思います。

これから我々は、

ブレーク・ポイントのしくみ

を探って行きます。実はこの中に、PC-8801におけるマシン語プログラムにおける実行停止

の有力な方法が隠されているのです。

X (イグザミン・レジスタ)

さて、そのブレーク・ポイントですが、これが意外と知らない人が多いようです。ブレーク・ポイントは、Gコマンドの中で設定します。その説明が、「PC-8801ユーザーズ・マニュアル」のP.15-10に載っています。しかし、この部分、さすがにマシン語プログラマーを対象に書いてあるらしく、きわめてアッサリと書かれています。したがってその使い方が良くわからず、そのためせっかくのGコマンドもプログラムの実行だけに使われているようです。

そこでブレーク・ポイントの説明にあたり、はじめにその使い方を 説明しておきましょう。

まずマシン語モニタを起動しましたら、

X 2

HJX A :00 F :PZ---E-- B :0000 D :EDCC H :0001 A':46 F':M--H-E-- B':0000 D':0000 H':0000 IX:1340 IY:0000 I :F3 PC:0000 SP:E5F9 HJ■

【図1·13】 X コマンドの起動

とキーインしてください。図1・13のように表示されるでしょう。これは、Xコマンドを起動したものです。ブレーク・ポイントは、このXコマンドと併用すると効果的です。


X

とキーインすることで、全レジスタの値を知ることができます。記号 の見方は、次のとおりです。



【図1・14】 X コマンドによる表示

また、フラグに用いられている記号は、次のとおりです。



【図1・15】 フラグの記号

ちなみにXコマンドは、

X (イグザミン・レジスタ: examine register)

の意味です。

Xの用法 その2

Xコマンドは、レジスタの値を表示するだけでなく、

レジスタの値を変更する

のにも使います。ブレーク・ポイントの実験をするため、ここでXコマンドを用いて、Aレジスタの値を変更しておきます。

XA 🕗

- Aレジスタの変更を意味します

とキーインしてください。次のようにAレジスタの現在の値が表示さ れ、入力待ちとなります。

h]XA A :00= 入力待ち

【図1·15】 A レジスタを指定

ここでは、

Aレジスタ=99H

に変更しますので

99

とキーインします。

h]XA A:00=99 h] コマンド・レベルに戻る

【図116】 A レジスタ=99Hに変更

そして、再び全レジスタを表示します。

X

とキーインしてください。

Aレジスタ=99H

に変更されたのが確認できます。

A レジスタ=99Hに変更されている

A :99 F :PZ---E-- B :0000 D :EDCC H :0001 A':00 F':PZ---E-- B':0000 D':EDCC H':0001 IX:1340 IY:0000 I :F3 PC:0000 SP:E5F5

【図1・17】——確認

実験用プログラム

ここからブレーク・ポイントの実験に入ります。

まず、図1・18のプログラムをキーインしてください。このプログ ラムを逆アセンブルしたのが、図1・19です。プログラムの意味を図 の番号順に見ますと、

hJDC000,C004 C000 3E 01 3D 3D 76 hJ■

【図1・18】 実験用プログラム

hJLC000,C004 ザイログ表記 3E 01 MVI A.01 ① C000 LD A.01 2 C002 3D DCR DEC 3 C003 3D DCR DEC @ C004 76 HLT HAI T h]

【図1・19】 逆アセンブル・リスト

■ Aレジスタに01Hを代入図1・16のように現在、Aレジスタの値は99Hになっています。しかし、●により

Aレジスタ=01H

に変化するはずです。

- ② Aレジスタから1を減算 Aレジスタ=01H─01H=00H になるはずです。
- ◆ プログラムの実行停止

ブレーク・ポイントを設定

さて、以上の各ステップで、プログラムの途中経過を調べたいとしたら、どうしたら良いでしょう?

そこで登場するのが、

ブレーク・ポイント (break point)

です。まず、①で

A レジスタ:99H → 01H 〔実行前〕 〔実行後〕

> と変化する様子を確認してみましょう。それには、プログラムの実行 開始後、

> > ②の直前=C002H

でプログラムの実行をSTOP (ブレークをかける) をしてやれば良いのです。

hJGC000,C002ブレーク・ボイント・アドレス

実行開始アドレス

とキーインしてください。次のように、マシン語モニタのコマンド待ちとなります。

h]GC000,C002 h]■

【図1・20】 ブレーク・ポイントを設定

そして、Xコマンドを実行します。

X 2

とキーインしてください。

A レジスタ=01 に変化 A:01 F:M----ON-B:0000 D:EDCC H:0001 A':FF F':PZ---E-- B':0000 D':EDCC H':0001 IX:1340 IY:0000 I:F3 PC:C002 SP:E5F1 h]

【図1·21】 Xコマンドで確認

ご覧のように

PC (プログラム・カンター)=C002H

でブレークがかかったことがわかります。そして、

Aレジスタ=01H

にセットされたこともわかります。

続いて、2の部分を調べましょう。それには、

 $\mathbf{G} = \mathbf{C} \, \mathbf{0} \, \mathbf{0} \, \mathbf{3} \, \mathbf{H}$

実行直前にブレークをかければ良いのです。

【図1·22】 C003Hでブレークをかける

同様にして、3の実行結果を調べるには、

4=C004H

でブレークをかけます。次の図で確認してください。

【図1·23】 C004Hでブレークをかける

2か所のブレーク・ポイント・アドレス

以上が、ブレーク・ポイントの基本的な使い方です。まとめますと、

「ブレーク・ポイントの使い方」

- ●プログラムの途中、実行を停止したい位置にブレーク・ポイント・アドレス を設定する(Gコマンド)。
- ●プログラムが停止したら、各レジスタの値を調べる(Xコマンド)

ブレーク・ポイントを有効に使うことで、デバッグの強力な武器となります。

さて、PC-8801のマシン語モニタでは、

ブレーク・ポイントを2か所設定可能

となっています。その使い方を説明しておきましょう。次のプログラムで実験してみます。

h]DC000,C007 C000 3E 10 FE 11 38 01 76 76 h]■

【図1・24】——第2ブレーク・ポイント実験用プログラム

hJLC000,C007 ザイログ表記 **0** C000 3F 10 MVI A,10 LD A.10 **2** C002 FE 11 CPI 11 CP 11 **3** C004 38 01 **JRC** C007 JR C007 **9** C006 76 HLT HALT **6** C007 76 HLT HALT 6 h]

【図1・25】 逆アセンブル・リスト

図1・25が、その逆アセンブル・リストです。図の番号でプログラム の流れを考えますと、

- Aレジスタに10Hをセット。
- ② Aレジスタと11Hを比較。
- 3 比較の結果、

CY (キァリー・フラグ)=1

ならば、「ヘジャンプ。

- 比較の結果、CY=0なら、プログラムはここでSTOPする。
- 6 比較の結果、CY=1なら、プログラムはここでSTOPする。

さて、基本的な問題ですが、このプログラムで②が実行された後、 CYの値は0と1のどちらになるでしょう? それによって③以下の 分岐先が変化します。


第2ブレーク・ポイント・アドレス

この例は、比較的単純なケースですが、複雑なプログラムになりますと、分岐の仕方が難しくなります。そしてデバッグの際、どちらに分岐するか調べてみたいことが起こります。そんな時、

ブレーク・ポイントを複数個設定する

方法が用いられます。

上の例では、次のように行います。次のフロー・チャートをご覧ください。



【図1・26】 フロー・チャート

このフロー・チャートによれば、CYの値により、 $CY = 0 \rightarrow C \ 0 \ 0 \ 6 \ H$

 $CY = 1 \rightarrow C 0 0 7 H$

のいずれかでプログラムがSTOPすることがわかります。そこで、

C 0 0 6 H——第 1 ブレーク・ポイント・アドレス C 0 0 7 H——第 2 ブレーク・ポイント・アドレス

> の2か所にブレーク・ポイントを設定してやります。次のようにキー インしてください。

GC000,C006,C007 第2ブレーク・ポイント・アドレス 第1ブレーク・ポイント・アドレス 実行開始アドレス

次のようにブレークがかかり、プログラムの実行が停止します。

h]GC000,C006,C007 h]■

【図1・27】 2 か所のブレーク・ポイントを設定

そうしましたら、

X 2

でレジスタ類を表示させます。

h3X

A :10 F :M--H-ONC B :0000 D :EDCC H :0001 A':00 F':PZ---E-- B':0000 D':EDCC H':0001 IX:1340 IY:0000 I :F3 PC:C007 SP:E5F1

h]

-C007Hでブレーク

【図1・28】──Xコマンドで確認。PC(プログラム・カウンタ)=C007H になっていますね。C007Hでブレークがかかったことがわかりま す。すなわち、図1・26により

CY = 1

であったことが判明しました。

課題

以上のように、ブレーク・ポイントを複数か所設けることは、デバッグの強力な武器となります。しかし、PC-8801のマシン語モニタでは、2か所しかブレーク・ポイントを設定できません。そんな時は、どうしたら良いのでしょう? 何か良い方法はないのでしょうか?マア、次の章へお進みください。

第2章

ブレーク・ポイント処理と マシン語モニタのホット・スタート



2

本章では前章に引き続き、マシン語モニタ の解析をもとに、

マシン語プログラマーのための

技術情報

を探って行きます。

最初は、マシン語プログラマ必須の

モニタ・ホット・スタートへの道

を探ります。これがなかなかの曲者で、N-BASICマシン語モニタのように

JP 〈ホット・スタート〉

では片付きません。

ダンプ・レジスタ ROMのバンク切り換え

の付随機能のためです。

次いで前章でマスターしたブレーク・ポイントの活用法をもとに

ブレーク・ポイント設定のしくみ

を探って行きます。そして、その結果として

- ●マシン語プログラムの合理的な止め方
- ●複数か所のブレーク・ポイント設定法が、そのしくみと合わせてわかります。マシン語プログラマー必須の技術情報——それは自分でマシンを解析して初めて得られるのです。

2・0 マシン語モニタ、ホット・スタートへの道

突然ですが、話は抜粋から始まります。

「(HALTを使うと)確かにプログラムは実行を停止します。しかし その後は、どのキーを押しても (ストップ・キーでも)、ウンともスン とも言わなくなります。これを止めるにはリセット・キーしかありま せん。

プログラムを走らせる度にこんな手間をかけるのはめんどうです。 以上のわずらわしさを体験してもらったあと、マシン語のプログラムを止めるには、

の方法を示しました。つまりモニタのスタート・アドレスに飛ばせる方法です。これなら一発でプログラムを止めたあと、モニタ・コマンド・レベルに戻ります」(『PC-8001マシン語入門』電波新聞社、P.169)

マシン語モニタのホット・スタート

以上は、私が某マイコン・クラブで行なった「マシン語講座」をま とめた記事の一節です。普通、マシン語の入門書をひもときますと、

マシン語のプログラムを止める

→HALT命令を使う

と教えています。しかし、パソコン・ユーザーが実際にこの方法を用いますと、非常に不便な思いをします。そこで、私がPC-8001のユーザーを対象に行なったマシン語講座では、

という方法をお勧めしました。プログラムの最後にこの命令を書いて おきますと、自動的にマシン語モニタに戻りますから、非常に便利な のです。

▲の方法は、非常に便利です。しかし、この方法はPC-8001のユーザーしか使えません。それなら、我々PC-8801のユーザーは、どうしたら良いのでしょう。

<PC-8001>

マシン語モニタのホット・スタート=5C66H

このことと、Aを比べてみてください。マシン語のプログラムを止めるには、

JP 〈マシン語モニタのホット・スタート〉 とすれば良さそうだ、と想像がつきます。

JP 6047H?

それなら、

PC-8801のマシン語モニタの ホット・スタートは何番地?

ということになります。

結論を申し上げましょう。

<PC-8801>

マシン語モニタのホット・スタート・アドレス=6047H

です。

[疑問――その1]

PC-8801のホット・スタート=6047H

は、どのようにして調べたのか?

マア、それはよしとしておいて、さっそくPC-8801でも、きれいにマシン語のプロダラムを止めてみましょう。

JP 6047H

とする?

残念でした。これだけでは、正解の半分です。100点満点の50点で す。なぜでしょう?

メモリ・バンクの問題

我々が今まで問題にしてきた中で、最も大きな

PC-8001 ←→ PC-8801

の違いは?

-YES. PC-8801 12 13,

メモリ・バンクの問題が存在する

ということでした。PC-8801のマシン語モニタは?

——YES. N-BASIC ROMの後方に収められていました。しからば、マシン語モニタをホット・スタートさせるには、単純に

JP 6047H

としたのではダメなことは、おわかりでしょう。

ROMの選択を正しく

PC-8801で、マシン語モニタをホット・スタートさせるには、 次の

手順を踏めば良さそうだと予想されます。

- ●N-BASIC ROMに切り換える
- ●JP 6047H を実行する

【図2・0】 ホット・スタートの手順

それでは、N-BASIC ROMに切り換えるにはどうしたら良いでし ようか?

最も簡単なのは、RAM上に置かれた次のシステム・サブルーチンを CALLすることです。

[N-BASIC ROMの選択]

アドレス F16CH

機能

このサブルーチンをCALLすると、今までのモードに無関係にN-BASIC ROMのモ ードに切り換わる。

これを利用しますと、

マシン語のプログラムの実行を止める

=マシン語モニタをホット・スタートさせる

には、次のようにすれば良さそうですね?

-N-BASIC ROMへ切り換え CALL F16CH JP 6047H ----ホット・スタートへ

【図2·1】 ROMを切り換えてから

JP-CALL

実は、これでは正解と言えません。半分位は合っていますが一 実験してみればすぐにわかりますが、確かに図2・1の方法でもマ シン語のコマンド・レベルに戻ります。しかし、コントロールBを実 行してもBASICに戻れなくなります。そして、(その時のHLレジスタ の値にもよりますが)大ていは暴走してしまいます。

なぜでしょう?

正しい方法は、次のとおりです。

CALL F16CH CALL 6047H

JPがCALLに置き換えられたことに注意!

【図2・2】 モニター・ホット・スタートの正解

それでは、実際に実験してみます。図2・2をアセンブル・リストで示したのが、次の図2・3です。そして、これにしたがって6バイト分のマシン語を入力し、Dコマンドで確認したのが図2・4です。

; MONITOR HOT START:1983.5.24
; ORG OBBOOH
; ORG OBBOOH
; MHOT: EQU 6047H
F16C NROM: EQU OF16CH
; CALL NROM ;SELECT N-BASIC ROM
CALL MHOT ;JUMP TO MONITOR
; END

【図2・3】 アセンブル・リスト

h]DBB00,BB05 BB00 CD 6C F1 CD 47 60 h]■

【図2・4】 ダンプ・リスト

入力が済みましたら

GBB00 ₽

でスタートさせます。

h]GBB00 h]■

【図2・5】 プログラム実行

ご覧のようにマシン語のコマンド・レベルに達しました。ためしに

CTRL +B (コントロールB)

を押してみます。

h]GBB00 h]^b Ok

【図2・6】 コントロールB

うまく、N88-BASICに戻ることができました。

2・1 ブレーク・ポイント処理のしくみ

またまた我々は、新しい課題をかかえ込むことになりました。

●なぜ、PC-880Iマシン語モニタの ホット・スタート・アドレス=6047H

なのか?

●なぜ、マシン語のプログラムをSTOPさせるのに

CALL F16CH CALL 6047H

としなければならないのか? 他にもっと簡単な方法はないのか?

さらに言えば、前章末において、次のような課題も残っています。

● 3 つ以上のブレーク・ポイント・アドレスを設定することは不可能か? もしそれが 可能なら、どのように行うのか?

実は、これらの課題はマシン語モニタの中の

ブレーク・ポイント処理のしくみ

を解析することで解決してしまいます。ブレーク・ポイントの使い方は、すでに1・2節でやりました。あとは、ブレーク・ポイント処理のしくみを解析して行くのみです。

ブレーク・ポイント設定のしくみ

まず、ブレーク・ポイントが設定される時、モニタ内部でどんな処理がされているかを探ってみます。ブレーク・ポイントは、ユーザーがGコマンドを実行した際に設定されます。ですからGコマンドを解析した1・0節の部分を機械語レベルで調べていけば良いのです。

ブレーク・ポイントが設定されると、次の3つの処理が実行されます。


● フラグの設定 (F1CFH)

これについては、図1・6で説明いたしました。次の図2・7にまとめておきます。設定の順序は、次のとおりです。

6 4 1 2 H: フラグのクリア (0 0 Hの書き込み)

6 4 3 C H : 第 2 ブレーク・ポイント設定のフラグを立てる 6 4 4 E H : 第 1 ブレーク・ポイント設定のフラグを立てる

この結果、図2・7のようにフラグがセットされ、ここを調べることで、ブレーク・ポイントの有り・無しがわかります。



【図2・7】 ブレーク・ポイント設定フラグ

② 情報のストア

この部分は、Gコマンド解析の時には省略した部分です。ここでいう情報とは、

ブレーク・ポイント・アドレス

ブレーク・ポイント・アドレスのマシン・コード

の2点です。これらをシステム·ワーク·エリアにストアします。な ぜこれが必要かは、次の❸をご覧いただければおわかりになるでし ょう。

	第1ブレーク・ポイント	第2ブレーク・ポイント
アドレス	F1D4H~F1D5H	F1D1H~F1D2H
マシン・コード	F1D3H	F1D0H

【図2・8】 情報のストア

概当するシステム・ワーク・エリアは、図2・8のとおりです。

❸ リスタート命令の書き込み

ブレークをかけるアドレスに、

RST 38H (マシン・コード=FFH)

を書き込みます。たとえば図2・9のプログラムでC002Hにブレーク・ポイントを設定するなら、

【図2・9】 リスタート命令の書き込み

C 0 0 2 H = F F H

に書き換えます。

まてよ、一。

そんなことをしたら、元のプログラムがわからなくなってしまう のでは? だいじょうぶです。そのために②において、システム・ ワークエリアに


> ブレーク・ポイント・アドレス ブレーク・ポイント・アドレスのマシン・コード

を記憶させたのです。


ブレーク・ポイント実行後の処理

ブレーク・ポイントが設定されると、以上の三つの処理が実行され ます。そして、Gコマンドの残りの処理により、ユーザー・プログラ ムが走り出します。

さて、ユーザー・プログラム実行中にブレーク・ポイントに到達しま すと、



の過程を経て、6047日にジャンプしてきます。そして、図2・7 のように、



【図2・10】 ブレーク・ポイント処理

ブレーク・ポイント設定フラグ=F1CFH

の値を見て、ブレーク・ポイントが設定されていると、次のブレーク・ポイント処理を行ないます。

上のフローチャートの番号にしたがって、説明していきます。

● 第1ブレーク・ポイントのチェック

この判定は、F1C8Hの値をAレジスタに引っぱって来て・ RRCA: bit 0→→CYフラグ

によってCYフラグが立つかどうかで調べています。

② 第1ブレーク・ポイント・アドレスのマシン語を復活する

ブレーク・ポイントが設定されますと、図2・9のように

FEH

が書き込まれますから、これを元のマシン語に直してやります。その際、図2・8のシステム・ワーク・エリアを参照します。

- ❸ 第2ブレーク・ポイントのチェック
 - ●とは異なり、AND命令によるZフラグの変化で調べています。
- 第2ブレーク・ポイント・アドレスのマシン語を復活する
 - 2と同様の処理を行います。

ブレーク・ポイント処理の要

いかがですか? 以上が、ブレーク・ポイント処理のすべてです。 これを図式化すると、次の図 2・11のようになります。これを見ます と、どうやらブレーク・ポイント処理の要は、

リスタート命令

RST 38H (マシン・コード=FFH)

にあるのが、おわかりでしょう。

- ●マシン語プログラムの実行を、合理的にSTOPする。
- ●3つ以上のブレーク・ポイントを設定する。

これら各々の方法は、

リスタート命令 RST 38H

にあるのは、もう見え見えです。そこら辺を、次節において解明して まいりましょう。

ブレーク・ポイントの設定

RST 38H (マシン・コード=FFH) の書き込み



ブレーク・ポイントの解除

マシン・コードをFFH書き込み前の状態に戻す

【図2・11】 ブレーク・ポイント処理のしくみ

2·2 RST 38Hの威力

RST 38H (マシン・コード=FFH)

この命令が、マシン語の実行中、

プログラムを停止させる

ブレーク・ポイントをかける

上で重要な役割を果たしそうなことがわかってきました。それではその具体的な使い方は? 次をご覧ください。

リスタート命令を使って

まず、マシン語プログラムの止め方です。

[秘 伝]

マシン語のプログラムを停止するには RST 38H(マシン・コード=FFH) を用いれば良い。

実験してみます。

まず、次のプログラムを入力してください。



【図2·12】 RST 3 8 Hを用いて

マシン語は、COOOHから、

3EH 88H FFH

と 3 バイト入力していただければ結構です。プログラムの意味は、次のとおりです。

- Aレジスタに88Hをセットする。
- ② プログラムをSTOPするため、リスタート命令を書き込む。 ここで注意していただきたいのは、インテル形式とザイログ形式 で、リスタート命令のオペランドが異なるということです。同じマ シン・コードFFHを書き込むにしても、

インテル形式:RST 7

ザイログ形式: RST 38H

マシン・コードは同じFFH

のように異なります。次にリスタート命令の一覧を掲げておきます。

インテル形式	ザイログ形式	マシン・コード
RST 0	RST 0H	C 7 H
RST 1	RST 8H	CFH
RST 2	RST 10H	D 7 H
RST 3	RST 18H	DFH
RST 4	RST 20H	E7H
RST 5	RST 28H	EFH
RST 6	RST 30H	F7H
RST 7	RST 38H	FFH

【図2・13】 リスタート命令一覧表

プログラムの停止に成功

プログラムの入力が終りましたら、

GC000 🔊

でプログラムを実行します。ご覧のように、ただちに実行が終了し、 コマンド待ちとなります。

hJGC000

h

【図2・14】 プログラムの実行が停止する

そして、

X

を実行します。

一Aレジスタ=88Hになっている

A :88 F :PZ---E-- B :0000 D :EDCC H :0001 A':88 F':PZ---E-- B':0000 D':EDCC H':0001 IX:E400 IY:06F3 I :F3 PC:C002 SP:C4E9

C 0 0 2 H T STOP

【図2·15】 Xコマンドで調べる

ご覧のように

Aレジスタ=88H

PC=C002H

になっているのが確認できます。

2・3 技術情報発見のルーツ

前節においては、マシン語のプログラムを停止させるには、

RST 38H (マシン・コード=FFH)

を用いれば良いことを、実験でたしかめました。本節では、さらにつっ込んだ考察を試みます。そして、なぜFFHを書き込めば良いのかを、マシン語モニタのしくみとからめて探って行きます。

RST 38H & CALL 38H

ところで、マシン語レベルで見ると、

RST 38H

とは、どんな命令でしょうか?



【図2·16】 RST 38Hの働き

RST 38Hの働きは、上の図のようになっています。すなわち、現在のプログラム・カウンターの値をスタック領域にストアし、プログラム・カウンターの値を0038Hにします。これは、とにもかくにも

CALL 38H

とまったく同じ、ということになります。ただし、マシン・コード・レベルで見ますと、次のように〈RST 38H〉の方が、省エネであるといえます。



JP OOOOHの怪

以上のように、〈RST 38H〉を用いますと、

CALL 38H

が実行されますから、プログラムの制御は

38 Hヘジャンプ

することになります。

それでは、38日にはどんなプログラムが書かれているでしょう?

L38.3A

とキーインして、逆アセンブルしてみてください。

hJL38,3A 0038 C3 E669 JMP E669

ザイログ表記 JP E669

hJ

【図2・17】 L38, 3 Aの実行

ご覧のようにE669Hにジャンプしていることがわかります。そ こで、

LE669.E66B @

とキーインしてみてください。

h]LE669,E66B E669 C3 0000 JMP hJ

0000

ザイログ表記 0000

【図2·18】 LE669, E66Bの実行

この出力画面を良くご覧ください。何と

0000日にジャンプ

しているのがわかります。これはおかしいですね?

(注)もし出力画面がこのようにならない時は、もう一度電源を入 れなおし、メモリをクリアしてから実験してみてください。

E669H~E66BHの変化

この疑問は、次の実験を試みることで解決します。 まず、次のようにC000HにFFHを書き込んでください。

h3SC000 C000 C3-FF h

【図2·19】 C000HにFFHをセット

そして.

GC000H

でプログラムを走らせます。もちろん、FFHが書き込まれています から、すぐにプログラムは止まります。

h3GC000 h]

ブレークがかかり、コマンド待ちに

【図2・20】 プログラム終了

ここまでは、どうということはありません。さて、ここで図2・18 でやりました

LE669.E66B

をもう一度実行します。そして、実行結果を比べてみてください。

hJLE669.E66B E669 C3 F1C8 JMP F1C8

ザイログ表記 JP F1C8

【図2·21】 0000HがF1C8Hに変化

何と、ご覧のように変化しています。先ほどは、

JP 0000H

だったものが、今度は、

JP F1C8H

になっています。

ジャンプ・テーブル書き換えのルーツ

これは、一体いつ変化したのでしょう? 図2・18と図2・21の間に は、Gコマンドを実行しています。とすると、

犯人はGコマンド?

ということになります。

もちろん、その通りです。Gコマンド処理ルーチンの中で

E66AH~E66BH

が変化しています。それが、第1章では説明を省略しておいた図1・ 2における2-(1)の部分です。もう一度、図1・1を良くご覧になっ てください。今やこの意味がよくおわかりになったことと思います。


技術情報発見のルーツ

Gコマンド処理ルーチンによるジャンプ・テーブルの書き換えがわかったところで先に進みます。

図2・21により、

することがわかりましたので、今度はF1C8Hを調べてみます。

とキーインしてください。図2·20のように出力されるでしょう。 何と、図 2·1 と同じ画面 が得られました。



我々が、今まで実験してきたこれらの方法は、RST 38H、すなわち、マシン語モニタ(とりわけGコマンド処理)のしくみを解析することで発見できたのです。



【図2・20】 プログラムの実行停止法の出現

2・4 ユーザー・スタック・エリアを探る

ついに我々は、マシン語プログラムの停止方法である

CALL 61FCH N-BASIC ROMへの切り換え
JP 6047H マシン語モニタのホット・スタートへ

【図2・21】 基本形

のルーツを発見しました。これは、**6バイトのマシン語**です。これと同じことを、リスタート命令を使えば、

と、たった1バイトで実現することができます。ですから、実用上は ®の形を使うべきでしょう。

ところで、我々は図2・1において、②の形を使ってはいけないと されました。もし、この形を使うと、

コントロールBで何が起こるかわからなくなる!

とされました。しかし、前節で見ましたように®を実行すると④が起こります。すなわち、

です。にもかかわらず、Bは良くてAがいけないのはどうしてでしょうか?

ユーザー・スタック・エリアのしくみ

スタック・ポインタの位置

です。次ページの図をご覧ください。

MON 2


でマシン語モニタに飛び込んだ時の、SP (スタック・ポインタ) の状態を表わしたのが、図 $2 \cdot 21$ です。 \triangle の領域に

BASICへの戻り番地=996H


が保存されています。そして、SPは図の位置にあります。

(注) この図から、N88-BASICインタプリタへ戻るには、単純に RET (マシン・コード=C9H)

を実行するだけで良いことが、おわかりでしょう。



【図2・21】 マシン語モニタ、メモリ・マップ



【図2・22】 ブレーク時のメモリ・マップ

さて、マシン語モニタでは、

▲より手前の領域=E5F8H以前の領域

が、ユーザー・スタック・エリアとなります。ユーザー・プログラムの 実行開始とともに、SPの値が変化して行きます。そして、スタック が深くなるにつれて、SPの値も若くなって行きます。プログラムの 進行とともに、SPの値は上下します。やがて

ブレーク・ポイント

に到達した時、SPが元の位置に戻っていたとします。すなわち SP=E5F9H

に回復していたとします。

ここから、説明は次の図2・22に移ります。

ここでブレーク・ポイントに達したわけですから、

RST 38H

を実行することになります。これは、

CALL 38H

と同じですから、®の位置にくリターン・アドレス>を保存して、38H 番地にジャンプします。ところで〈RST 38H〉は、1バイトの命 令ですから、

> 〈リターン・アドレス〉 =〈ブレーク・ポイント・アドレス〉-1

となります。この値がBにしまわれます。

さて、ブレークがかかり、プログラムの制御がふたたびマシン語モニタの手に渡りますと、まず最初に図0・13で見ましたように、Xコマンド用にレジスタの値が保存されます。この時、ブレーク・ポイントアドレスを示す。

PC (プログラム・カウンタ)

の値は、実はこの®の値を採用しているのです。すなわち、®の値を 拾って来て、+1しているのです。それを拾うのに、

EX (SP),HL

で行なっていますから、Bの領域にHLレジスタの値が書き込まれて しまいます。

スタックの位置にも注意が肝心

さあ、そろそろマシン語のプログラムを止めるのに、

CALL F16CH JP 6047H

はダメで、

RST 38H

ならOKである理由がわかってきたのではないでしょうか? もし、このようにすると、

マシン語モニタのホット・スタート=6047H に飛んだ時に、

SP=E5F9H(図2・21の位置)

を指すことになります。するとアホなモニタはAの部分がブレーク・ポイント・アドレスと思い、そこにHLレジスタの値を書き込んでしま

います。すなわち、

BASICへの戻り番地が破壊されてしまう!

ことになります。

以上が、**●**を行ってはいけない理由です。もちろん、図 2 · 22のように、

CALL F16CH CALL 6047H

とするのはかまいません。

注意 1

マシン語モニタの手にプログラムの制御が移った後、®の領域には、

エラー処理ルーチンの入口=60E0H が書き込まれます(図0・14の3)。

注意 2

ユーザー・プログラムの中でPOP命令等でスタックを浅くしたところでブレークをかけると、当然®の領域はこわされてしまいます。

注意3

ブレーク後は、その時のSPの値が保存されています。したがってその後、Gコマンドを実行しますとSPはその位置から再開します。すなわち、SPの値は浮動的です。ここがN88-BASICのマシン語モニタの大きな違いです。

注意4

④の部分にHLレジスタの値が書き込まれますと、コントロールBでそのアドレスにジャンプしてしまいます。

2・5 手動ブレーク・ポイントの設定

前節末の注意、とりわけ 注意 2 注意 3 などはマシン語を扱う上で注意する必要があります。こうした事項は、マニュアルに記載されていても良さそうな感じがしますが、実際は説明されていません。現状では、やはりユーザーが自分の手でROMを解析して行くしか手がないようです。

さて、本章の最後に、

3か所以上のブレーク・ポイントを設定

する方法を検討してみましょう。このことは、すでに〈ブレーク・ポイント設定のしくみ〉を知った我々にとっては、明らかなことかもしれません。

キャラクタ・コードを判定する

まず、この実験に用いるプログラムです。次がそれで、入力キャラクタにより、3か所に分岐するように作ってあります。最初に、簡単にこのプログラムを説明しておきます。図の番号を参照しながら、どうぞ。

```
MULTI BREAK POINT
                 INPUT: EQU 3583H
                         LD
                         CALL PR
                                                 ;LINE FEED
② BB05 CD8355
                         CALL INPUT
                                                 ; INPUT A
3 BB08 CD1800
                         CALL PR
                                                 :PRINT A
4 BBOB FE30
  BB0D 3805
                                                :IF A< "O" THEN E1
(5) BBOF FE3A
                              NC,E2
                                                ; IF A> 9 THEN E2
6 BB13 76
                        HALT
(7) BB14 76
(8) BB15 76
                        HALT
                        END
```

【図2・23】 3分岐を設定して

- 1行改行します。
- ② キーボードから、1文字入力します。入力したキャラクタ・コー ドがAレジスタにセットされます。
- 3 入力したキャラクタ・コードをTV画面に表示します。
- 4 キャラクタ・コード "0" (30H) と比較し、入力したキャラ クタ・コードがこれより小の時は、BB14Hにジャンプさせます。
- 6 キャラクタ・コード "9"+1 (3AH) と比較し、それより大き い時は、BB15Hにジャンプさせます。
- 6 入力したキャラクタ・コードが、 30H~39H

の範囲にある時は、ここに飛び込みます。

- 入力したキャラクタ・コードが、29H以下の時は、ここに飛び 込みます。
- ③ 入力したキャラクタ・コードが、3AH以上の時は、ここに飛び 込みます。

以上をまとめますと、キーボードからAレジスタに1文字入力し、


A<29H →BB14H

3 0 H ≤ A 3 9 H → B B 1 3 H

3 A H < A

→BB15H

ということになります。



【図2・24】 キャラクタ・コードで分岐

手動ブレーク・ポイントの設定

以上のように3か所に分岐するプログラムが、正しく動いているか をテストするためには、

BB13H BB14H 3か所にブレーク・ポイントを設定 BB15H

する必要があります。 2か所までなら、マシン語モニタのGコマンドで設定できます。

それなら、残り1か所は——? もちろん、そのアドレスに

RST 38H (マシン・コード=FFH)

を書き込めば良いのです。

やってみましょう。次が、図 2・24を入力したところです。 D コマンドで確認しています。

HJDBB00,BB15
BB00 3E 0A CD 18 00 CD 83 35 CD 18 00 FE 30 38 05 FE
BB10 3A 30 02 76 76 76
HJ■

【図2・25】 プログラムの入力確認

次に、3か所のうちの1か所、たとえば、

BB13H=FFH

のように、FFHを書き込みます。これで、BB13Hにブレーク・ ポイントが設定されたことになります。

h]SBB13 BB13 76-FF --

―SコマンドでFFHを書き込む

【図2・26】 手動ブレーク・ポイントの設定

Gコマンドと併用する

以上、Sコマンドを用い、いわば宇動で、強引にブレーク・ポイントを設定したことになります。残り、2か所? これは、Gコマンドで設定できますね。走らせてみましょう。

GBB00,BB14,BB15

第3ブレーク・ポイント第2ブレーク・ポイント

hJGBB00,BB14,BB15

【図2・27】 残り2か所の設定

ご覧のように、入力待ちとなります。まず、

* (キャラクタ・コード=2AH)

を入力してみましょう。

2 A H < 3 0 H

ですから、子想ではBB14Hに飛び込むはずです。



【図2・28】 *の入力

ご覧のように、*を入力した後、Xコマンドで各レジスタ類を表示 させます。

A = 2 A H

PC = BB14H

に注目してください。プログラムは、第2ブレーク・ポイントで止ま ったことになります。

次に、同様にプログラムを走らせ、

5 (キャラクタ・コード=35H)

を入力してみます。

 $30 H \le 35 H \le 39 H$

```
A :35 F :M--H-ONC B :0000 D :EDCC H :0001 A':61 F':P--H-ON- B':0000 D':BB16 H':BE1B IX:CEF1 IY:D026 I :F3 PC:BB13 SP:B8FB
h]
```

【図2・29】 5の入力

ですから、BB13Hに飛び込むはずです。

図2・29で、実行結果を確認してください。第1ブレーク・ポイントでプログラムが停止したのがわかります。

最後に、もう一度プログラムを走らせます。そして、 A (キャラクタ・コード = 4 1 H)

を入力してみます。

3 A H ≦ 4 1 H

ですから、下のように第3ブレーク・ポイントでプログラムが停止します。

hJGBB00,BB14,BB15

FTV

A :41 F :P--H-ON- B :0000 D :EDCC H :0001 A':35 F':M--H-ONC B':0000 D':EDCC H':0001 IX:CEF1 IY:D026 I :F3 PC:BB15 SP:B8FB


【図2·30】 Aの入力

以上は、ブレーク・ポイントを3か所設定した例です。同様にして、 4か所、5か所、……

といくつでも設定することができます。せっかく見つけ出した手法です。おおいに活用し、マシン語プログラムのテストに活かしてください。



フック・アドレスと ROM別ダンプ



3

我々はPC-8801を扱うとき、すなわちプログラムを組むとき、

BASICインタプリタ

マシン語モニタ

のお世話になります。これらのシステム・プログラムは、

ROM

に格納されています。ですから、それが気に 入ろうといるまいと、また自分用に改良を加 えたくても、じっと我慢の子でいるしかあり ません。

本当でしょうか。

本章では、初めにこの問題にメスを入れま す。そして、

フック・アドレスの機能

を明らかにします。

本章のもう1つの課題は、

モニタ・コマンド

です。何だ、今さらと思うかもしれません。 我々は、普段何気なく、

Dコマンド

Lコマンド

などを単純に使っています。しかし、その中 身を解析してみますと、いろいろなことがわ かってきます。そして、自分でちょっと手を 加えることで、

モニタ・コマンドの機能強化

をおこなうことができます。従来手の出なかったROMにもアクセスできるようになります。

いかにして、……。

まずは、次からお読みください。

3・0 フック・アドレスの活用

本書を手にされている方は、当然マシン語のプログラマーですから、 かなりのレベルの方と子想されます。したがって、

〈ROM〉と〈RAM〉の違い

くらいは、よくご存知のことでしょう。決定的な違いは、

ROM書き換え不能

RAM書き換え可能

です。P C-8801のシステム部、すなわち、

N88-BASICインタプリタ

N88-BASICマシン語モニタ

は、ROMに収められています。したがって、その部分は(気に入らないところがあっても)書き換えられません。

ところが、……。

条件付きですが、ROM内に収められたシステム部でも、書き換えることが可能な場合があります。それには第 0 章、図 0・11❸で説明を保留しておいた

フック・アドレス

を活用します。その使い方をこれから調べて行くことにいたします。

システムの書き換えに挑戦

何はともあれ、まずは実験をお目にかけましょう。そして、システムの書き換えを体験していただいた後、種明かしをいたします。

hJDBB00,BB49

【図3・0】 実験用プログラム

まず、このプログラムを入力してください。入力しましたら、

GBB00 ₪

で走らせます。走らせても次の図のように何も起こりません。カーソルを表示してコマンド待ちになるだけです。

h∃GBB00 h∃

-何も起こらない

【図3・1】 プログラムの実行

続いて、コントロールBでBASICのコマンド・レベルに戻ります。 これも、特に問題はありません。

【図3・2】 コントロールBで

MONが書き換えられる

以上が準備です。

実は、図3・2が我々にとってマシン語モニタの見収めです。もう、 2度とマシン語モニタには戻れません。


ウソか本当か、ためしてみればわかります。あなたは、マシン語モニタに入るのにどうしていますか?

MON 🥥

とキーインする? OK!

MON 2

とキーインしてみてください。



【図3·3】 MONが使えなくなる

ご覧のように、ふざけたメッセージとともにベルが鳴り、

Feature not available 15-

(利用不可能な機能を指定した)


が表示されました。ここらあたりがシャレたところです。とにかく、 本来はROM内にあるはずの

MON BASICのコマンド

が書き換えられてしまいました。

ROMとRAMのメモリ・マップ

ROM内のシステムでも書き換えが可能であることがわかりました。 どのようにやったのか? それでは、その種明しとまいりましょう。



【図3·4】 PC-8801メモリ·マップ(モデル化)

これは、PC-8801のメモリ・マップです。これは、ROM部とRAM部の使用するアドレスをモデル化したものですから、精密なものではありません。ご存知のようにPC-8801のメモリ・マップは、メモリのバンク切り換えのため、もっと複雑です。この図で示したいことは、全アドレス空間を

前半 (0000H~7FFFH): ROM 後半 (8000H~FFFFH): RAM

のように使用している、ということです。

ところで、この図のとおりでしたら、ご覧のようにシステム部を書き換えることは不可能ですね?

空白のサブルーチン

あなたは、システム部を解析したことがありますか? あるとすれば、次のようなおかしな部分に出会いませんでしたか?

ある部分を解析していました。すると、

CALL XXXXXH

というのにぶつかりました。何かのサブルーチンだろうと思って、そ の番地を調べてみますと、

XXXXH=C9H RET

となっています。つまり、何もやらないサブルーチンをCALLしていたのです――、とマア、このような部分に。

フック・アドレス

なんでこんなムダなことをしているのでしょう? メモリは消費するし、実行時間も遅くなる……。


ここで、そのC9Hの書かれているアドレスに注意してください。 RAM上にあります。ということは、書き換えが可能ということです。 そこで、もしそのC9Hのところを

JP · YYYYH

と書き換えてしまったらどうなるでしょう? もちろん、YYYYH にジャンプしてしまいます。ということは……。

もうおわかりでしょう。一見ムダに見えるこの**C9Hだけから成るサブルーチン**を書き換えることで、システムの制御から脱出することができるのです。

まとめますと、次のようになります。



【図3・5】 フック・アドレス

PC-8801のシステム部は、通常ROMの部分に書かれています。しかし、この図のように、ところどころRAMの部分に飛び出しているところがあります。ユーザーは、この部分を書き換えることでシステム部に変更を加えることができます。このようなRAM上に置かれた領域のアドレスを

フック・アドレス

と呼んでいます。

パーソナルMONコマンド

図3・3でMONが効かなくなったのも、図3・0のプログラムでMON処理ルーチンにおけるフック・アドレスを書き換えてしまったからです。そのしくみを次に説明いたします。

MON処理ルーチンの始めの部分に

E826H: CALL 69H

この部分はROMをCALLしている

というのがあります。そこで、69Hからのサブルーチンを調べてみますと、最初に

0069H:CALL ED9FH

この部分はRAMをCALLしている

というのがあります。ここでRAMの部分をCALLしています。このED9FHが、フック・アドレスになります。この部分を書き換え、自分の都合の良いようにしてしまえば、自分専用のMONコマンドを作ることができます。いわば、パーソナルMONコマンドというわけです。

〈注〉ちなみに、ED9FHのサブルーチンは、

プロテクト·チェック: AD48H

をCALLしています。このルーチンは、現在ロードされているプログラムがPオプション付きかどうかチェックし、もしそうならプログラムにプロテクトをかけます。

プログラムの解析

以上が、図3・0のプログラムのしくみです。しくみを理解していただいた上で、最後にこのプログラムを解析しておきましょう。次にそのアセンブル・リストを示します。

```
KILL MON COMMAND: 1983.6.6
               MESSAGE:1983.5.3
             :MONITOR HOT START
0038
             MON:
                   FOU
                        38H
                                         ; PRINT MESSAGE
5550
                   EQU
                        5550H
             MSG:
4DC1
             ERR:
                    EQU
                        4DC1H
                                         ;Feature not available
                    ORG
                        OBBOOH
             SET
BB00 2107BB
                   LD
                        HL, NOTMON
                   LD
                        (OEDAOH), HL
BB03 22A0ED
                                                        0
BB06 FF
                    RST
                        MON
BB07 2110BB
             NOTMON:LD
                        HL . DMSG
BB0A CD5055
                   CALL MSG
                                                        2
BBOD C3C14D
                    JP
                        ERR
BB10 0A2D2D2D DMSG
                   DB
                        OAH, '----', ODH, OAH
BB14 2D2D2D2D
BB18 2D2D2D2D
BB1C 2D2D2D2D
BB20 2D2D0D0A
BB24 2020B1DD
                   DB
                          アンタ ナニ ヤッテンノ?´,ODH,OAH
BB28 C020C5C6
BB2C 20D4C2C3
                                                              6
BB30 DDC93F0D
BB34 0A
BB35 2D2D2D2D
                   DB
                                   -----',ODH,OAH,OAH,OOH
BB39 2D2D2D2D
BB3D 2D2D2D2D
BB41 2D2D2D2D
BB45 2D0D0A0A
BB49 00
                   END
```

【図3・6】 アセンブル・リスト

■ この部分が、フック・アドレスを書き換えている部分です。図3・ 1でこのプログラムを走らせています。これにより、

MON 2

とキーインすると、このプログラムが走るようになります。

② "アンタ ナニ ヤッテンノ?" を表示し、

Feauture not available

のエラー・ルーチンをCALLしている部分です。

③ "アンタ ナニ ヤッテンノ?" のデータ・エリアです。

まとめ

以上のように、PC-8801では、ROM上にあるシステム・プログラム を修正、強化するため、

フック・エリア

が設けられています。ユーザーはこのフック・アドレスを書き換えることで、システムに変更を加えることができます。オリジナル・コマンドを作成することができます。あなたもシステムを解析していて、フック・アドレスを見つけたら、いろいろ実験を試みてください。だんだん、いろいろなことがわかってくるでしょう。

〈注〉PC-8001でも、フック・アドレスが設けられていました。たとえばN-BASIC ROMの中には、DISKとデータのやりとりを行うルーチンが用意されています。しかし、それは片面倍密用のサポートを行なっていました。そのルーチンの中にフック・アドレスをCALLしている部分があります。後に両面倍密用のDISKが現われた時、このフック・アドレスを利用して両面倍密用のサポート・ルーチンを作っていました。

3・1 マシン語モニタ・コマンドにおけるROMのセレクト法

ここで話が第0章の真中あたりにバックします。 我々は、最初〈MON処理ルーチン〉を解析しました。それによると、 N-BASIC ROMには、

6 0 0 0 H = 0 3 H 6 0 0 1 H = C D H

が書き込まれている(はず)だということがわかりました。もしそうでないと、マシン語モニタが起動しないようになっていたのです。ところが実際にDコマンドで調べてみたら、そうはなっていませんでした(図 0・7)。マシン語モニタが起動されたにもかかわらず――。

我々は、そろそろこの謎を解く時が来たようです。これにより、あなたはマシン語モニタにおける

ROMセレクトの強力な武器

を手に入れることになるでしょう。

変わる6000H~6001H


まずは、次のとおりキーインを試みてください。

MON 2

でマシン語モニタを起動し、

D6000,6001 🔊

でメモリの内容を調べます。



【図3・7】 ダンプ・メモリ

これは、図0・7と同じです。ところが本来は、次のようになっているはずです。

6000H 44H 6001H 42H

N-BASIC ROM(この中にマシン語モニタが書かれている)のあるべき姿

ここでSコマンドを用いて F1E1H=01H のようにセットしてください。

hJSF1E1 F1E1 00-01 h]

【図3·8】 F1E1Hを01Hに

そして、ふたたび D6000,6001

とキーインしてください。図 0・5 のようにN-BASIC ROMのあるべ き姿が出現しました。

hJD6000,6001 6000 44 42 h]

【図3·9】 N-BASIC ROMのあるべき姿

もう1つ。

Sコマンドで、

F1E1H = 03H

のように変更してください。

hJSF1E1 F1E1 01-03 h]

【図3·10】──F1E1Hを03Hに

そして、

D6000,6001 2

です。

h]D6000,6001 6000 00 00 h]

【図3・11】 新しい値の出現

ご覧のように、図3・7、図3・9とはまた違った新しい値が出現し ました。これは、一体どうしたことでしょう?

F1E1Hをめぐって

どうやら

F1E1H

が曲者のようです。この値を変えることで、

6000H~6001H

の値がいろいろに変わりました。そこで、F1E1Hについて探りを 入れていくことに致します。

マシン語モニタ内で、F1E1Hを扱っているのは、

の二か所です。

まずAは、マシン語モニタの入り口、コールド・スタート部で、

XOR A LD (F1E1H).A

のように、00Hをセットしています。したがって、MONでマシン語 モニタが起動された直後は、必ず

F1E1H=00H

になっています。

次にBです。722AHを見ますと、

LD A, (F1E1H)

となっていて、Aレジスタにこの値をセットしています。何かをやろうとしているのは、おわかりですね?

同一プログラムの出現

実は、この部分はあるサブルーチンの一部になっています。もし、 その部分を見たいようでしたら、Sコマンドで

F1E1H=01H

にした後、

L7229,7253 ₽

とキーインしてください。図3・12のように逆アセンブル・リストが得られます。722AHで、F1E1Hが使われているのがわかります。

次に、

LF18A.F1B4

とキーインしてください。図3・13の逆アセンブル・リストが得られま

7229 722A 722D 722E 7230 7231 7234 7235 7238 7239 723B 723C 723D 723E 723F 7240 7243 7244 7246 7247 7249 7248 7240 724D	F5 3A F1E1 0F 38 08 F1 CD F175 7E C3 F16C 0F 38 03 F1 7E C9 F1 C5 CD F175 F3 DB 71 F5 3E FE D3 71 46 F1 D3 71	PUSH PSW LDA F1E1 RRC JRC 7238 POP PSW CALL F175 MOV A,M JMP F16C RRC JRC 723E POP PSW MOV A,M RET POP PSW PUSH B CALL F175 DI IN 71 PUSH PSW MVI A,FE OUT 71 MOV B,M POP PSW OUT 71

【図3・12】 逆アセンブル・リスト

す。そうしましたら、良く図3・12のリストと見比べてください。両者は、まったく同じであることがおわかりでしょう。

なぜ、同じプログラムが2か所にまたがって存在しているのでしょう。それは、第0章の図0·11❷を思い出していただければわかります。すなわち、マシン語モニタがコールド・スタートした時、

RAM上にモニタ用サブルーチンの一部を転送

する処理がおこなわれていましたね。この時

(A) ROM: 714FH~726CH → 転 送 (B) RAM: F155H~F1CDH

AがBに転送される

```
F18A
        F5
                      PUSH PSW -
                                         サブルーチンの入口
F18B
        3A F1E1
                      LDA
                           F1F1
F18E
        OF
                      RRC
F18F
        38 08
                      JRC.
                           F199
F191
        F1
                      POP
                           PSW
F192
        CD F175
                      CALL F175
                                   F1E1H=00Hのときの処理
F195
                           A.M
        7F
                      MOV
F196
        C3 F16C
                      JMP
                           F16C
F199
        OF
                      RRC
F19A
        38 03
                      JRC
                           F19F
F190
        F1
                      POP
                           PSW
F19D
        7E
                      MOV
                           A.M
                                   F1E1H=01Hのときの処理
F19F
        C9
                      RET
F19F
        F1
                      POP
                           PSW
F1A0
        C5
                      PUSH B
        CD F175
F1A1
                      CALL F175
F1A4
        F3
                      DI
F1A5
        DB 71
                      IN
                           71
F1A7
        F5
                      PUSH PSW
F1A8
        3E FE
                      MVI
                           A.FE
                                   F1F1H=03Hのときの処理
F1AA
        D3 71
                      OUT
                           71
F1AC
        46
                      MOV
                           B.M
F1AD
        F1
                      POP
                           PSW
F1AE
        D3 71
                      OUT
                           71
F1B0
        78
                      MOV
                           A.B
F1B1
        C1
                      POP
                           B
F1B2
        C3 F16C
                      JMP
                           F16C
```

【図3・13】——もう1つの逆アセンブル・リスト

のように転送が行なわれます。そして、図 3·12を良くご覧になってください。

7 2 2 9 H ~ 7 2 5 3 H

は、完全に \mathbb{A} に含まれています。したがって、 \mathbb{A} AM上の \mathbb{B} の領域に転送されます。それを再現したのが、 \mathbb{A} 3・13です。これらの \mathbb{A} 2 つのプログラムがまったく同じなのは、きわめて当然です。

F18AHを解析する

さて、次にこの図3・13のプログラムの働きを考えてみます。これにより、大変なことがわかりますよ。

まず、これは1つのサブルーチンとなっています。その入口は、 F18AH です。ですからこのサブルーチンを呼ぶには、

CALL F18AH

という形を取ります。

次に、このサブルーチンが、わざわざ

という手続きを経てCALLされていることに注意してください。とい うことは、このサブルーチンは、

メモリのバンク切り換えに関係がある

と予想されます。

そこで、このサブルーチンの概略です。

まず最初に、問題のF1E1Hの値を調べます。そして、その値に

より、次の3つの処理に分岐します。

・ ビット 0 が 0 のとき (例 0 0 H)


F191H~F198H

ロット0が1でかつビット1が0のとき(例 01H)

F19CH~F19EH

日 ビット0が1でかつビット1が1のとき(例 03H)

F19FH~F1B4H



【図3・14】 フローチャート

F1E1Hの機能

3つの処理のうち、もっとも簡単なのは

F1E1H=01H:F19CH~F19EH

の場合です。リストを読めばすぐにわかりますが、

Aレジスタ←HLレジスタの示すアドレスの内容

の処理をしているだけです。

F1E1H=00H:F191H~F198H

の場合は、

N88-BASIC ROMに切り換える Aレジスタ←HLレジスタの示すアドレスの内容 N-BASIC ROMに戻す

の処理を行っています。

最後の、

F1E1H=03H:F19FH~F1B4H の場合は、

> N88-BASIC ROMに切り換える 6000H~7FFFHをサブROMに切り換える Bレジスタ←HLレジスタの示すアドレスの内容 6000H~7FFFHを元のROMに切り換える Aレジスタ←Bレジスタ N-BASIC ROMに戻す

の処理を行っています。

以上、いずれの場合においても結局は、

Aレジスタ←HLレジスタの示すアドレスの内容 を行っていることになります。しかし、

F1E1Hの値によってROMが異なる ことに注意してください。まとめると、次のようになります。

アドレス

F18AH

機能

HLレジスタの示すアドレスの内容をAレジスタに取り込む。 ただし、FIEIHの値により、HLレジスタの示すROMが異なる。

0 0 H N88-BASIC ROM

F1E1H 01H N-BASIC ROM

0 3 H サブ ROM

ROM別、Dコマンド利用法

それでは、このF18AHからのサブルーチンが、どんな場所で使 われているかです。それは、たとえば、

Dコマンド処理ルーチン

の中で用いられています。HLレジスタが、現在処理中のアドレスを 示しています。そして、

CALL F18AH

で、Aレジスタにメモリの内容を取ってきます。そして、その値を表 示します――ということをやっています。

ところで……。

ここからが重要です。

前にも述べましたように、マシン語モニタのコールド・スタート時 1=.

F1E1H=00H

にセットされています。ということは、今調べたことから、通常

〈Dコマンド〉

0000H~7FFFH については、N88-BASIC ROMの内容を表示する。

といえます。ところが、画期的なことは、

〈Dコマンド――その2〉

0000H~7FFFH

については、FIEIHの値を変更することで、任意のROMの内容を表示さ せることができる。

0 0 H-N88-BASIC ROM F1E1H= 01H-N-BASIC ROM 0 3 H--サブ ROM

(*) 実際は、ビット 0、ビット 1 の組み合わせがこうなって いれば、値は何でも可。

ということが判明いたしました。

⟨注⟩マニュアルには、このことが説明されていません。それどころか、 Dコマンドで

0000H~7FFFH

を表示させる時、N88-BASIC ROMがセレクトされていることさえ言 及されていません。

しかし、あなたのN88-BASICマシン語モニタには、この機能がつい ています。ただ、それがコマンド(あるいはパラメータ)としてス イッチする機能が省略されているだけです。自分で、FIEIHの 値を変えてやれば、自由に、好きなROMの値を見るこができるわけで す。このような技術情報も、自分でROMの中身を解析することで獲得 できるのです。

以上のことから、

第 0 章: N-BASIC ROMの謎

【図3・7】←→【図3・9】←→【図3・11】

の謎がすべて解けたました。これらは、すべて

ROMのバンク切り換え

のためで、それをあやつっていたのが、

F1E1H

だったのです。

本章の最後に、F18AHのCALLされているアドレスをすべて列挙しておきましょう。このことから、F1E1Hの値を変えることで、 S,D,E,W,R,V,L

の各コマンドで、自由にROMをセレクトできることがわかります。

〈F18AHを参照しているアドレス〉

6157H	69E9H	6AA6H
6205H	69FDH	6ABOH
621BH	6A50H	6AB5H
67F4H	6A79H	
68D0H	6A89H	

第4章

ROM別システム・ サブルーチンの利用法



PC-8801マシン語プログラマーへの技術情報、いよいよ大詰の最後の章となりました。マシン語のプログラミングは、一般的に手間のかかるものです。それは、データ移動を基本とする

マシン語の命令体系

のためでしょう。そのため、できるだけ効率 良くプログラミングすることが必要になって きます。そして、既存ルーチンの再利用とい ったことも重要なことになります。その、もっ とも合理的な手段が、

ROM内システム・サブルーチン

の利用ということでしょう。それは、マシン 語プログラマーにとって、貴重な財産です。

ところが、PC-8801においては、このシステム・サブルーチンを使うのが、なかなかやっかいです。これは、同一アドレスに複数のROMを持つという、いわゆる

ROMのバンク切り換え

という問題があるからです。

本章では、この問題に決着をつけます。す なわち、

ROM別システム・サブルーチン

の利用法

への挑戦です。

また、本章の最後では、

CLEAR文の自動設定プログラム

をご紹介いたします。これによりマシン語の 領域の自動確保がおこなわれます。本章、お よび前章までの技術情報を生かし、次章以下 のマシン語プログラミングに挑戦して行って ください。

4・O N88-BASIC ROM内システム・サブルーチン

PC-8801におけるマシン語の壁、それは

ROMのバンク切り換え

にあることは今まで見てきたとおりです。ROM内のシステム・サブルーチンでもこの問題をクリアするのに、複雑な方法を用いていました。まして、我々がユーザー・プログラムを作る際、この問題で脳まされるのは当然でしょう。マシン語プログラムがうまく動かない。暴走してしまう――といった時、この問題がからんでいることが多いようです。いかに〈ROMのバンク切り換え〉をフィニッシュするか――これは、PC-8801をターゲットとするマシン語プログラマーが避けて通ることのできない関所です。

N88-BASIC ROM内システム・サブルーチン

PC-8801のユーザーが、ROM内のシステム・サブルーチンを利用する際、もっとも簡単なのは、

N88-BASIC ROM

のシステム・サブルーチンを利用する方法です。なぜなら、すでに解析しましたように、


Gコマンド実行直後は、N88-BASIC ROM

が選択されている

からです。ですから、N88-BASIC ROM内のシステム・サブルーチンをCALLするのは、単純に

CALL 〈エントリー・アドレス〉

で実現できます。



【図4·0】 オリジナルなROMのセレクト

エレガントにCALL

実例でお目にかけましょう。N88-BASIC ROM内のシステム・サブルーチンを1つCALLしてみることに致します。次のサブルーチンは、いかがでしょう?

アドレス 3E9BH **継**能

一定時間、内蔵ブザーを鳴らす

このサブルーチンは、N88-BASIC ROMの中に書かれています。 機能は、BASICの

BEEP 1

と同じです。単純にCALLすれば良いのですから、サンプル・プログラムは次のようになります。

[図4·1]——BEEP 1

このプログラムをキーインし、Dコマンドで確認したのが右ページの図です。

hJDBB00,BB03 BB00 CD 9B 3E FF h]

【図4·2】 Dコマンドで確認 OKTLたら、

GBB00 🔎

でプログラムを走らせます。

H-

と例のブザー音が聞こえ (←これは、エラーではありませんヨ)、次 のようにプログラムが終了します。

----ブザーが鳴り、プログラムが終了する

【図4・3】 プログラム終了

以上により、次の〈ルール〉が確認されました。

〈ルール〉

N88-BASIC ROMに書かれたシステム・サブルーチンは CALL 〈エントリー・アドレス〉

で直接呼べばよい。

きわめて単純ですね?

4・1 N-BASIC ROM内システム・サブルーチン

前節に引き続き、今度は

N-BASIC ROM

に書かれたサブルーチンをCALLすることを考えてみます。もともとマシン語モニタは、N-BASIC ROM内に書かれているのですから、このROM内のシステム・サブルーチンをCALLするのは単純に見えます。しかし、実行してみますと、これがなかなか、どうして、どうして――。

マア、次の実例をご覧ください。

マシン語モニタ内システム・サブルーチン

ここで、CALLしてみようとするサブルーチンは、次の2つです。 いずれも、N-BASIC ROM内に書かれています。しかも、

6000H-7FFFH

にありますから、N88-マシン語モニタ内のシステム・サブルーチンです。

アドレス

7037H

能

ODH、OAHのコントロール・コードを出力する。

このサブルーチンの機能、平たく言えば

改行する

ということです。カーソルが、次の行の先頭に移ります。

アドレス

6 F 9 A H

機能

HLレジスタの値を16進数4桁で表示する。

マシン語モニタ内で、さかんに使われます。非常に便利なサブルーチンで、アドレスの表示や、レジスタ・ペアの表示などに使えます。 自分でモニタなどを作る時に利用するとよいでしょう。

N-BASIC ROMにスイッチ

これらのサブルーチンをCALLするには、単純に CALL 〈エントリー・アドレス〉 のように呼ぶことは、できません。なぜなら、

GXXXX 2

でプログラムを走らせた直後、ROMが N88-BASIC ROM

に切り換わっているからです。

「それなら、一度、N-BASIC ROMに切り換えてから、サブルーチンをCALLすればいいじゃないか」 となります。まさにその通りで、次のシステム・サブルーチンをコールすることで、N-BASIC ROMをセレクトすることができます。

アドレス F 1 6 C H 機 能

N-BASIC ROMをセレクトする。

このサブルーチンは、RAM上にありますかから、前に説明しました ように、

どのROM上からもCALL可能

となっています。

以上を用いて、サンプル・プログラムを作ると次のようになります。 これで良いでしょうか?

```
PRINT HL-0:1983.6.20
               0038
              MON: .
                    EQU
                         38H
  6F9A
              PHL:
                    EQU
                         6F9AH
              CRLF:
  7037
                    EQU
                         7037H
              XNBAS: EQU
                         OF16CH
  F16C
                     ORG
                         ОВВООН
                                           :SET N-BASIC ROM
● BB00 CD6CF1
                     CALL XNBAS
                                           ; LINE FEED
2 BB03 CD3770
                     CALL CRLF
6 BB06 213412
                         HL,1234H
                     LD
@ BB09 CD9A6F
                     CALL PHL
                     RST
                         MON
 BBOC FF
6
               ;
                     FND
```

【図4・4】 サンプル・プログラム

ROMの落とし穴

これで良いでしょうか?――とは、いやなことを聞きますね。マア、最初にプログラムの意味を考えてみましょう。図の番号にしたがって 説明して行きます。

- まずは、N-BASIC ROMに切り換えます。このROMに書かれて いるシステム・サブルーチンをCALLするためです。
- ② N-BASIC ROM内システム・サブルーチンその1のコールです。 1行改行します。
- ❸ HLレジスタに1234Hをセットします。次のサブルーチンで この値を表示します。
- 処理がすべて終了しましたので、リスタート命令によりブレークをかけ、マシン語モニタに戻ります。

ザッと見ますと、このようになっています。これで良さそうですね。 おっと! ここに落とし穴があるのです。

●~●は、これでOKです。ここまでは、正しく動きます。

問題は、⑤にあります。RST 38Hでマシン語に戻しているのだから、これでよさそうにみえます。しかし、あのブレーク・ポイント設定のしくみを解析した時のことを良く思い出してください。

RST 38H →38H&CALL

でした。38日には、何が書かれていたか? 2・2でやりましたように、

JP E 6 6 9 H

このアドレスに注意

となっていました。ところで、この命令はどこに書かれていましたか?
——N88-BASIC ROM!

そうです。RST 38Hでブレークをかけ、マシン語モニタをホット・スタートさせるには、

N88-BASIC ROMがセレクトされていること

が必要なのです。ヨカ、ヨカ? N-BASIC ROMがセレクトされている時に、RST 38 Hを実行しても、たしかに 38 Hにジャンプします。しかし、そこには、

JP F1E3H

-N88-BASIC ROMとは異なる

と書かれています。これでは、マシン語モニタには戻れません。ここのところ、おわかりいただけたでしょうか?

ファイル名にジャンプ

ウソかどうかは、実行してみればわかります。図4・4のプログラムを入力してみましょう。


h]BB00,BB0C BB00 CD 6C F1 CD 37 70 21 34 12 CD 9A 6F FF h]■

【図4・5】 ダンプ・リスト

そして、

GBB00 🔊

で実行です。



【図4・6】 —— 暴走!

ご覧のように、HLレジスタの値が表示されるところまでは順調に動きます。しかし、その後がいけません。暴走です。

どんな暴走が起こるか? それは不定です。と申しますのは、N-BASIC ROMがセレクトされていて38Hに飛んだ時、

F1E1H

にジャンプします。しかし、そこは〈ファイル名〉のワーク・エリアとなっており、何が書かれているかは不定だからです。

N-BASIC ROM内ルーチンの正しい利用法

どうやら、N-BASIC ROM内システム・サブルーチンを呼ぶ〈正しい方法〉がわかってきました。それは次のようになります。



最後に必ず

N88-BASIC ROM に戻す!

というのが重要です。その方法は、次のシステム・サブルーチンを利用すればOKです。これもRAM上にありますから、どのモードからでも使用できます。ご愛用を。

アドレス

F175H

機能

N88-BASIC ROMに切り換える

プログラムの修正

以上の知識をもとに、図4・4のプログラムを正しく変更してみましょう。

```
; PRINT HL:1983.6.20
             0038
            MON:
                   EQU
                       38H
6F9A
            PHL:
                  EQU 6F9AH
7037
            CRLF: EQU
                       7037H
F175
            XN88:
                   EQU
                       0F175H
F16C
            XNBAS: EQU OF16CH
                   ORG OBBOOH
BB00 CD6CF1
                   CALL XNBAS
                                          ;SET N-BASIC ROM
BB03 CD3770
                   CALL CRLF
                                          ;LINE FEED
BB06 213412
                       HL,1234H
                   LD
BB09 CD9A6F
                   CALL PHL
BBOC CD75F1
                   CALL XN88
                                         :SET N88-BASIC ROM
BBOF FF
                   RST
                       MON
            ;
                   END
                                              追 加
```

【図4・7】 修正プログラム

ご覧のように、

CALL F175H

を追加してあります。入力して、確認します。

HJDBB00,BB0F BB00 CD 6C F1 CD 37 70 21 34 12 CD 9A 6F CD 75 F1 FF HJ■

【図4·8】 Dコマンドで確認

そして、

GBB00

で実行です。

h I GBB00 1234 h]

[図4・9]——実行

ご覧のように、見事 (?) にマシン語モニタに戻りました。どうも オメデトウございます。

〈注〉図4・7のプログラムにおいて、BB03Hの

CALL 7 0 3 7 H

の働きがわかりにくいかもしれません。この行は、特に必要という わけではありません。ためしに取り除いて実行してみると、その働 きがつかめるでしょう。ここでは、実行後、コマンド・ラインが消去 されてしまうとだけ申し添えておきます。

XコマンドをCALL

N-BASIC ROM内システム・サブルーチンの利用、最後にもう1つ だけ実例をお目にかけましょう。次のようなマシン語モニタ内のサブ ルーチンは、いかがでしょう?

アドレス 62DAH

機能

スタックされている全レジスタの値を表示する

これは、モニタのXコマンドで全レジスタを表示する場合のサブル ーチンです。セオリ通りに

N-BASIC ROMをセレクトする

CALL 62DAH

N88-BASIC ROMに戻す

とプログラムをしたのが、次の図4・10です。このマシン・コードを入 力し、

GBB00 2

で走らせたのが、その次の図4·11です。ご覧のようにいつものXコ マンドの画面が得られました。これは、これでもちろんうまく行って います。しかし、一。

```
: X-ALL:1983.6.20
             ;================
                   EQU
0038
             MON:
                        38H
62DA
             XALL: EQU 62DAH
                       0F175H
F175
             XN88:
                   EQU
F16C
                       OF16CH
             XNBAS: EQU
                    ORG
                        OBBOOH
                   CALL XNBAS
BB00 CD6CF1
                                           ;SET N-BASIC ROM
BB03 CDDA62
                   CALL XALL
BB06 CD75F1
                    CALL XN88
                                           ;SET N88-BASIC ROM
BB09 FF
                   RST
                        MON
             ;
                   END
```

【図4・10】 アセンブル・リスト

hJGBB00
A :00 F :PZ---E-- B :0000 D :EDCC H :0001 A':00 F':PZ---E-- B':0000 D':BB0A H':BE0F IX:CEF1 IY:D026 I :F3 PC:0000 SP:B8FB hJ■

【図4・11】 レジスタ類が表示されて

実は、このプログラムにおいては、BB06Hの

CALL F175H

は不要です。それどころか、

RST 38H

もいりません。

ナゼか?

62DAHをCALLして、レジスタ類を表示した後、自動的にマシン語モニタに戻ってしまうからです。世の中、なかなかセオリ通りには行かないもので、マシン語の世界でもことさらそのようです。ただ今のは、その見本のようなものです。最後はご愛敬ということでこの節、おしまい。

4・2 サブROM内システム・サブルーチン

ROM別システム・サブルーチンの利用法、最後は サブROM (グラフィックROM)

の利用です。ご存知のようにPC-8801ではグラフィック関係のサブルーチンを第3のROMに収め、一般に**サブROM**と呼んでいます。ROMのアドレスは、

6000H~7FFFH

です。N88-BASIC ROMの一部をサブROMに切り換えるには、N88 BASICモードで

を実行します。また、もとに戻すには、

とします――と一般に言われています。サブROMをCALLするのに、 いちいちこんなことをしなければならないのでしょうか? これでは、 システム・サブルーチンを利用する意味がありません。

N88-BASICは、たくさんのグラフィック命令をサポートしています。そして、そのたびに④Bのようなことをしているのでしょうか?おそらく、サブROMを利用するためのうまいルーチンがあるはずです。ここらあたりの秘密を探っていくのが、本節のねらいです。

CD 51 45 XX

最初にお断りしておきますが、この章は少々難しいかもしれません。 ですから、初めはサラリと流し読みをし、

サブROMの利用法

だけを理解すればよいと思います。マア、マシン語でグラフィック命令を制御したい方は、がんばってマスターしてください。

そこで本論です。

まず、

D6E96.6F11

とキーインしてみてください。面白いデータが得られます。それが、 次の図4・12です。

このデータをよくご覧になってください。

CD 51 45 XX

というデータが並んでいるのがわかります。××の部分は

00 01 ~ 1E

となっているのもわかります。これは、何かありそうですね。

```
hJD6E96,6F11
6E96 CD 51 45 00 CD 51 45 01 CD 51 45 02 CD 51 45 03
6EA6 CD 51 45 04 CD 51 45 05 CD 51 45 06 CD 51 45 07
6EB6 CD 51 45 08 CD 51 45 09 CD 51 45 0A CD 51 45 0B
6EC6 CD 51 45 0C CD 51 45 0D CD 51 45 0E CD 51 45 0F
6ED6 CD 51 45 10 CD 51 45 11 CD 51 45 12 CD 51 45 13
6EE6 CD 51 45 14 CD 51 45 15 CD 51 45 16 CD 51 45 17
6EF6 CD 51 45 18 CD 51 45 19 CD 51 45 1E
hJ
```

【図4・12】 画白いデータ列

謎の逆アセンブル・リスト

これらのデータ列 (←マシン語かもしれない) は、

CD 51 45 XX

という4組のデータから構成されています。ためしに、この部分を逆 アセンブルしてみると、次のようになります。

```
〈アドレス〉 〈マシン・コード〉 〈アセンブリ言語〉
6E96H
      CD 51 45 CALL 4551H
6E99H
       00
                 DB
                      OOH
       CD 51 45
6E9AH
                 CALL 4551H
6E9DH
       01
                 DB O1H
6E9EH
       CD 51 45
                 CALL 4551H
6EA1H
       02
                 DB OSH
6EOEH
       CD 51 45 CALL 4551H
6F11H 1E
                 DB
                     1E
```

【図4・13】 データ列の逆アセンブル

以上のように31組の

CALL 4551H

DB nn (nn:00H~1EH)

が得られました。ここで、次のような疑問が生まれます。

- ●この逆アセンブルは正しいものか?
- ●もし正しいとしたら、

マシン語の命令 (CALL)

データ

が交互に現われており、このままでは暴走してしまうのでは?

解析の糸口

この疑問は、もっともです。そこで、それに対する解答です。

――答。正解です。これらは、グラフィックを処理するため、サブROMをCALLするために設けられています。サッと見ると、

CALL 4551H

DB nn

で、無茶苦茶なデータ列に見えます。しかし、このデータがあるためメインのN88-BASIC ROMに収められているBASICインタプリタから、容易にサブROM内グラフィック処理ルーチンを利用することができるのです。

どのようにして? それは、

CALL 4 5 5 1 H

このサブルーチンを解析

することによって解明いたします。こうして我々の次の目標が設定されました。

4551Hのサブルーチンを解析する

――これが、次の目標です。

サブROMコール・ルーチンの解析

ところが、この部分、比較的解析しにくくなっています。と申しま すのは、この部分に、

巧妙なスタック操作

が用いられているからです。このインタプリタを制作した人は、スタック操作を楽しんでいるのではないかと思われるくらいです。そのへんを覚悟の上で、次の解析に取り組んでください。

逆アセンブル・リストを次の図4・14に示します。例によって説明は 図の番号にしたがっておこないます。

● ROMのバンクを切り換えるため、その間に割込みが入るのを禁止 します。

```
0 4551
         F3
                       DI
@4552
         22 EFOB
                       SHLD FFOB
                                       HLをストア
 4555
         CD EDF3
                       CALL EDF3
                                       フック・アドレス
 4558
         32 EFOA
                       STA
                             EFOA-
                                       Aをストア
@455B
         DB 71
                       IN
                             71
                                     HL←DBのアドレス
 455D
         E1
                       POP
                             H
                                     1/071 Hのデータをスタック
 455E
         F5
                       PUSH PSW
455F
         3A EFOA
                       LDA
                            EFOA
                                          Aをロード
64562
         E5
                       PUSH H
                                      RET → 4 5 8 1 H ~
 4563
         21 4581
                       LXI H,4581
                                      HL←DBのアドレス
 4566
         E3
                       XTHL
64567
         05
                       PUSH D
 4568
         F5
                       PUSH PSW
0 4569
         6E
                            L.M
                       MOV
         26 00
                                      HL←サブルーチンNo.X 2
 456A
                       MVI
                             H.00
 456C
         29
                       DAD
                             H
@ 456D
         3E FE
                       MVI
                             A.FE
                                      サブROMセレクト
 456F
         D3 71
                       OUT
                             71
94571
         11
            600D
                       LXI
                             D.600D
                                     HL←ジャンプ・アドレス
 4574
         19
                       DAD
                             D
@ 4575
         5E
                       MOV
                             E.M
 4576
         23
                       INX
                            H
                                     HL←ジャンプ・アドレス
 4577
         56
                       MOV
                            D.M
 4578
         EB
                       XCHG
0 4579
         F1
                       POP
                            PSW
 457A
         D1
                       POP
                            D
@ 457B
         E5
                       PUSH H
                                      RET→ジャンプ・アドレス
® 457C
         2A EFOB
                       LHLD EFOB
                                      -HLをロード
@457F
         FB
                       EI
 4580
         C9
                       RET-
                                       サブルーチンをCALL
© 4581
         F3
                       DI
                                       サブルーチンよりリターン
© 4582
         32 EF0A
                       STA
                            EFOA
                                          -Aをセーブ
04585
         E3
                       XTHL
 4586
         70
                       MOV
                            A.H
                                      N88-BASIC ROM~
 4587
         D3 71
                       OUT
                            71
@ 4589
         E1
                       POP
                            H
                                      レジスタ復活
 458A
                            EFOA
         3A EFOA
                       LDA
@458D
         FB
                       EI
 458F
         C9
                       RET
```

【図4·14】 サブROMコール・ルーチン

② Aレジスタ、HLレジスタの値をサブROM内ルーチンに運ぶため、 ワーク・エリアにストアします。

3 HLレジスタに

ンンスをHLレジスタにセット

のアドレスをセットします。さらに、N88-BASIC ROMに戻すための出力データをスタック領域にストアします。

- Aレジスタの値を復活します。
- ⑤ サブROM内サブルーチンからリターンしてきたとき、⑥の

4 5 8 1 H

ヘジャンプするようにスタック領域の値を調整します。

- 6 Aレジスタ、DEレジスタの値をスタック領域に保存します。
- 2 ここは、面白いことをしています。


DB nnH

で定義された値をHLレジスタにセットし、かつその値を2倍しています。

- **3** 6000H~7FFFHをサブROMに切り換えます。
- ⑨ ここで、また面白いことをやっています。 ⑦でセットされた HL レジスタの値に、

6 0 0 D H この場合、®によりサブROM内のアドレスになっている

を加えています。すなわち、これ以後HLレジスタはサブROM内の 600DH以降のあるアドレスをポイントすることになります。一 体、サブROM内600DH以降には何が書かれているのでしょう。



というようなことをやっています。

- 6の値を復活します。
- RET命令を発した時に、

aabbH

にジャンプするようになります。

- HLレジスタの値を復活します。
- 割込みを許可し、

aabbH

にジャンプします(実は、これがサブROM内グラフィック処理ルー

チンをCALLしていることになります)。

- サブROM内のルーチンからリターンして来ると、ここに飛び込みます。ROMを元に戻すため、割り込みの禁止をします。
- 動 サブルーチンから戻ってきた時のAレジスタの値をワーク・エリアにストアします。
- 6000H~7FFFH
 をメインのN88-BASIC ROMに戻します。
- ® レジスタ類を復活します。
- 割り込みを許可します。そして、大変な事が起こります。何と、

●をCALLした時の、

1つ浅いスタックのアドレスへリターン するのです。

サブROM内ジャンプ・テーブル

以上、スタック関係がややっこしく、理解しづらかったことと思います。しかし、先に進みましょう。

まず、⑨で出てきた

600DH~

にどんなデータが入っているかを見てみます。ここには、

DB nn (nn:00H~1EH)

に対応する31組の各処理に対するジャンプ・テーブルが書き込まれています。そのジャンプ・テーブルは、次のようにして見ることができます。

最初に、サブROMを見るため3・1でやりました ROMセレクト・スイッチ=F1E1H を03Hにセットします。

hJSF1E1 F1E1 00-03 hJ

スイッチをサブROMにセット

【図4·15】 サブROMにセット

ジャンプ・テーブルは2バイトずつ31組ありますから、

D600D, 604A

とキーインしてください。次のようにジャンプ・アドレスが表示されます。

このテーブルの見方は、次のようになっています。 たとえば、 hJD600D,604A 600D FB 7D 00 7E 29 6D 33 7C 53 70 64 70 8B 7E 25 6E 601D 00 67 C6 6A 19 7E C0 6D 78 68 BC EE D6 79 D5 6C

602D 55 6C 74 76 8F 69 A8 6C 94 6A 0A 6D D0 72 ED 72 603D 24 73 2E 74 2A 75 EE 74 A1 75 4F 75 D0 75

1 Eに対応するジャンプ・アドレス

【図4・16】 ジャンプ・テーブルを表示する

DB 1EH

に対応するジャンプ・アドレスは、1番最後の

6 0 4 9 H = DDH6 0 4 AH = 7 5 H $\rightarrow 7 5 DDH$

により、75DDHとなります。

サブルーチン番号

ここまで解明できれば、サブROMの使い方が具体化します。次の使い方をよくマスターしてください。

サブROM内サブルーチンで、

CALL 4 5 5 1 H

でCALLできるのは、31組あります。そして、それぞれのサブルーチンに、

00H~1EH

の番号がついています。仮に、この番号を

サブルーチン番号

と呼ぶことにします。各サブルーチンは、たとえば次のように〈サブルーチン番号〉で区別できます。

〈サブルーチン番号〉

0 0 H——PRESET処理

0 1 H——PSET処理

1 E H —— RENUM処理

2つのDATA列

次に実際にサブROM内サブルーチンをCALLしてみます。例として、 次のサブルーチンを呼んでみましょう。 〈サブルーチン番号〉 1 4 H 〈 処 理 〉 CIRCLE

これは、N88-BASICの

CIRCLE処理 円を描く

を行うサブルーチンです。

それでは、CALLしてみます。まず、メモリ上の適当な領域に

CALL 4 5 5 1 H

DB 14H

という4バイトのデータを用意します。それと、もう1つ。

CIRCLE文のパラメータ

をキャラクター・コードで表わしたデータを用意します。たとえば、 次のように。

DB '(50,50),30,7',0 データの最後は必ず00H 円の色(7=白) 半径

以上、2つのデータを用意しましたら、次のようにしてサブルーチンをCALLします。

LD HL, 〈パラメータのアドレス〉 CALL 〈4バイトのデータのアドレス〉

マシン語で円を

以上の原理のもとに、これをプログラム化したのが、次の図4・17です。

説明致します。最初の

CALL 5F0EH

は、サブROMには関係ありません。N88-BASIC ROM内のサブルーチンです。

アドレス

5 F O E H

機

テキスト画面をクリアする。

CIRCLE文のパラメータ用DATAを準備しているのが、 BB0EH

```
CIRCLE: 1983.6.20
              0038
             MON:
                    EQU
                         38H
4551
             ROM5:
                    EQU
                         4551H
                         5F0EH
5F0E
             CLS:
                    EQU
F175
             N88:
                    EQU
                         0F175H
                    ORG OBBOOH
BB00 CD0E5F
             MAIN:
                    CALL CLS
BB03 210EBB
                         HL, DATA
                    LD
                    CALL SUB
                                             :PRINT CIRCLE
BB06 CD0ABB
BB09 FF
                    RST
                         MON
BB0A CD5145
             SUB:
                    CALL ROM5
                    DB
                         14
                                             ;CIRCLE
BBOD OE
BBOE 2835302C DATA: DB (50,50),30,7',0
BB12 35302920
BB16 33302C37
BB1A 00
                    END
```

【図4・17】 CIRCLE処理ルーチンのCALL

です。

中心—(50, 50)

半径 30

色 一 白

にセットしています。また、BBOAHで4バイトのDATAを準備しています。そして、BBO3Hで

HL←パラメータの先頭アドレス

をセットした後、BB06Hで

CALL (4/1/ + ODATA)

を実行して、サブROM内の

CIRCLE処理ルーチン

をCALLしています。

BB09Hが、プログラム・エンドです。

それでは、プログラムを入力し、実行してみます。図4・18が

DBB00, BB1A 🔊


でプログラムの確認をしているところです。そして、

GBB00

でプログラム・スタートです。

HDBB00,BB1A BB00 CD 0E 5F 21 0E BB CD 0A BB FF CD 51 45 0E 28 35 BB10 30 2C 35 30 29 2C 33 30 2C 37 00 HJ■

【図4・18】 ダンプ・リスト



【図4・19】 円が表示される

ご覧のように、円が表示されました。うまく、サブROMが働いたのです。マシン語でCIRCLE文をあやつることに成功しました。

ROM内DATA列の利用

サブROMの利用法、おわかりいただけたでしょうか? さて、賢いあなたは図4・17のプログラムをご覧になって、 「ずい分ムダなことをしている!」

と思ったのではないでしょうか?

BBOAHをご覧ください。

CALL 4551H

DB 14H

となっています。しかし、このDATAでしたらユーザーがわざわざ用意しなくても、ROM内にあったではありませんか? すなわち、図 4・12の中に31組分、すべて用意されています。

6E96H~6F11H

のDATA列は、まさにこのために用意されているのでした。


このDATA列を利用して、図 $4 \cdot 17$ を書き直したのが、次の図 $4 \cdot 20$ です。そして、そのダンプ・リストが図 $4 \cdot 21$ です。もちろん、プログラムは正しく動きます「図 $4 \cdot 22$ 」。

```
CIRCLE-2:1983.6.20
             0038
                    EQU
                        38H
             MON:
6ECE
             CIRCLE: EQU
                        6ECEH
                   EQU 5F0EH
5F0E
             CLS:
                    ORG OBBOOH
BB00 CD0E5F
             MAIN:
                    CALL CLS
                    LD
                        HL, DATA
BB03 210ABB
                                            ; PRINT CIRCLE
BB06 CDCE6E
                    CALL CIRCLE
BB09 FF
                    RST MON
BBOA 2835302C DATA:
                    DB ((50,50),30,7',0
BB0E 3530292C
BB12 33302C37
BB16 00
                    END
```

【図4·20】 DATA列を利用して

```
hJDBB00,BB16
BB00 CD 0E 5F 21 0A BB CD CE 6E FF 28 35 30 2C 35 30
BB10 29 2C 33 30 2C 37 00
h]
```

【図4・21】 ダンプ・リスト



【図4・22】——実行

4・3 CLEAR文自動設定プログラム

さあ、第4章もいよいよ終りに近づいてきました。そして、

マシン語プログラマーへの技術情報

も終りに近づいたことになります。というよりは、前節までで必要なマシン語技術情報は、大体出揃ったと言えましょう。ここまでマスターされたあなたは、PC-8801でマシン語を使いこなすのに十分なパスポートを手に入れたことになります。あとは必要な I / O デバイスを制御するだけです。

それについては、

ROM内システム・サブルーチン

がほとんどサポートしてくれるでしょう。そのヒントは、次章以下で 提供されるはずです。そして、それらのルーチンを利用するのに十分 な知識を、すでにあはたは獲得しているわけです。

あと1つ、残る問題――。

それはたった1つ。マシン語プログラムを、

メモリ中のどの領域に置くか

という問題です。いや、マシン語のプログラムは、どの領域まで使えるかという〈境界線〉の問題が残るだけです。

これについては、何ら考える必要はありません。それは、自動的に 答が出る問題です。

どのようにして?

マア、以下に掲げるプログラムの使い方をマスターしてください。

マシン語プログラミング領域

マシン語プログラムのユーザー領域

――これは、重要な問題にかかわらず、従来、明確な資料がありませんでした。その中でも、最も詳しい資料、――それは皮肉にも

「PC-8801 USER'S MANUAL」

です。このマニュアルのP.15-2が貴重な資料となっています。それによりますと、

XXXXH~E5FFH

が、ユーザーの使用できるマシン語領域です。そして、そのためには CLEAR . XXXX H-1 □

をあらかじめ実行しておく必要があります。

逆に言えば、

CLEAR , ZZZZH ৶

ZZZZH+1 ~ E5FFH この部分は固定 この部分は不定

の間で、自由にマシン語が使えるわけです。

この境界の後端、E5FFHは一定です。これより後ろにずらすことはできません。しかし、境界の前端ZZZZは可変です。この値を小さくすればするほど、

マシン語プログラミング可能領域が拡大

するわけです。

それでは、ZZZZHはどこまで下げることが可能でしょうか?

マシン語プログラミング領域の自動計算

これについてマニュアルは、

「(CLEAR文が) エラーにならずに実行できたならば、

[a~E5FF]

の間で機械語プログラムを作っても、BASICが壊すことはありません」

といった、きわめてあいまいな表現を使っています。つまり、

「適当にCLEAR文を使ってみてください。運が良ければそこから マシン語が使えますよ」

といった表現をしているのです。したがって、この問題については、 製品のマニュアルをはじめとして、今まで明確な資料が存在していま せんでした。これでは、マシン語プログラマーは自らの勘に頼るしか ありません。

さあ、そこで次のプログラムをご覧ください。このプログラムが、 自動的にこの問題の解答を与えてくれます。

ユーザーが使えるマシン語プログラミング領域――。

それは、ディスクを使うか? 使うとすればディスク・ユニットを何台くらい使うか? ファイル・バッファはいくつ位使うか――などにより違ってきます。次のプログラムは、そのおのおのの状態について、必要な領域を自動的に計算してくれるものです。

CLEAR文自動設定プログラム

それでは、図4・23のプログラムを実際に使ってみましょう。ファイル・バッファの数などを適当に定めてください。そして、このプロ

【図4·23】 CLEAR文自動計算プログラム

グラムを入力してください。そうしましたら、

RUN 2

でプログラム・スタートです。次のように表示されるでしょう。

RUN
SET CLEAR ,&HB294 (´Y´ or ´N´)■ → 入力を促すカーソル
CLEAR文の設定値が自動計算される

【図4・24】——実行開始

ご覧のように、CLEAR文で必要なパラメータの値が自動的に計算されて表示されます。そして、

Y att N

のいずれかのキーを押すように要求されます。キーの選び方は、次の とおりです。

Y ——表示されたCLEAR文が実行される

N — 表示されただけでCLEAR文は実行されない

■ の場合は、CLEAR文は実行されませんが、表示された値をメモしておくことで、後でその値を利用することができます。ここでは

Y を押してみます。

RUN
SET CLEAR ,&HB294 ('Y' or 'N')
Complete!
Ok

【図4・25】 Y を実行

ご覧のように

Complete!

が表示され、プログラムの実行が停止します。これで

CLEAR, &HB294

が実行されたことになります。以後、

B295H~E5FFH

の間でマシン語のプログラムを使うことができます。

〈注〉図4・24で表示される値は、その時の

接続されているディスク・ユニットの数

ファイル・バッファの数

により異なります。

マシン語活用最大領域


ここで、もう一度図4・23のプログラムを走らせてみます。

RUN 2

すると、次のように、

Out of memory 17-

が発生します。



【図4・26】 Out of memoryエラー

一度走ったプログラムが、二度目にはエラーとなりました。なぜで

しょう?

おわかりですね? 図4・23のプログラムは、

BASICの使用領域を最小限に制限

するように設定されます。したがって、

マシン語領域は最大限に確保

されます。このため、BASICの変数などを使用するための領域がなく

なってしまったのです。

ですから結論としては、次のように言うことができます。

BASICは一切使わず、マシン語だけを使う方は、図4・24で表示された値でCLEAR文を設定してください。目いっぱいマシン語領域が確保されます。しかし、BASICも併用したい方は、

CLEAR , & HB 2 9 4 + 2 2 2 2

-BASICで使用するメモリ数

のように設定し、マシン語領域の一部をBASICに明け渡してやってく ださい。

CLEAR文の限界

最後に、図2・24で表示された値がマシン語活用最大領域であるの を確認してみましょう。それには、

B 2 9 4 H

よりも値を小さくしてみればわかります。

CLEAR , & HB 2 9 3 2

とキーインしてみてください。次のようにエラーとなります。しかし、 元のようにB294HでならCLEAR文が設定できます。

CLEAR ,&HB293
Out of memory
Ok


【図4·27】 B 2 9 3 Hはエラー

CLEAR ,&HB293
Out of memory Ok
CLEAR ,&HB294
Ok
CLEAR ,&HB294

[図4·28] B 2 9 4 HはOK



テキスト画面の制御



5

本章より、PC-8801で利用できる基本的な 周辺機器の制御を扱います。方法は、主とし て

ROM内システム・サブルーチン

を利用します。ところで、PC-8801では同一 アドレス上に複数のROMを持っています。 したがって、ROM内システム・サブルーチン の利用には、

ROMのセレクト

の知識が必要です。本章以外では、特にその ことについて言及していません。適宜、前章 以前を参照してください。

以下の構成は、種々の基本的周辺機器がアット・ランダムに出てきます。必要に応じて前後・取拾選択をされて構いません。まずはマシン語による周辺機器の制御.

テキスト画面

から始めます。

5・0 テキスト画面への出力

PC-8801における、マン・マシン・インターフェースは、

CRTディスプレイ

キーボード

となっています。通常、オペレーションはこの2つを通して行なわれ ます。人間の意志は、キーボードを通してPC-8801に伝えられるし、 また、PC-8801からのメッセージはCRTディスプレイを通して伝えら れます。

この2つの基本的な周辺機器のうち、最初に

CRTディスプレイの制御

に挑戦することにいたします。CRT画面は、

テキスト画面

グラフィック画面

の2種類があります。我々が最初に挑むのは、もちろん

テキスト画面の制御

です。

1キャラクタの出力

テキスト画面の制御――その最も基本になるのは、

1キャラクタの出力

です。まず、そのサブルーチンから見てみましょう。・

〈1キャラクタの出力〉

アドレス 3E0DH

入 カ Aレジスタ=キャラクタ・コード

機能

Aレジスタに出力したい文字のキャラクタ・コードを入れてCALLすると、CRT 画面に出力される。コントロール・コードは、その機能が出力される。

このサブルーチンを用いることで、好きな文字をCRTディスプレイ に出力することができます。

実例をお目にかけましょう。次の図5・0をご覧ください。

Aレジスタ=F4H

― "日"のキャラクタ・コード

をセットしています。そして、

CALL 3E 0DH

を実行しています。これにより、

B

のキャラクタがCRTディスプレイに表示されます。最後の

RST 38H

は、〈ブレーク・ポイント〉のところで詳しく分析しましたように マシン語モニタのホット・スタート

へ戻ります。

PRINT(OUT CRT):1983.7.1 IN: A=++779-]-1" レシ"スター OK 0038 MON: EQU 38H EQU 3EODH PR: 3E0D ORG OBBOOH LD A, B' EX: BB00 3EF4 BB02 CD0D3E CALL PR BB05 FF RST MON END

【図5・0】 1 キャラクタの出力

それでは、このプログラムを走らせてみます。次が、そのダンプ・ リストです。このマシン・コードを入力してください。

hJDBB00,BB05 BB00 3E F4 CD OD 3E FF hJ∎

【図5・1】 ダンプ・リスト

そして、

GBB00

と入力し、

hJGBB00

【図5·2】 Gコマンドの入力

☑キーを押します。次の図5・3のように

日

のキャラクタが、

hの位置

'h'の位置に'日'が表示される

B]GBB00

【図5・3】——"日"の表示

これは、Gコマンド実行直後に、カーソルが"h"の位置に移るからです。3E0DHのサブルーチンは、

カーソルの位置にキャラクタを表示

する機能を持っているというわけです。

(注)Gコマンドを実行すると、カーソルはその行の先頭に戻りますが、 改行は行なわれません。これは、PC-8001のモニタとは異なっていま す。

コントロール・コードの出力

3 E 0 D H = 1 キャラクタの出力

の説明のところを見ますと、

「コントロール・コードは、その機能が出力される」 となっています。これは、次のような意味です。

普通は、Aレジスタに

キャラクタ・コード:20H~FFH

を入れてCALLします。ところが、Aレジスタに

コントロール·コード:00H~1FH

を入れてCALLしますと、CRTディスプレイにキャラクタ・コード が 出力される代わりに、その

コントロール・コードの機能

が実行されるというわけです。主なコントロール・コードを図5・4に示 します。

それでは、実際にコントロール・コードを使ってみます。図5・3では、 "日"が"h"の位置に表示されてしまいました。そこで、

コントロール・コード=OAH

を使ってカーソルを次の行に移し、それからキャラクタ・コードの表示 をおこなってみます。そして、今度は

4 V + 4

を表示させてみましょう。

プログラムは、図5・5のようになります。

```
〈機 能〉
〈コントロール・コード〉
     OIH
               HELPキーと同じ
     02H
               コントロールBと同じ
               STOPキーと同じ
     03H
     05H
               コントロールEと同じ
     06H
               コントロールFと同じ
               ブザーを鳴らす
     07H
     08H
               コントロールHと同じ
     09H
               TABキーと同じ
      DAH
               Line Feed (改行)
               カーソルが直下に移動する
      OBH
               HOMEキーと同じ
      OCH
               CLRキーと同じ
               テキスト画面が消去され、カーソルがHOMEの
               位置に移動する
      ODH
               Carriage Return (復帰)
               カーソルが、行の先頭に移動する
      OFH
               コントロールOと同じ
      13H
               コントロールSと同じ
      15H
               コントロールUと同じ
               コントロールXと同じ
      18H
      1BH
               ESCキーと同じ
```

【図5・4】 おもなコントロール・コード

```
PRINT2(OUT CRT):1983.7.1
              IN: A=キャラクター コート"
              レシ"スター OK
           EQU 38H
0038
           MON:
           PR:
                 EQU 3EODH
3EOD
                 ORG OBBOOH
           EX:
                     A, OAH
                                      :LINE FEED
BB00 3E0A
                 LD
BB02 CD0D3E
                 CALL PR
BB05 3EE8
                 LD
                 CALL PR
BB07 CD0D3E
BBOA 3EE9
                 CALL PR
BBOC CDOD3E
BBOF 3EEA
                 CALL PR
BB11 CD0D3E
BB14 3EEB
```

BB16 CD0D3E BB19 FF CALL PR RST MON

END

hJDBB00,BB19
BB00 3E 0A CD 0D 3E 3E E8 CD 0D 3E 3E E9 CD 0D 3E 3E
BB10 EA CD 0D 3E 3E EB CD 0D 3E FF
hJ

【図5・6】 ダンプ・リスト

これが、そのダンプ・リストです。このようにマシン・コードを 入力 してください。そして、

GBB00 ₽

でプログラムの実行開始です。

h]GBB00 ◆♥◆◆・ カ]■ コントロール・コードによる改行が行なわれ ている

【5・7】 プログラムの実行

ご覧のように

4 4 4 4

が表示されました。コントロール・コードが働き、

hJGBB00

の表示が残っていることを確認してください。

5・1 メッセージとコントロール・コード

テキスト画面への出力は、

CALL 3E0DH

でできることはわかりました。ところがメッセージを表示する時のように、たくさんのキャラクタ・コードを表示させるには、特別なサブルーチン等を作って対処する必要があります。しかし、

N88-BASIC ROM

の中には、メッセージを表示するサブルーチンがあります。我々も、 そのサブルーチンを利用させていただくことにいたしましょう。

メッセージ出力ルーチン

メッセージ出力ルーチンは、次のとおりです。

〈メッセージの出力〉

アドレス 5550H

入 カ HLレジスタ=データ・エリアの先頭アドレス

機能

出力したいメッセージのデータを

キャラクタ・コードの列+00H

のように用意し、その先頭アドレスをHLレジスタにセットしてCALLすると、

用意したメッセージが表示される。

それでは、実例です。次の図5·8をご覧ください。 これは、メッセージ表示ルーチンを用いて

========

PC-8001

を表示させようとするものです。サブルーチン5550Hは、

コントロール・コードの出力

も可能ですから、BB07Hで

コントロール・コード=OAH

を出力して改行しています。また、各行の終りには、

0 A H ____ 改行(カーソルを真下へ)

0 DH ――復帰(カーソルを行の先頭へ)

を出力して行換えを行なっています。

```
IN:HL=DATA AREA(END=00H)
      HL, DMSG
      PC-8001 (,OAH,ODH
```

```
hJDBB00.BB2D
hJ
```


【図5・9】 ダンプ・リスト

それでは実行してみます。 このダンプ・リストにしたがってプログ ラムを入力してください。そして、

GBB00 ₽

でプログラム・スタートです。

次のように、準備したメッセージが表示されます。改行もきちんと 行なわれていることがわかります。コントロール・コードがうまく働 いたわけですね。



ーマシンはPC-8801なのに!

【図5・10】 プログラムの実行

まとめ

以上のように、テキスト画面への出力は、

3 E 0 DH — 1 キャラクタの出力 5 5 5 0 H — メッセージの出力

> の2つのサブルーチンをうまく利用することで行うことができます。 その際、ねらい通りの画面を作るためには、

> > コントロール・コードの活用

が重要になります。両サブルーチンは、このコントロール・コードを 出力できます。いろいろ実験を試み、その使い方を良くマスターして ください。

5・2 画面クリアとカーソル制御

1キャラクタの出力

メッヤージの出力

が可能となりました。しかし、これだけでは

テキスト画面

を自由に操作することはできません。たとえば

カーソル位置の制御

ができなければ、画面上の自由な位置に自由なメッセージを表示でき ないわけです。

これらテキスト画面にまつわる制御の方法を調べて行くことにいた しましょう。

テキスト画面の消去

まずは、簡単なところから

テキスト画面の消去

からまいりましょう。これについては、コントロール・コードを用い T.

LD A, OCH CALL SEODH - 画面消去のコントロール・コード

-1キャラクタの出力

でも可能です。しかし、N88-BASIC ROMの中には、くテキスト画面 の消失〉のためのサブルーチンが用意されています。せっかくですから、 これも利用いたしましょう。

〈テキスト画面の消去〉

アドレス 5F0EH

機能

入力パラメータは、特になし。

このサブルーチンをCALLすることで、テキスト画面を消去できる。

レジスタは、すべて破壊される。

このサブルーチンを用いて、図5・8のプログラムを書き換えたのが、 次の図5・11です。最初にテキスト画面を消去した後に、図5・10と同じ メッセージを表示しようとしています。

なお、

CALL 5F0EH

により、画面が消去されると同時に、

カーソルがHOMEに移動

-LOCATE 0, 0 の位置

しますから、最初に改行する必要はありません。

```
CLS2:1983.7.1
            : レシ"スター:ALL X
            EQU
                                       ; MONITOR HOT START
0038
           MON:
                      38H
           MSG:
                 EQU
5550
                      5550H
5F0E
           CLS: EQU 5F0EH
                 ORG OBBOOH
BB00 CD0E5F
           EX:
                 CALL CLS
BB03 210ABB
                 LD HL, DMSG
BB06 CD5055
                 CALL MSG
BB09 FF
                 RST MON
BBOA 3D3D3D3D DMSG: DB
                      '=======',OAH,ODH
BBOE 3D3D3D3D
BB12 3D3D3D0A
BB16 0D
BB17 20205043
                 DB
                       PC-8001 ',0AH,0DH
BB1B 2D383030
BB1F 3120200A
BB23 0D
BB24 3D3D3D3D
                 DB
                      '======='.00H
BB28 3D3D3D3D
BB2C 3D3D3D00
BB30
                 END
```

【図5・11】 テキスト画面の消去

次が、そのダンプ・リストです。これにしたがってマシン・コードを 入力してください。

```
h]DBB00,BB2F
BB00 CD 0E 5F 21 0A BB CD 50 55 FF 3D 3D 3D 3D 3D 3D BB10 3D 3D 3D 3D 0A 0D 20 20 50 43 2D 38 30 30 31 BB20 20 20 0A 0D 3D 00 h]
```

そして、

GBB00 ₽

でプログラムをスタートさせます。

【図5・13】 プログラムの実行

ご覧のように図5・10と同じメッセージが表示されました。しかし、

今度は一度画面が消去されてから表示されていますので、

hJGBB00

は、跡形もなく消え去っています。

カーソルの位置制御

次が、いよいよ、

カーソル制御

=カーソルの位置を自由に設定

です。BASICでいえば、

LOCATE X.Y

です。

カーソルを制御するには、次の2つのシステム・ワーク・エリアを書き換えます。

〈カーソル位置の制御〉

X座標——EF86H(01H~19H)

Y座標——EF87H(01H~50H)

(注)LOCATEと異なり、パラメータは |オリジン(|からカウント)

で与えること!

これをマシン語の命令で表わせば

LD H,〈X座標〉


LD L、〈Y座標〉

LD (EF86H),HL

-レジスタ・ペアを使っても可

のようにすれば良いでしょう。

次のように表示するプログラムを考えてみます。



【図5・14】 画面の設計

次が、そのプログラムです。

```
; CURSOR CONTROL:1983.7.1
             0038
             MON:
                   EQU
                        38H
                                           :MONITOR HOT START
3E0D
             PR:
                   EQU
                        3E0DH
5550
             MSG:
                   EQU
                        5550H
             WCSRY: EQU
EF86
                        0EF86H
                                           ;1-25
EF87
             WCSRX: EQU
                        0EF87H
                                           :1-80
                   ORG OBBOOH
BB00 210205
             MAIN:
                   LD
                        HL.0502H
                                           :LOCATE 4.1
BB03 2286EF
                   LD
                        (WCSRY), HL
                        A, ' 0'
BB06 3EEC
                   LD
BB08 CD0D3E
                   CALL PR
BB0B 210301
                   LD
                        HL,0103H
                                           ;LOCATE 0,2
                        (WCSRY), HL
BB0E 2286EF
                   LD
BB11 2118BB
                   LD
                        HL, DMSG
BB14 CD5055
                   CALL MSG
BB17 FF
                   RST
                        MON
BB18 30313233 DMSG: DB
                        101234567891,0
BB1C 34353637
BB20 383900
                   END
```

【図5・15】 カーソルの位置制御

プログラムは、次のようになっています。

BB00H~BB0AH

1キャラクタ出力ルーチンにより、

(5,2)の位置に"●"

を表示。

BB0BH~BB16H

メッセージ出力ルーチンにより、

(1,3)の位置から"0123456789"

を表示。


hJGBB00
BB00 21 02 05 22 86 EF 3E EC CD 0D 3E 21 03 01 22 86
BB10 EF 21 18 BB CD 50 55 FF 30 31 32 33 34 35 36 37
BB20 38 39 00
hJ

【図5・16】 ダンプ・リスト

これが、そのダンプ・リストです。このマシン・コードを入力しましたら、

GBB00 ₽

でプログラムを走らせます。



【図5・17】 プログラムの実行

ご覧のように、図5・14で設計したとおりの画面が出現しました。

5・3 テキスト画面のコントロール

テキスト画面の自由な位置に、自由に表示できるようになりました。 ここまで来れば、もう1つ。

テキスト画面のコントロール

にも挑戦したいですね。すなわち、

テキストのサイズ

スクロール範囲

白黒、カラーのコントロール

ファンクション・キー・ディスプレイの制御

なのです。ここまでマシン語で操作できれば、おおむね不自由はしないでしょう。

テキスト画面のコントロール

テキスト画面のコントロールでしたら、次のサブルーチン1つで間 に合います。

〈テキスト画面のコントロール〉

アドレス 6F6BH

入 カ Bレジスタ=画面サイズ横

Cレジスタ=画面サイズ縦

機能

BCレジスタに画面サイズをセットしてCALLすると、テキスト画面の大きさが再設定される。同時にワーク・エリアにセットされた機能が設定される。

このサブルーチンは、テキスト画面のサイズを決定するものですが、 同時に、テキスト画面関係のワーク・エリアにセットされた機能も決 定することができます。

ワーク·エリアにセットできる機能は、図5·18のとおりです。 たとえば、

E 6 B 9 H=FFH

カラーにセット

白黒・カラーの各モードの切り換え

のようにセットして、

CALL 6F6BH

とすれば、テキスト画面がカラー・モードに切り換わります。

〈アドレス〉 〈機 能〉

E6B2H スクロール開始行(01H~19H)

E6B3H スクロール終了行(01H~19H)

E6B4H アトリビュート・コード

E6B5H ヌル・キャラクター

E6B6H コントロール・コード・スイッチ

> 00H=コントロール・コードを表示 FFH=コントロール・コードを出力

E6B8H ファンクション・キー表示スイッチ

00H=表示しない

FFH=表示する

E6B9H カラー/白黒スイッチ

00H=白黒モード FFH=カラー・モード

【図5・18】 テキスト画面コントロール用ワーク・エリア

次に、実際にこのサブルーチンを使ってみます。次のマシン語をキ ーインしてください。

hJDBB00,BB21

BB20 1A 4B

h 7日間

【図5・19】 ダンプ・リスト

そして、

GBB00

でプログラムをスタートさせます。次のように妙な記号が表示されて、 実行が終了します。

【図5・20】 プログラムの実行終了

"CR" Yh "LF"

とか、面白い記号が表示されました。何が起こったのでしょう?

```
CRT SET:1983.7.1
                  IN: B=WIDTH-X, C=WIDTH-Y
                        (40=28H,80=50H,20=14H,25=19H)
                    WSCS=200-N カイシ(1-25)
                    WSCE=270-N >10130(1-25)
                    WATR=アトリヒ"ュート コート"
                    WNUL=ヌル キャラクター コート"
                    WCTR=コントロール コート"(FFH=ヒョウシ",00=ヒョウシ" シナイ)
                    WFKY=7,200332 +-(FFH=L305",00=L305" 511)
                    WCOL=カラ- コート"(FFH=カラ-,00=シロクロ)
              4B1A
             BAS:
                    EQU
                        4B1AH
6F6B
             CRTSET: EQU
                        6F6BH
E6B2
             WSCS:
                    EQU
                         0E6B2H
E6B3
             WSCE:
                    EQU
                         0E6B3H
E6B4
             WATR:
                    EQU
                         0E6B4H
E6B5
             WNUL:
                    EQU
                         0E6B5H
E6B6
             WCTR:
                    EQU
                         0E6B6H
E6B8
             WFKY:
                    EQU
                         0E6B8H
E6B9
             WCOL:
                    EQU
                         0E6B9H
                    ORG
                        ОВВООН
BB00 011428
             EX:
                    LD
                         BC,2814H
                                             ; WIDTH 40,20
BB03 21B2E6
                    LD
                         HL, WSCS
BB06 3601
                    LD
                         (HL),1
                                             :スクロール カイシ
BB08 23
                    INC
                         HL
BB09 3614
                    LD
                         (HL),20
                                             :スクロール シュウリョウ
BBOB 23
                    INC
                         HL
BBOC 36A8
                    ID
                         (HL),0A8H
                                             ;シアン
BBOE 23
                    INC
                         HL
BBOF 36EA
                         (HL), '♦'
                    LD
                                             :又ル キャラクター
BB11 23
                    INC
                         HL
BB12 3EFF
                    LD
                         A. OFFH
BB14 77
                    LD
                         (HL),A
                                             ;コントロールコート" ヒョウシ"
BB15 3C
                    INC
                                             :A=00H
BB16 23
                    INC
                         HL
BB17 23
                    INC
                         HL
BB18 77
                    LD
                         (HL).A
                                             ;ファンクションキー ヒョウシ"シナイ
BB19 23
                    INC
                         HL
BB1A 36FF
                    LD
                         (HL), OFFH
                                             :カラー
BB1C CD6B6F
                    CALL CRISET
BB1F C31A4B
                    JP
                         BAS
                    END
```

【図5・21】 逆アセンブル・リスト

それでは、この逆アセンブル・リストにしたがって説明致しましょ う。

まず、

Bレジスタ=28H(10進数で40) Cレジスタ=14H(10進数で20) にセットしてからCALLしていますから、 画面サイズ=40×20

にセットされています。文字の大きさが、大きくなったので確認でき るでしょう。

また、ファンクション・キーの表示が消えています。これは、

E 6 B 8 H = 0 0 H

にセットしているからです。次に、

E6B6H=FFH

の意味です。ホーム・クリアキーを押してみてください。画面が消える 代わりに、

C

という記号が現われるでしょう。これは、実は

キャラクタ・コード=0CH

のキャラクタです。図5・4をもう一度ご覧ください。0 C H は、

キャラクター・コード= "C,"

コントロール・コード=画面をクリアする

の2面性を持っています。E6B6Hは、その選択機能を持ちます。 以下、操作性を良くするためモニタのSコマンドで

E 6 B 6 H = 0 0 H

に戻してから実験を続けてください。

E6B2H=01H(10進で1)

E6B3H=14H(10進で20)

ですので、スクロール範囲が、1行目~20行目にセットされています。 これは、リストなどをとってスクロールさせてみればわかります。

E6B9H=FFH

ですからカラー・モードになっています。画面が水色になっているので、 それがわかるでしょう。これは、アトリビュート・コードを

E6B4H=A8H(水色)

にセットしたからです。アトリビュート・コード(カラー・モードの場合) については、図5・23をご覧ください。

次に、コントロールEを押してみてください。



【5·22】 コントロールEを押すと

押したとたんに、ビックリするでしょう。普通なら、カーソルから 右が消去されるはずなのに、ご覧のように◆の大群が現われますから、

〈カラー〉	〈キャラクター・モード〉	〈グラフィック・モード〉
黒	0 8 H	1 8 H
青	2 8 H	3 8 H
赤	4 8 H	5 8 H
紫	6 8 H	7 8 H
緑	8 8 H	9 8 H
シアン	A 8 H	B 8 H
黄	C 8 H	D 8 H
白	E 8 H	F8H

【図5・23】 アトリビュート・コード(カラー・モードの場合)

これは、ヌル・キャラクタ・コードとして

E 6 B 5 H = E A H ("♠")

を設定したからです。

BASICへ戻る

最後に、このプログラムではBASICに戻って終了しています。 今まででしたら、

RST 38H

で、マシン語モニタに戻っていたのに。

マシン語のプログラムから、BASICのコマンド・レベルに戻るには いろいろな方法がありますが、次が最も簡単でしょう。

〈マシン語からBASICへ戻る〉

JP 4B1AH



キーボード・スキャニング



The state of the s

マシン語による周辺機器の利用――本章では、

キーボードからのデータ入力

を扱います。これにより、外部からプログラム内部へデータを取り込むことができるようになります。すなわち、

データ入力

1

内部処理

+

処理結果の出力

という、プログラムの基本的な流れをこなす ことができるようになるわけです。

最初はそれを

静的:入力があるまで待つ

に行います。続いて、

動的:リアルタイム・キー入力

の扱い方も調べます。これにより、キー入力 と連動したダイナミックなプログラムの作成 が可能になります。

本章の後半では、ある時は災いとなる

キーの先行入力対策

を考えます。そして、最後にはPC-8001でも おなじみの

ファンクション・キーによる

自動オペレーション

に挑戦します。せいぜいイタズラにご利用い ただき、マシン語をお楽みください。

6・0 キーボードからの入力

前章では、テキスト画面への出力方法をいろいろ見てきました。こ れにより、プログラム内部から、CRTディスプレイにメッセージを 表示できるようになったわけです。ところが、

外部からのデータ

取り込む

プログラム内部

ことは、まだできません。

そこで、最初に〈キーボード〉からの入力データをキャッチする方法 を調べて行きます。これにより、

> キーボードからデータ入力 内部処理

結果をCRTディスプレイに出力

という基本的処理を行うことが可能になります。

1文字入力ルーチン

キーボードからのデータ入力では、まず次のサブルーチンが基本と なります。

〈キーボードより1文字入力〉

アドレス 3583H

出 カ Aレジスタ=入力データ

キーボードから入力があるまで待つ。入力があると、その キャラクター・コードがAレジスタに入る。

BASICで言えば、INPUT文に相当するものです。ただし、1文字 しか扱いませんので、INPUT\$(1)と考えた方が良いかもしれません。 実例をお目にかけましょう。

hJDBB00,BB11 BB00 3E 0A CD 0D 3E CD 83 35 FE 1B CA 1A 4B CD 0D 3E h]

【図6・0】 ダンプ・リスト

```
INPUT(WAIT) : 1983.7.8
                OUT=A
                レシ"スター
                        Ok
            INPUT: EQU
                      3583H
3583
3E0D
           PR:
                 EQU
                      3E0DH
                                     :BASIC HOT START
           BAS: EQU 4B1AH
4B1A
                 ORG OBBOOH
BB00 3E0A
           MAIN:
                 LD
                      A.OAH
                 CALL PR
                                       ;LINE FEED
BB02 CD0D3E
BB05 CD8335
           MA1:
                  CALL INPUT
BB08 FE1B
                  CP
                     1BH
                                       :ESC ?
                  JP
                      Z,BAS
BBOA CA1A4B
                  CALL PR
BBOD CDOD3E
BB10 18F3
                  JR
                      MA1
            ;
                  FND
```

【図6・1】 アセンブル・リスト

これが、そのリストです。

プログラムの意味は、最初にコントロール・コード O A H を出力して改行し、3583 HをCALLして、1文字入力します。それが、

1BH- ESC +-

ならば、4B1AHにジャンプし、BASICに戻ります。それ以外のキーが押されていた時は、3E0DHをCALLし、そのキャラクタを表示します。そして、またキーの入力を続けます。

こうして、**ESC** キーが押されるまで キーボードから1文字入力

1

そのキャラクタを表示

ということを続けます。

それでは、

GBB00 🕗

でそれを確めましょう。

h 1 GBB 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDEF G 年月日時分秒回

押されたキーが表示される

【図6・2】 プログラムの実行

ご覧のように押されたキーが、次々に表示されていきます。そして、

ESC +-

を押してみてください。



【図6·3】 FSC で終了

ご覧のように、BASICに戻ってプログラムが終了いたします。

スクリーン・エディット・ルーチン

1 文字入力ルーチンは、

1 文字しか入力できない

CRTに表示されない

などの不便な面があります。一度にたくさんのデータをキーボードか ら入力したい――そんな時には、次のサブルーチンを利用すると良い でしょう。これにより、

スクリーン・エディット

が可能になります。

〈キーボードより1行入力〉

アドレス 5F92H

出 カ Aレジスタ=最後に入力したキャラクター・コード

HLレジスタ=E9B9H-1

機能

スクリーン・エディットを行う。ℯかSTOPキーでエディット・モードを抜け出 す。最後にカーソルのあった行が、E9B9H以降のバッファに入る。ENDマ により判定できる。

それでは、実例です。このサブルーチンを利用してスクリーン・エデ イットを行ない、入力された1行を、メッセージの出力ルーチンを用 いて表示させてみましょう。

プログラムは、次のようになります。

```
SCREEN EDIT: 1983.7.8
                 OUT: A=INPUT CODE AT LAST TIME
                     HL=E9B9H-1
                     CY(0=RET.1=STOP)
                   E9B9H 3 255 N" 1 11 (LAST=0)
                   レシ"スター: ALL X
             0038
             MON:
                    EQU
                         38H
                                           ; MONITOR HOT START
3E0D
             PR:
                    EQU
                         3E0DH
5550
             MSG:
                    EQU
                         5550H
5F92
             EDIT:
                    FOU
                        5F92H
                    ORG
                        OBBOOH
BB00 3E0A
             MAIN:
                        A.OAH
                    LD
BB02 CD0D3E
                    CALL PR
                                           :LINE FEED
BB05 CD925F
                    CALL EDIT
BB08 F5
                    PUSH AF
BB09 23
                    INC
                        HL
BB0A CD5055
                    CALL MSG
BBOD F1
                    POP
                        AF
BB0E 3805
                    JR
                        C.MA1
BB10 211CBB
                    LD
                        HL, DRET
BB13 1803
                    JR
                        MA2
BB15 212ABB
             MA1:
                    LD
                        HL, DSTP
BB18 CD5055
             MA2:
                    CALL MSG
BB1B FF
                    RST
                        MON
BB1C ODOA8383 DRET: DB
                        ODH, OAH, '- R E T - ',0
BB20 20522045
BB24 20542083
BB28 8300
BB2A 0D0A8383 DSTP: DB 0DH,0AH, - S T 0 P - ,0
BB2E 20532054
BB32 204F2050
BB36 20838300
             ;
                    END
```

【図6・4】 -プログラム・リスト

ここで注意したいのは、スクリーン・エディットから抜け出た時、

HLレジスタ=〈入力データ列〉-1

を指しているということです。ですから、単に

INC HL

とやるだけで、HLレジスタがメッセージの先頭を指すことになります。しかも、最後の00Hも自動的に書き込まれていますから、

CALL 5 5 5 0 H

で入力データを表示できます。

ダンプ・リストは、次のようになります。

hJDBB00,BB39 BB00 3E 0A CD 0D 3E CD 92 5F F5 23 CD 50 55 F1 38 05 BB10 21 1C BB 18 03 21 2A BB CD 50 55 FF 0D 0A 83 83 BB20 20 52 20 45 20 54 20 83 83 00 0D 0A 83 83 20 53 BB30 20 54 20 4F 20 50 20 83 83 00 hJ

【図6・5】 ダンプ・リスト

GBB00

でプログラム・スタートです。適当にスクリーン・エディットを行なっ てから、

0

を押してみてください。



【図6・6】─ □ で終了

ご覧のように、最後に入力した1行が再度表示されます。そして、

☑ でエディット・モードを抜けたことがわかります。もう一度、プ ログラムを走らせてください。そして、今度は、

STOP+-

を押してみてください。画面は次のようになります。



【図6·7】 STOPキーで終了

6・1 リアルタイム・キー入力

前章では、非常に

静的なキー入力ルーチン

を扱いました。次は、

動的なキー入力ルーチン

です。すなわち、

リアルタイム・キー入力ルーチン

を扱います。これにより、リアルタイムな、ダイナミックなGAME、 あるいはビジネス・ソフトを作ることができます。

リアルタイム・キー入力ルーチン

まずは、リアルタイム・キー入力ルーチンをご紹介いたします。そ れは、次のようになっています。

〈リアルタイム・キー入力ルーチン〉

アドレス 35CEH

Aレジスタ=入力キャラクタ・コード

Zフラグ $\begin{cases} 0 = キ - \lambda カあり \\ 1 = キ - \lambda カなし \end{cases}$

このサブルーチンは、CALLされるとすぐに

現在、キーが押されているかどうかをチェック

します。もし、何も押されていない時は、


Zフラグ= 0

でリターンしてきます。押されていれば、そのキャラクタ・コードが Aレジスタに入ってリターンしてくるわけです。

リアルタイム・ゲームの基本

それでは、このサブルーチンを用いて

を左右に動かすプログラムを作ってみます。



【図6・8】 キー配置

この図のように


4 のキーが押された──●を左に移動

6 のキーが押された—→●を右に移動

するようにしてみましょう。これは、リアルタイム・ゲームを作る時 の最も基本になるところです。

キー入力と図形の移動

画面上の仕様としては、1行目を●が左右に動くように設定してみ ます。プログラムの流れは、次のようになるでしょう。



【図6・9】 フローチャート

```
hJDBB00,BB4C
BB00 21 01 01 22 86 EF CD 3F BB CD CE 35 28 FB FE 03
BB10 CC 38 00 FE 34 28 06 FE 36 28 13 18 EC 21 87 EF
                                      BB 18 DB 21 87
BB20 7E FE 02 38 E4 CD 43 BB 35 CD 3F
              28 30 D3 CD 43 BB 34 CD 3F BB 18 CA 3E
BB30 EF 7E FE
h]
```

【図6・10】 ダンプ・リスト

```
INKEY: 1983.7.8
                  OUT: A=INPUT CODE
                      CY(0=KEY ON, 1=KEY OFF)
                    レシ"スター:Ok
               0038
                     EQU
              MON:
                          38H
                                             ; MONITOR HOT START
35CE
              INKEY: EQU
                          35CEH
3E0D
              PR:
                     EQU
                          3E0DH
EF86
              WCSRY: EQU
                          0EF86H
                                               ;1-25
EF87
                          0EF87H
              WCSRX: EQU
                                               :1-80
                     ORG
                         OBBOOH
BB00 210101
              MAIN:
                     LD HL.0101H
                                               ;LOACTE 0,0
                          (WCSRY), HL
BB03 2286EF
                     LD
BB06 CD3FBB
                     CALL MA3
BB09 CDCE35
              MAO:
                     CALL INKEY
BBOC 28FB
                     JR
                          Z.MAO
                                               :KEY OFF
BBOE FE03
                     CP
                          3
BB10 CC3800
                     CALL Z, MON
CP '4'
                     CP
BB13 FE34
BB15 2806
                     JR
                          Z, MA1
BB17 FE36
                     CP
BB19 2813
                     JR
                          Z,MA2
BB1B 18EC
                     JR
                          MAO
                                               ; NOT ('4' OR '6' )
BB1D 2187EF
              MA1:
                     LD
                          HL, WCSRX
                                               ; MOVE RIGHT
BB20 7E
                     LD
                          A, (HL)
BB21 FE02
                     CP
BB23 38E4
                          C, MAO
                     JR
BB25 CD43BB
                     CALL MA4
BB28 35
                     DEC
                          (HL)
BB29 CD3FBB
                     CALL MA3
BB2C 18DB
                          MAO
                     JR
BB2E 2187EF
              MA2:
                                              ; MOVE LEFT
                     LD
                          HL, WCSRX
BB31 7E
                     LD
                          A. (HL)
BB32 FE28
                     CP
                          40
BB34 30D3
                     JR
                          NC, MAO
BB36 CD43BB
                     CALL MA4
BB39 34
                     INC
                          (HL)
BB3A CD3FBB
                     CALL MA3
BB3D 18CA
                     JR
                          MAO
BB3F 3EEC
              MA3:
                     LD
                          A. ' .
                                               ;PRINT 'e'
BB41 1802
                     JR
                          MA5
BB43 3E20
              MA4:
                     LD
                          A. '
                                               : ERASE
BB45 CD0D3E
                     CALL PR
              MA5:
BB48 2187EF
                     LD
                          HL, WCSRX
BB4B 35
                     DEC
                          (HL)
BB4C C9
                     RET
                     END
```


図6・10が、ダンプ・リスト。そして、図6・11がアセンブル・リストで す。プログラムを入力しましたら、さっそく走らせてみましょう。画 面を見やすくするために、



を押して、一度画面を消去してみてください。そして、 ❷ を2回押 して、3行目で

GB000

とキーインしてみてください。




【図6・12】 3行目でプログラム・スタート

ご覧のように

が(0,0)の位置に表示されます。4 や 6 のキーを押してみてくださ い。次のように

が、左右に動くのが確認できるでしょう。



【図6・13】 ● が左右に

6・2 キーの先行入力

キー入力については、前節までのサブルーチンでおおむね足りると思います。ところで、PC-8801のキーボードにはあるクセがあります。いわゆる、

キーの先行入力

というやつで、これがなかなかの曲物です。特に、リアルタイムなキー入力を試みようとする時には、案外とこの曲物のために悩まされることがあります。

そこで本節では、この〈キーの先行入力〉という化物を退治すること にいたしましょう。

キーの先行入力

さて、まずは

キーの先行入力

です。たぶんご存知だとは思いますが、知らない人のために説明して おきましょう。次のプログラムで体験してみてください。

```
100 PRINT "....."
110 PRINT " ";:COLOR 6
120 PRINT " Please key in ! "
130 COLOR 0
140 PRINT "...."
150 FOR I=0 TO 10000:NEXT
```

【図6·14】——単純なBASICのプログラム

これは、単純なBASICのプログラムです。

Please key in !

の表示をおこなったのち、

FOR I=0 TO 10000:NEXT

でタイマーを取るだけという単純なものです。

【図6·15】——RUN

ご覧のようにRUNしますと、真中のメッセージが、ブリンク・リバ ースします。そして、タイマーがきいていますから、しばらくは

の表示が出ません。この間に

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU

VWXYZ1234567890

の36文字をキーインしてください(こんな短時間では、これだけ打て ない? ダメですねえ。もっとキーボードを愛用いたしましょう)。 やがて、タイマーがきれますと、次のように表示されます。

RUN Please key in ! プログラムが終了し、 BASICのコマンド・レベルに ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ12345 その後、先ほどタイプした文字が現われる。 31文字しかないことに注意

【図6・16】 キー先行入力の効果

「Ok」が表示された後、先ほどキーインした文字が現われました。 すなわち、〈キーの先行入力〉とは、

プログラム実行中でもキーの入力を受け付ける

というものです。ただし、バッファの関係で受け付けてもらえるのは、

31文字

までです。

先行入力の禁止

〈キー先行入力〉は、速いタイプにもキー入力が追いつくなど便利な ものです。しかし、リアルタイム・キー入力の時などには、かえって わずらわしいものです。BASICの命令で、自由に

〈キーの先行入力〉を禁止

できるようになっていれば良かったのですが――。

〈キーの先行入力〉は、システム・ワークエリアの一部を書き換える ことで可能になります。

〈キー先行入力禁止スイッチ〉 E6CDH (00H-―キーの先行入力可能 00 H以外 キーの先行入力不可能

このことを利用して、〈キーの先行入力〉を禁止してみましょう。 次のプログラムをご覧ください。

10 KYFLAG=&HE6CD:KON=0:KOFF=&HFF		
110 PRINT " ";:COLOR 6		
120 PRINT Please key in !		
130 COLOR 0	3 4 4 4 4 4 4 4 4	
140 PRINT "	• • • •	
145 POKE KYFLAG, KOFF		
150 FOR I=0 TO 10000:NEXT		
160 POKE KYFLAG,KON		

【図6・17】 キー先行入力の禁止

これは、図6・14のプログラムに3行程追加したものです。

RUN 🔊

で走らせてみます。

RUN Please key in !

【図6・18】 プログラム実行中にキーイン

図6・15と同じ画面が現われました。タイマーがきいている間に先ほどと同じように

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU

VWXYZ1234567890

の36文字をキーインしてください。また、STOPキーを押しても効かないことを確認しておいてください。次のように終了します。



【図6・19】 キー先行入力は効かず

6・3 自動オペレーションの設定

キーボードの制御――最後は、

自動オペレーション

に挑戦してみましょう。

PC-8001では、ファンクション・キーを利用したく自動オペレーショ ン〉のテクニックが良く使われていました。カセット・レコーダーをオ ート・スタートさせたり、DATA文を自己増殖させたりといったよう 1=--

PC-8801でも似たようなことができます。しかし、前節で見ました 〈キーの先行入力〉を利用しているため、

- ●31文字までしか定義できない
- ●一部のコマンドに〈キー先行入力〉をクリアしてしまうものがある の制限があります。しかし、これでも使い方によっては面白いことが できますので、挑戦してみるのも面白いでしょう。

自動オペレーション

実例をお目にかけます。

次のプログラムをキーインしてください。

hJDBB00,BB53 BB00 21 45 BB CD 50 55 CD C8 5F 23 11 80 F2 7E 12 13 BB10 23 A7 20 F9 12 1B 3E 0D 12 21 1E F2 22 B7 EE 01 BB20 28 00 11 1E F2 21 2D BB ED B0 C3 1A 4B 3E FF 32 BB30 CD E6 32 CE E6 21 80 F2 22 03 F0 AF 32 0C F0 BB40 CD E6 C3 1A 4B 0A 41 55 54 4F 20 43 4F BB50 4E 44 3A 00 h]

【図6・20】 ダンプ・リスト

そうしましたら、

GBB00

でプログラム・スタートです。

h]GBB00 AUTO COMMAND:

入力待ち

【図6・20】 プログラム・スタート

図のように

AUTO COMMAND:

と表示され、入力待ちとなります。ここで実行したい命令をキーイン します。たとえば

LOAD "TEST. KT"

とキーインしてみましょう。

hJGBB00 AUTO COMMAND:LOAD "TEST.KT" Ok

【図6・21】 命令をキーイン

ご覧のように、BASICのコマンド・レベルに戻ってプログラムが終了します。ここで、ドライブ1のディスケットに

"TEST. KT"

のファイルが入っていると仮定して(なければ、適当なファイルをセーブしておいてください)。

CMD 2

とキーインしてください。

CMD
Ok → 1 度BASICに戻った後
LOAD 『TEST。KT『→ 命令が実行される
Ok
■

【図6·22】 —— CM D実行

ご覧のように一度、BASICのコマンド・レベルに戻ります。しかる 後に、先ほど定義しておいたコマンドが実行されます。もちろん

"TEST. KT"

が、ロードされます。

プログラム中のステートメントとして

もう1つ例をお目にかけましょう。この自動オペレーションが、 BASICのプログラム中でも使用可能 なことをお見せするためです。 もう一度、

GBB00

で図6・20のプログラムを走らせます。そして、今度は、

CONSOLE ..1

と定義してください。

MON hJGBB00 AUTO COMMAND: CONSOLE ..1-______定義 Ok

【図6·23】 CONSOLE ,,1を定義

そうしましたら、次のBASICのプログラムをキーインしてくださ

10

```
100
110 '
      TEST:1983.7.10
120
130
140 CONSOLE ,,0
150
160 PRINT
         * ナツメラヤ
170 PRINT
180 PRINT
190
200 CMD-
```

【図6·24】 BASICプログラム・リスト

200行目にCMDの命令が入っていることに注意してください。

RUN 🔊

でBASICのプログラムをスタートさせます。



【図6·25】——RUN実行

まず、BASICのプログラムにより、〈某社〉のメッセージが表示され ます。140行目の

CONSOLE

により、ファンクション・キーの表示が消えます。そして、「Ok」の表 示が出た後、自動オペレーションが起動して

CONSOLE.. 1

が実行され、ファンクションキーが表示されます。

ファンクション・キーのしくみ

それでは、以上の説明です。次ページに、図2・20のアセンブル・リ ストを示します。

このプログラムは.

BB00H~BB18H

オート・コマンドをF280Hからのバッファにストアする。

BB19H~BB1EH

CMDのジャンプ・テーブルを書き換える。

BB1FH~BB29H

CMD処理ルーチンを、システム・ワークエリアの空きエリアに 転送する。

の3つの部分から成っています。

ここで用いたデータは、次のとおりです。

〈CMDジャンプ・テーブル〉

EEB6H-C3H

EEB7H-1EH JP F21EH に書き換え

EEB8H-F2H

【図6·26】 CMDジャンプ·テーブルの書き換え

〈ファンクション・キー・ポインタ〉

F 0 0 3 H

現在出力中のデータの入っているアドレスを指す。

〈ファンクション・キー・フラグ〉

E6CEH

ファンクション・キーON 0 0 H

00H以外 ファンクション・キーOFF

【図6・27】 ファンクション・キーのセッティング

ファンクション・キー・ポインタにデータの先頭アドレスを入れ、フ アンクション・キー・フラグを立ててやれば実行されます。

```
; AUTO OPERATION :1983.7.8
              4B1A
             BAS:
                   EQU 4B1AH
                                           :BASIC HOT START
5550
             MSG:
                    FOLL
                         5550H
5FC8
             INPUT: FQU
                         5FC8H
E6CD
             WKYOFF: EQU
                         0E6CDH
E6CE
             WKYFLG: EQU
                         0E6CEH
EEB6
             CMD: EQU
                         0EEB6H
F003
             WKYADR: EQU
                         0F003H
FOOC
             WKYNMB: EQU
                         OFOOCH
F21E
             WEMPTY: EQU 0F21EH
F280
             WCMD: EQU 0F280H
                    ORG
                        OBBOOH
BR00 2145BB
                    LD
             MAIN:
                         HL,D1
BB03 CD5055
                    CALL MSG
BB06 CDC85F
                    CALL INPUT
BB09 23
                    INC
                         HL
BB0A 1180F2
                    LD
                         DE, WCMD
                                          ; COMMAND SET
BBOD 7E
             MA1:
                    LD
                         A, (HL)
BBOE 12
                    LD
                         (DE).A
BBOF 13
                    INC
                         DE
BB10 23
                    INC
                         HL
BB11 A7
                    AND
BB12 20F9
                    JR
                         NZ, MA1
                                            SET RETURN KEY
BB14 12
                    LD
                         (DE).A
BB15 1B
                    DEC
                         DE
BB16 3E0D
                    LD
                         A.ODH
                    LD
                         (DE),A
BB18 12
BB19 211EF2
                    LD
                         HL, WEMPTY
                                           :SET JUMP TABLE
BB1C 22B7EE
                    LD
                         (CMD+1),HL
BB1F 012800
                   LD
                         BC,40
                         DE, WEMPTY
BB22 111EF2
                   LD
BB25 212DBB
                   LD
                         HL, DO
BB28 EDB0
                    LDIR
                    JP
BB2A C31A4B
                         BAS
BB2D 3EFF
             DO:
                    LD
                         A. OFFH
                                            :CMD OPERATION
BB2F 32CDE6
                         (WKYOFF),A
                                            ;KEY OFF
                    LD
BB32 32CEE6
                    LD
                         (WKYFLG).A
                                             :F-KEY FLAG ON
BB35 2180F2
                    LD
                         HL, WCMD
BB38 2203F0
                    LD
                         (WKYADR).HL
BB3B AF
                    XOR
                         A
BB3C 320CF0
                         (WKYNMB),A
                    LD
BB3F 32CDE6
                    LD
                         (WKYOFF),A
BB42 C31A4B
                    JP
                         BAS
BB45 0A415554 D1:
                    DB OAH, AUTO COMMAND: ',0
BB49 4F20434F
BB4D 4D4D414E
BB51 443A00
                    END
```

その他の周辺機器の制御



いよいよ最後の章となりました。残された テーマは、

> カセット・レコーダーの制御 プリンタの制御 ディスクへの入出力 カラー・グラフィック

と多彩です。各々の制御をマスターすることで、たくさんのマシン語応用への道が開けて くるでしょう。

たとえば、〈カセット・レコーダーの制御〉 では、

音量調整プログラム

をご紹介いたします。これによりあなたのカセット・レコーダーとPC-8801との相性診断ができます。またこのテクニックを利用することで、

- ●未知の録音テープのデータ・フォーマットを調べるプログラム
- ●未知の録音プログラムをコピーするプロ グラム

などが作れます。ぜひ、挑戦してみてください。

7・0 カセット・レコーダーの制御

カセット・レコーダーを制御するには、通信に関する知識が必要となります。そして、長いプログラムを書く必要があります。たとえばカセット・レコーダーにデータを書き込もうとすると、次の手順が必要になります。

出力ポートの初期設定

キャリアの設定モーターOFFμPD8251CのSIO→CMTの切り換えボーレートの設定(上と同時)

出力ポートをデータ書き込みに モーターON キャリア書き込み

5

データの読み込みは、もっと大変です。したがって、これらのルーチンを作るには大変な手間なわけです。

ところで、これらのルーチンは、もちろんROM内に用意されています。そこで我々も、このシステム・サブルーチンを利用することにいたしましょう。以下にその手順を説明いたします。そして実例として、カセット・レコーダーの音量調整に役立つプログラムをご紹介いたします。

カセットのデータ出力

まずは、カセット書き込み用のサブルーチンです。

〈書き込み用初期設定〉

アドレス 7F4DH

入 カ F009H ∫ FAH — 600ボー

FBH-1200ボー

〈データの出力〉

アドレス 7FD0H

入 カ Aレジスタ=出力データ

〈書き込み後処理ルーチン〉

アドレス 7F1AH

【図7・0】 カセット書き込み用サブルーチン 次のプログラムをご覧ください。

```
WRITE CASSETTE: 1983.7.15
              ORG OBBOOH
              MON:
                          38H
0038
                    EQU
                          7F1AH
              WCLOSE: EQU
7F1A
                                               ; WRITE INITIAL
; WRITE CASSETTE(A=CODE)
7F4D
              WINIT: EQU
                           7F4DH
7FD0
              COUT:
                     EQU
                           7FD0H
F009
              BAUD:
                     EQU
                           0F009H
                                               ;FA=600 baud,FB=1200 baud
BB00 3EFA
              MAIN:
                                               ;600 *"-
                     LD
                           A, OFAH
BB02 3209F0
                           (BAUD), A
                     LD
BB05 CD4D7F
                     CALL WINIT
                          HL,D1
BB08 2135BB
                     LD
BBOB CD2CBB
                     CALL SUB
                          A, 'A'
B, 26
BB0E 3E41
                     LD
BB10 061A
                     LD
BB12 0E50
              MA1:
                     LD
                          C,80
BB14 CDD07F
              MA2:
                     CALL COUT
BB17 0D
                     DEC
                          C
BB18 20FA
                     JR
                          NZ,MA2
BB1A 3C
                     INC
                          A
BB1B 10F5
                     DJNZ MA1
BB1D 2185BB
                     LD
                          HL,D2
                     CALL SUB
BB20 CD2CBB
                          A. A
BB23 3E41
                     LD
                                               :FINISH
BB25 CDD07F
                     CALL COUT
BB28 CD1A7F
                     CALL WCLOSE
BB2B FF
                     RST
                          MON
BB2C 7E
              SUB:
                     LD
                          A, (HL)
                                               ;カキコミ
BB2D A7
                     AND
                          A
BB2E C8
                     RET
BB2F CDD07F
                     CALL 7FD0H
BB32 23
                     INC
                          HL
BB33 18F7
                     JR
                          SUB
BB35 ODOA
                     DB
                          ODH, OAH
              D1:
BB37 2D2D2D2D
                     DB
                                        ----',ODH,OAH
BB3B 2D2D2D2D
BB3F 2D2D2D2D
BB43 2D2D2D2D
BB47 2D2D2D2D
BB4B 2D2D2D0D
BB4F OA
BB50 20204341
                     DB '
                            CASSETTE TEST START
                                                    ',ODH,OAH
BB54 53534554
BB58 54452054
BB5C 45535420
BB60 53544152
BB64 5420200D
BB68 0A
BB69 2D2D2D2D
                     DB
                                            -----',ODH,OAH,ODH,OAH,O
BB6D 2D2D2D2D
BB71 2D2D2D2D
BB75 2D2D2D2D
BB79 2D2D2D2D
BB7D 2D2D2D0D
BB81 0A0D0A00
                          ODH, OAH
BB85 ODOA
              D2:
                     DB
BB87 2D2D2D2D
                     DB
                                          ----',ODH,OAH
```

```
BB8B 2D2D2D2D
BB8F 2D2D2D2D
BB93 2D2D2D2D
BB97 2D2D2D2D
BB9B 2D0D0A
                                                  ',ODH,OAH
                              CASSETTE TEST END
BB9E 20204341
                      DB
     53534554
BBA2
     54452054
BBA6
BBAA 45535420
BBAE 454E4420
BBB2
     200D0A
                                        ----',ODH,OAH,O
BBB5
     20202020
                      DB
BBB9
     2D2D2D2D
BBBD 2D2D2D2D
     2D2D2D2D
BBC1
BBC5 2D2D2D2D
BBC9 2D0D0A00
                      END
```

【図7・1】 書き込み用プログラム

これは、〈カセット音量調整書き込み用プログラム〉です。次がそのダンプ・リストです。

```
hJDBB00.BBCC
                                                              BB
                                                                   3E
                                                                       41
                                                 BB
                                                      CD
                                                          2C
                                4D
                                         21
       3E FA
               32
                   09
                       FO
                            CD
BB00
                                                  30
                                                      10
                                                               21
                                                                   85
                        CD
                                     On
                                             FA
                   50
       06
           1A
                                                                   C8
                                                                       CD
                                         CD
                                             1A
                                                      FF
                                                          7E
                                                               A7
           20
               BB
                    3E
                        41
                            CD
                                DO
       CD
BB20
                                                      2D
                                                          2D
                                                               2D
                                                                   2D
                                                                       2D
                                              2D
                                                  2D
                        F7
                            OD
                                OA
                                     2D
                                         2D
           7F
                23
BB30
                                                                       OA
                                                          2D
                                                               2D
                2D
                    2D
                        20
                                 2D
                                     2D
                                         2D
                                             2D
                                                  2D
                                                      2D
       2D
BB40
                                                          45
                                                               53
                                                                   54
                                                                       20
                                         54
                                                  20
                                                      54
                        53
                            53
                                45
                                     54
                                             45
                    41
BB50
           20
               43
                                                          2D
                                                               2D
                                                                   2D
                                                                       2D
                        54
                                     OD
                                         OA
                                             2D
                                                  2D
                                                      2D
               41
BB60
       53
                                                                       2D
                                                          2D
                                                               2D
                                                                   2D
                            2D
                                 2D
                                     2D
                                         2D
                                              2D
                                                  2D
                                                      2D
       20
           2D
               2D
                    2D
                        2D
BB70
                                                                       2D
                                             2D
                                                  2D
                                                      20
                                                          2D
                                                               2D
                                                                   2D
               OD
                    OA
                        00
                            OD
                                OA
                                     2D
                                         2D
BB80
       OD
                                                                       20
                                                                   20
                                              2D
                                                  2D
                                                      2D
                                                          OD
                                                               OA
                            20
                                 20
                                     2D
                                         2D
       2D
           2D
               2D
                    2D
                        20
BB90
                                                          54
                                                                   45
                                             54
                                                  45
                                                      53
                        45
                            54
                                 54
                                     45
                                         20
                53
                    53
BBA0
       43
           41
                                                                   20
           20
2D
                                              2D
                                                  20
                                                          2D
                                                               20
                            2D
                                 2D
                                     2D
                                         2D
                   OD
                        OA
                20
BBB0
       44
                            2D
                                     20
                                         20
                                              2D
                                                 OD
                                                      OA
BBCO
       2D
                2D
                    2D
                        2D
h]
```

【図7・2】 ダンプ・リスト

このマシン・コードを入力し、カセットを録音状態にしてから

GBB00 ₽

で走らせてください。



カーソル点滅

【図7・3】 データの書き込み

ご覧のようにデータの書き込みが始まります。

h]GBB00 h]■

【図7・4】 録音終了

カセット入力データをCRTへ

以上の実験で、〈何か〉がカセットに録音されたらしいことはわかります。何が、録音されたのでしょう? 次に、そのデータを読み込むプログラムをご紹介いたします。

```
READ CASSETTE: 1983.7.15
             ORG
                        OBBOOH
             MON:
0038
                   EQU
                        38H
3EOD
             PR:
                   EQU
                        3E0DH
7ED0
             RINIT: EQU
                        7ED0H
7F15
             RCLOSE: EQU
                        7F15H
7F87
             CIN:
                   EQU
                        7F87H
F009
             BAUD:
                   EQU
                        0F009H
BB00 3EFA
             MAIN:
                   LD
                        A. OFAH
                                           ;600 *"-
BB02 3209F0
                        (BAUD),A
                   LD
BB05 CDD07E
                   CALL RINIT
BB08 CD877F
             MA1:
                   CALL CIN
BBOB FE24
                   CP
                         $
BB0D 2805
                   JR
                        Z.MA2
BBOF CDOD3E
                   CALL PR
BB12 18F4
                   JR
                        MA1
BB14 CD157F
             MA2:
                   CALL RCLOSE
BB17 FF
                   RST
                        MON
             ;
                   END
```

【図7・5】 読み込み用プログラム

このダンプ・リストは、次のとおりです。 これにしたがってデータ を入力してください。

hJBB00,BB17 BB00 3E FA 32 09 F0 CD D0 7E CD 87 7F FE 24 28 05 CD BB10 0D 3E 18 F4 CD 15 7F FF hJ■

【図7・6】 ダンプ・リスト

このプログラムで用いた、カセット・レコーダー読み込み用のシステム・サブルーチンは、次のとおりです。

〈読み込み用初期設定〉

アドレス 7EDOH

入 カ F009H FAH: 600ボー

FBH: 1200ボー

〈データの入力〉

アドレス 7 F 8 7 H

出 カ Aレジスタ=入力データ

〈読み込み後処理ルーチン〉

アドレス 7F15H

【図7・7】 カセット読み込み用サブルーチン

マシン語の入力が終わりましたら、カセット・テープを巻き戻し、 キャリアの部分まで進めてください。そして、一度カセット・レコーダ ーを止めます。そして、

GBB00 ₽

でプログラムをスタートさせます。最後に、もう一度カセット・レコーダーを再生させてください。次のように、カセットから読み込んだデータが、CRTディスプレイ上に表示されます。

5 TGBB00

CASSETTE TEST START

【図7・8】 カセット読み込み中

カセットの最適音量

ご覧のように、図7・1のプログラムは、
CASSET TEST START
のメッセージと、
AAAAA・・・・・・・・AAA
BBBBB・・・・・・BBB

ZZZZZ·······ZZZ

のデータをカセットに書き込むものでした。そして、図7・5のプログラムがそのデータを、読み込むためのものだったのです。

CASSETTE TEST END

これが、無事読み込みが終了した時の画面です。そこで、カセット の読み込み中に、カセットのボリュームをいろいろに変えてみてくだ さい。最初は、ボリュームを除々に下げて行きます。適正音量の下限 を越えたところで誤ったデータを読むか、

Tape read error

が起こるでしょう。その時の目盛を記録しておきます。

同様にして、ボリュームを除々に上げて行った時の上限を求めます。 この2つの目盛から、

適正音量:〈下限〉~〈上限〉


であることがわかります。

カセット制御の手順

口下に、マシン語でカセットの制御をする際の手順をまとめておき ます。必要なサブルーチンは、

> 出力関係: 図7.0 入力関係: 図7.7

を参照してください。



【図7・10】 カセット制御の手順

7・1 プリンタの制御

プリンタを制御するには、たくさんの方法があります。ここでは、 プリンタへの1文字出力ルーチン

を使ってみます。これなら、各種コントロール・コードも出力できま すから、ほとんどのアプリケーションで使用可能でしょう。

プリンタへの出力ルーチン

ここで用いるシステム・サブルーチンは次のとおりです。

〈プリンタへの1文字出力〉

アドレス 3ED4H

入 カ Aレジスタ=キャラクタ・コード

- ●レジスタはすべて保証
- ●コントロール・コードを各種プリンタに合わせて出力できる

これを用いたプログラムを次に示します。

```
; PRINTER TEST2: 1983.7.15
             ORG OBBOOH
0038
             MON:
                    EQU
                        38H
                                           :MONITOR HOT START
3ED4
             LP:
                    EQU
                        3ED4H
                        A, 'A'
B, 7
BB00 3E41
             MAIN:
                   LD
BB02 0607
                   LD
BB04 OE1E
             MA1:
                   LD
                        C,30
BB06 CDD43E
             MA2:
                   CALL LP
BB09 0D
                   DEC
BBOA 20FA
                    JR
                        NZ, MA2
BBOC F5
                   PUSH AF
BBOD 3EOD
                   LD
                        A.ODH
BBOF CDD43E
                   CALL LP
BB12 3E0A
                   LD
                        A, OAH
BB14 CDD43E
                   CALL LP
BB17 F1
                   POP
                        AF
BB18 3C
                   INC
BB19 10E9
                   DJNZ MA1
BB1B FF
                   RST
                        MON
                   END
```

A~G

の7つの英字を、各30キャラクタずつ表示するものです。 PC-8023-Cで改行する時には、

コントロール・コード: 0 DH

OAH

を必ずこの順序で出力してください。

このプログラムのダンプ・リストを次に示します。これにしたがってマシン・コードを入力してください。

h]DBB00,BB1B BB00 3E 41 06 07 0E 1E CD D4 3E 0D 20 FA F5 3E 0D CD BB10 D4 3E 3E 0A CD D4 3E F1 3C 10 E9 FF h]■

【図7・12】 ダンプ・リスト

入力が終りましたら、プリンタのスイッチをONにします。 そして、

GBB00 ₽

でプログラム・スタートです。次のようなリストが得られるでしょう。

【図7・13】 プリンタへの出力

7・2 ディスクへの入出力

マシン語による周辺機器の制御――次は、

ディスクへの入出力

です。ディスクとのやり取りをシステム・サブルーチンを利用して行 うには、データを256バイト単位で扱うのが便利です。それには、次の サブルーチンを利用します。

1セクター入出カルーチンの利用

〈1 セクター入出力カルーチン〉

アドレス 369AH

入 カ Bレジスタ=トラック番号、面

Cレジスタ=セクタ番号

HLレジスタ=入出力されるデータ領域のメモリ・トップ

EC85H=ドライブ番号-1

0 (読み込み(Z=0) ベリファイ(Z=1)

出 力 CY [0=正常終了

1=エラー

このうち、両面倍密版における

トラック番号 →Bレジスタ

については、説明が必要でしょう。これらについては、次のように指 定してください。

サーフィス0(おもて面)

Bレジスタ=〈トラック番号〉×2

サーフィス1(うら面)

Bレジスタ=〈トラック番号〉×2+1

ディスクからの入力

次に、このサブルーチンを用いて、 ドライブ2 サーフィス1

トラック3 セクター4

のデータをディスケット上から

D000H~D0FFH

に読み込んでみます。

プログラムは次のようになるでしょう。

```
; DISK I/O: 1983.7.15
              0038
              MON:
                     EQU
                          38H
                                               ; MONITOR HOT START
369A
              DISK:
                     EQU
                          369AH
                     EQU
                          OEC85H
                                               :DRIVE# (0-3)
EC85
              DRV:
                     ORG
                          ОВВООН
BB00 3E01
              MAIN:
                     LD
                                               ;DRIVE=2
                          A,1
BB02 3285EC
                          (DRV).A
                     LD
BB05 0607
                          B,7
                                               ;SURFACE=1,TRACK=3
                     LD
BB07 0E04
                     LD
                          C,4
                                               ;SECTOR=4
BB09 2100D0
                                               ; MEMORY TOP
                     LD
                          HL, ODOOOH
BBOC AF
                                               ; CY=0
                     XOR
BBOD 3D
                     DEC
                                               : Z=0
BBOE CD9A36
                     CALL DISK
BB11 FF
                     RST
                          MON
                     END
```

【図7・15】 アセンブル・リスト

ダンプ・リストは次のようになります。

```
hJDBB00,BB11
BB00 3E 01 32 85 EC 06 07 0E 04 21 00 D0 AF 3D CD 9A
BB10 36 FF
hJ
```

【図7・16】 ダンプ・リスト

このマシン・コードを入力し、ドライブ2にディスケットをセットしてから、

GBB00 ₽

でプログラムを走らせます。カチン、とディスクをアクセスする音が 聞こえ、プログラムの実行が終了します。



ディスクをアクセス

【図7・16】——実行終了

DD000、D0FF ② で、読み込まれたデータを見てみます。

```
hJDD000.D0FF
D010
       11
               11 11
                     11
                        11
D030 44
       44 44 44
               44
                  44
                     44 44
                           44 44 44 44
                                      44
                                         44 44
                                               44
                                       FF
D040 FF
       FF
          FF
             FF
                FF
                        FF
       FF FF FF
                                 FF
       FF
          FF
             FF
                FF
       FF FF
                FF FF FF
       FF
          FF
             FF
                FF
                           FF
                                       FF
D090 FF FF
       FF
          FF
             FF
                FF
                   FF
                        FF
                           FF
                              FF
                                       FF
DOBO FF
       FF
                FF
DOCO FF
       FF
          FF
             FF
                FF
                      FF
                        FF
                           FF
                              FF
                                 FF
                                    FF
                                       FF
                FF FF
DODO FF FF
             FF
                      FF
DOEO FF
          FF
             FF
                           FF
h]
```

【図7·17】 Dコマンドでデータを確認

これは、あらかじめディスケットにこのように書き込んでおいたからです。実際、図7・15のプログラムが正しいか確認したいのであれば、モニタでコントロールDを押した後、

2, 1, 3, 4

とキーインしてください。先ほどと同じ出力結果が得られればOK、というわけです。

7・3 カラー・グラフィック

いよいよ、最後の節となりました。残されたテーマは、

カラー・グラフィックの制御

です。カラー・グラフィックを扱うための有用なルーチンをご紹介いた します。

PC-8801におけるグラフィック関係のサポート・ルーチンは サブROM

に入っています。サブROMの利用のしかたについては、第4章で詳しく説明いたしました。したがって以下で紹介しますシステム・サブルーチンにつきましては、4・2節を参照してください。

グラフィック関係システム・サブルーチン

もう1度、図4·12をご覧になってください。ここに、サブROMをCALLするための31組のデータが用意されています。このデータの具体的な利用方法につきましては、図4·20のプログラムが役に立つでしょう。

次の図7・18に、この中から有用なものをピック・アップして示します。 実際にマシンの上で確認し、使い方をよくマスターしてください。な お、この表における〈アドレス〉は、メインROMからサブROMをCAL Lする際のアドレスです。直接ユーザー・プログラムからCALLするの に使ってかまいません。

マシン語によるPSET

次に例を示します。

図7・19をご覧ください。PSET文により斜めの直線を描いてみようというものです。初期位置は、

(50, 50)

で、カラーは黄色ですから

DB (50, 50), 6, 0

-お忘れなく!

のデータを用意します。HLレジスタにこのトップ・アドレスをセット してCALLすればOKです。プログラムでは、

DJNZループ

を作って9回CALLしています。ループごとに点の位置を1ドットずつずらして斜線を作っています。

7 F L Z 6E96H 66E9AH 6EA2H	サブルーチン番号 OOH O1H O3H	機能 PRESET PSET GET®、PUT®
		使い分けは、システム・ワークエリア F 0 7 1 Hで行う。 F 0 7 1 H $\left\{egin{array}{c} 0 & 0 & H \longrightarrow GET @ \\ 0 & 1 & H \longrightarrow PUT @ \end{array} ight.$
6EAEH	06H	LINE
6EBAH	09H	VIEW
6ECEH	OEH	CIRCLE
6ED6H	1 OH	WINDOW
6EDAH	11H	PAINT
6EDEH	12H	SCREEN
6EE6H	14H	CLS2
		グラフィック画面の消去

【図7・18】 サブROM内システム・サブルーチン

```
; PSET : 1983.7.15
             ORG
                         OBBOOH
                    EQU
                         38H
0038
             MON:
             CLS:
                    EQU
                         5F0EH
5F0E
6E9A
             PSET:
                    EQU
                         6E9AH
BB00 CD0E5F
             MAIN:
                    CALL CLS
                    LD
                         B,9
BB03 0609
             MA1:
                    LD
                         HL, DATA
BB05 2118BB
                    PUSH BC
BB08 C5
                    CALL PSET
BB09 CD9A6E
BBOC C1
                    POP
                         BC
                         HL, DATA+2
BBOD 211ABB
                    LD
                    INC
                         (HL)
BB10 34
BB11 211DBB
BB14 34
                         HL, DATA+5
                    LD
                    INC
                         (HL)
                    DJNZ MA1
BB15 10EE
BB17 FF
                    RST
                         MON
                   DB ((50,50),6',0
BB18 2835302C DATA:
BB1C 3530292C
BB20 3600
              ;
                    END
BB22
```

【図7·19】 PSET文の利用

ダンプ・リストは、次のとおりです。

hDBB00,BB21 BB00 CD 0E 5F 06 09 21 18 BB C5 CD 9A 6E C1 21 1A BB BB10 34 21 1D BB 34 10 EE FF 28 35 30 2C 35 30 29 2C BB20 36 00 h

【図7・20】 ダンプ・リスト

マシン語を入力し、

GBB00

で走らせてください。次のような実行結果が得られるでしょう。



【図7・21】——実行終了

ここで強調したいことは、システム・サブルーチンの利用により、

マシン語でもきわめて簡単に


カラー・グラフィックが扱える!

ということです。

これで、「PC-8801マシン語活用マニュアル」

じ・えんど!

です。皆さんのご健闘をお祈りして、めでたく バイチャ!





Z-80活用表——

(●本表は「MCOM-82インストラクション 活用表(日本電気KK)により作成しました

2-0U/	白厂	17 ?	K			1	活用表	長(日本	電気KK	()によ	り作成	しまし	, t=)		
×	A	В	С	D	E	н	L	(HL)	(BC)	(DE)	(I X + d)	(I Y + d)	n	(n n)	I	R
LD A. x	7 F	7 8	7 9	7 A	7 B	7 C	7 D	7 E	0 A	1 A	DD 7E d	FD 7E d	3 E	3 A	E D 5 7	ED 5 F
LD B. ×	4 7	4 0	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6			D D 4 6 d	F D 4 6 d	0 6 n			
LD C. ×	4 F	4 8	4 9	4 A	4 B	4 C	4 D	4 E			D D 4 E d	FD 4E d	0 E			
L.D. D. ×	5 7	5 0	5 1	5 2	5 3	5 4	5 5	5 6			D D 5 6 d	F D 5 6 d	1 6 n			
LD E. ×	5 F	5 8	5 9	5 A	5 B	5 C	5 D	5 E			DD 5E d	F D 5 E d	1 E			
LD H. ×	6 7	6 0	6 1	6 2	6 3	6 4	6 5	6 6			D D 6 6 d	F D 6 6	2 6 n			
LD L, x	6 F	6 8	6 9	6 A	6 B	6 C	6 D	6 E			D D 6 E d	FD 6E d	2 E			
LD (HL), X	7 7	7 0	7 1	7 2	7 3	7 4	7 5						3 6 n			
LD BC, X	0 2															
LD DE, X	1 2															
ı. D . I X + d . ×	D D 7 7 d	D D 7 0 d	D D 7 1 d	D D 7 2 d	D D 7 3 d	D D 7 4 d	D D 7 5 d						D D 3 6 d n			
LD IY+d, ×	F D 7 7 d	F D 7 0 d	F D 7 1 d	F D 7 2 d	F D 7 3 d	F D 7 4 d	F D 7 5 d						F D 3 6 d n			
LD nn, ×	3 2 n															
LD 1. ×	E D 4 7		7													
LD R. ×	E D 4 F															
ADD A. ×	8 7	8 0	8 1	8 2	8 3	8 4	8 5	8 6			D D 8 6 d	F D 8 6 d	C 6			
ADC A. ×	8 F	8 8	8 9	8 A	8 B	8 C	8 D	8 E			D D 8 E d	FD 8E d	C E			
SUB ×	9 7	9 0	9 1	9 2	9 3	9 4	9 5	9 6			D D 9 6 d	F D 9 6 d	D 6			
SBC A. ×	9 F	9 8	9 9	9 A	9 B	9 C	9 D	9 E			D D 9 E d	F D 9 E d	D E			
ANDX	A 7	A 0	A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	A 6			D D A 6 d	F D A 6 d	E 6			
XOR ×	A F	A 8	A 9	A A	АВ	A C	A D	ΑE			D D A E d	F D A E d	E E			
OR ×	В 7	В 0	B 1	B 2	В 3	B 4	B 5	В 6			D D B 6 d	FD B6 d	F 6			
CP ×	BF	B 8	В 9	ВА	ВВ	ВС	B D	BE			D D B E d	F D B E d	F E			
INC ×	3 C	0 4	0 C	1 4	1 C	2 4	2 C	3 4			D D 3 4 d	F D 3 4 d				
DEC ×	3 D	0 5	0 D	1 5	1 D	2 5	2 D	3 5			D D 3 5	F D 3 5				

Z-80活用表—2

×	A	В	С	D	Е	Н	L	(HL)	(I X + d)	(I Y
RLC ×	C B 0 7	C B 0 0	C B 0 1	C B 0 2	C B 0 3	C B 0 4	C B 0 5	C B 0 6	D D C B d 0 6	F D C B d 0 6
RRC ×	C B 0 F	C B 0 8	C B 0 9	C B 0 A	CB 0B	C B 0 C	C B 0 D	C B 0 E	D D C B d 0 E	F D C B d O E
RL ×	C B 1 7	C B 1 0	C B 1 1	C B 1 2	C B 1 3	C B 1 4	C B 1 5	C B 1 6	DD CB d 16	F D C B d
RR ×	CB 1 F	C B 1 8	C B 1 9	C B	C B 1 B	C B 1 C	CB 1D	C B 1 E	D D C B d 1 E	FD CB d 1 E
SLA ×	C B 2 7	C B 2 0	C B 2 1	C B 2 2	C B 2 3	C B 2 4	C B 2 5	C B 2 6	D D C B d 2 6	FD CB d 2 6
SRA ×	CB 2F	C B 2 8	C B 2 9	CB 2A	C B 2 B	C B 2 C	C B 2 D	C B 2 E	D D C B d 2 E	F D C B d 2 E
SRL ×	CB 3F	C B 3 8	C B 3 9	C B 3 A	C B 3 B	C B 3 C	C B 3 D	C B 3 E	D D C B d 3 E	FD CB d 3 E
RLD								E D 6 F		
RRD								E D 6 7		

RLCA	0 7
RRCA	0 F
RLA	1 7
RRA	1 F

×	ВС	DE	HL	SP	ΙX	ΙY	AF	n n	in n
LD AF. ×									
LD BC. ×								0 1 n n	E D 4 B n
LD DE. ×								1 1 n n	E D 5 B n
LD HL. ×								2 1 n	2 A n n
LD SP. ×			F 9		D D F 9	FD F9		3 1 n	E D 7 B n
LD IX. ×	, Ma			n di				D D 2 1	D D 2 A n
LD IY, ×				24		e H		F D 2 1 n	F D 2 A n
LD (nn), ×	E D 4 3 n	E D 5 3 n	2 2 n	E D 7 3	D D 2 2 n	F D 2 2 n n			
PUSH ×	C 5	D 5	E 5		D D E 5	F D E 5	F 5		
POP ×	C 1	D 1	E 1		D D E 1	F D E 1	F 1		
ADD HL. ×	0 9	1 9	2 9	3 9					
ADD IX. ×	D D 0 9	D D 1 9		D D 3 9	D D 2 9				
ADD IY. ×	F D 0 9	F D 1 9		F D 3 9		F D 2 9			
ADC HL. ×	E D 4 A	E D 5 A	E D 6 A	E D 7 A					
SBC HL. ×	E D 4 2	E D 5 2	E D 6 2	E D 7 2					
INC ×	0 3	1 3	2 3	3 3	D D 2 3	F D 2 3			
DEC ×	0 B	1 B	2 B	3 B	D D 2 B	F D			

Z-80活用表——3

ジャンプ, コール, リターン

×	COND	С	NC	Z	NZ	PE	PO	М	P	
JP ×, nn	C 3 n	D A n n	D 2 n	C A	C 2 n	E A n n	E 2 n	F A	F 2	
JR ×, e	1 8 e - 2	3 8 e - 2	3 0 e - 2	·2 8 e - 2	2 0 e - 2					
JP (HL)	E 9									
J P (I X)	DD E 9									
JP (IY)	FD E 9									
CALL ×, nn	C D	D C n n	D 4 n n	C C	C 4 n n	E C n	E 4 n	F C n	F 4	
DJNZ e										1 0 . e - 2
RET ×	C 9	D 8	D 0	C 8	C 0	E 8	E 0	F 8	F 0	
RETI	E D 4 D									
RETN	E D 4 5									7.18

ブロック・サーチ

	, ,
CPI	E D A 1
CPIR	E D B 1
CPD	E D A 9
CPDR	E D B 9

ブロック転送

E D A 0
E D B 0
E D A 8
E D B 8

アキュムレータ操作

DAA	2 7
CPL	2 F
NEG	E D 4 4
CCF	3 F
SCF	3 7

エクスチェンジ

ΕX	AF.	AF'	0 8
ΕX	DE,	нь	EB
ΕX	(SP),	HL	E 3
ΕX	(SP),	I X	D D E 3
ΕX	(SP),	ΙΥ	F D E 3
ΕX	x		D 9

リスタート

RST	0 0 H	C.7
RST	0 8 H	CF
RST	1 0 H	D 7
RST	1 8 H	DF
RST	2 0 H	E 7
RST	2 8 H	EF
RST	3 0 H	F 7
RST	3 8 H	FF

CPUコントロール

0 0
7 6
F 3
FB
E D 4 6
E D 5 6
E D 5 E

入力

X //	
IN A. n	D B
IN A. (C)	E D 7 8
IN B. (C)	E D 4 0
IN C. (C)	E D 4 8
IN D. C	E D 5 0
IN E. C	E D 5 8
IN H. C	E D 6 0
IN L. C	E D 6 8
LN I	E D A 2
INIR	E D B 2
IND	E D A A
INDR	E D B A

出力

D 3
E D 7 9
E D 4 1
E D 4 9
E D 5 1
E D 5 9
E D 6 1
E D 6 9
E D A 3
E D B 3
E D A B
E D B B

Z-80活用法

ビット操作

×	A	'В	С	D	E	н	L	(HL)	+ d)	+ d)
BIT 0, ×	СВ	D D C B d 4 6	FD CB d							
B11 0, ^	4 7	4 0	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6	4 6	4 6
1. 7.2.5.10	СВ	D D C B	F D C B d 4 E							
BIT 1, ×	4 F	48	4 9	4 A	4 B	4 C	4 D	4 E	d 4 E	d 4 F
									DD	FD
BIT 2, ×	CB	CB	СВ	СВ	CB	СВ	C B 5 5	C B 5 6	CB	FD CB d 56
	5 7	5 0	5 1	5 2	5 3	5 4	3 3	30	d 5 6	5 6
	СВ	D D C B	F D C B							
BIT 3, ×	5 F	5 8	5 9	5 A	5 B	5 C	5 D	5 E	d 5 E	d 5 E
				0.0	0.0	СВ	СВ	СВ	D D C B	F D C B
BIT 4, ×	C B 6 7	C B 6 0	C B 6 1	C B 6 2	C B 6 3	64	65	66	d 6 6	d 6 6
	0 1	0.0	0.1	0.2	0.0					
DITT	СВ	СВ	СВ	СВ	CB	CB	CB	CB	D D C B	F D C B
BIT 5, ×	6 F	6 8	6 9	6 A	6 B	6 C	6 D	6 E	d 6 E	d 6 E
are the second	СВ	D D C B	F D C B d 7 6							
BIT 6, ×	77	70	71	7 2	7 3	7 4	75	7 6	d 7 6	d
										FD
BIT 7. ×	CB	CB	CB	CB	СВ	CB	CB	СВ	D D C B	F D C B
B11 1. ^	7 F	7 8	7 9	7 A	7 B	7 C	7 D	7 E	d 7 E	d 7 E
	СВ	D D C B	F D C B							
RES 0, ×	87	80	8 1	8 2	8 3	8 4	8 5	8 6	d 8 6	8 6
RES 1, ×	СВ	CB	СВ	СВ	CB	CB 8C	CB 8D	CB 8E	D D C B	F D C B
	8 F	8 8	8 9	8 A	8 B	80	8 D	OL	8 E	8 E
	СВ	D D C B	F D C B							
RES 2, ×	9 7	9 0	9 1	9 2	9 3	9 4	9 5	9 6	d 9 6	d 9 6
						0.0	C.D.	CD	D D C B	F D C B
RES 3, ×	CB 9F	C B 9 8	C B 9 9	C B 9 A	CB 9B	CB 9C	C B 9 D	C B 9 E	d 9 E	d 9 E
	9 F	98	9 9	3 1	3 15	30			9 E	9 E
RES 4. ×	СВ	CB	D D C B d A 6	F D C B d A 6						
RES 4, ×	A 7	A 0	A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	A 6	A 6	A 6
	CP	CP	СВ	СВ	СВ	СВ	СВ	СВ	D D C B	F D C B d A E
RES 5, ×	C B A F	CB A8	A 9	AA	AB	AC	AD	AE	d A E	d
										FD
RES 6, ×	CB	CB	CB	CB	CB	СВ	CB	CB	D D C B d B 6	FD CB d B 6
K L C V,	B 7	B 0	B 1	B 2	B 3	B 4	B 5	B 6	B 6	B 6
	СВ	CB	F D C B							
RES 7, ×	BF	B 8	B 9	BA	BB	BC	BD	BE	D D C B d B E	F D C B d B E
				-	-	9.5	c n	CD	D D C B	F D C B
SET O, X	CB C7	C B C 0	C B C 1	CB C2	CB C3	CB C4	CB C5	CB C6	CB a C6	C B
	01	- 0	01					-		C 6
CET . V	СВ	СВ	CB	СВ	СВ	CB	СВ	CB	D D C B	F D C B d C E
SET 1, ×	CF	C 8	C 9	CA	CB	CC	CD	CE	d C E	CE
	СВ	D D C B	F D C B							
SET 2, ×	D7	D O	D1	D 2	D3	D 4	D 5	D 6	d D 6	d D e
			-					0.0	D D C B	FD
SET 3, ×	CB	CB	CB	CB	CB	C B D C	C B D D	C B D E	1	C B
	DF	D 8	D 9	DA	DB	DC	DD	DE	DE	DE
	СВ	CB	D D C B	FDCB						
SET 4, ×	E 7	E 0	E 1	E 2	E 3	E 4	E 5	E 6	d E 6	d E 6
	-	0.0	a.p.	C.P.	CD	CR	CP	СВ	D D C B	FI
SET 5, ×	C B E F	CB E8	CB E9	C B E A	C B E B	C B E C	C B E D	EE	E E	d E E
	E F	20	23			+		-	DD	
CETE	СВ	СВ	СВ	СВ	СВ	CB	СВ	СВ	D D C B d F 6	FDCH
SET 6, ×	F 7	F 0	F 1	F 2	F 3	F 4	F 5	F 6	F 6	d F e
	СВ	D D C B	FE							
		I C. H	LB	LB	UB	LD	UD	FE	d	d F F

マシン語←→二一モニック対応表──1

機械語←→ニーモニック								
00 NOP 01 LD BC nn 02 LD (BC).A 03 INC BC 04 INC B 05 DEC B 06 LD B,n 07 RLCA 08 EX AF.AF' 09 ADD HL.BC 0A LD A.(BC) 0B DEC BC 0C INC C 0D DEC C 0E LD C,n 0F RRCA	40 LD B,B 41 LD B,C 42 LD B,D 43 LD B,E 44 LD B,H 45 LD B,(HL) 47 LD B,A 48 LD C,B 49 LD C,C 4A LD C,D 4B LD C,E 4C LD C,H 4D C,L 4C LD C,H 4D C,L 4C LD C,L 4C LD C,L	80 ADD A. B 81 ADD A. C 82 ADD A. D 83 ADD A. E 84 ADD A. H 85 ADD A. (HL) 87 ADD A. (HL) 87 ADD A. A 88 ADC A. B 89 ADC A. C 8A ADC A. D 8B ADC A. E 8C ADC A. H 8D ADC A. L 8E ADC A. (HL) 8F ADC A. A	CO RET NZ C1 POP BC C2 JP NZ,nn C3 JP nn C4 CALL NZ,nn C5 PUSH BC C6 ADD A,n C7 RST 00H C8 RET Z C9 RET CA JP Z,nn CB Z,nn CC CALL Z,nn CD CALL nn CE ADC A,n CF RST 08H					
10 DJNZ e, 11 LD DE, nn 12 LD (DE), A 13 INC DE 14 INC D 15 DEC D 16 LD D, n 17 RLA 18 JR e 19 ADD HL, DE 1A LD A. (DE) 1B DEC DE 1C INC E 1D DEC E 1E LD E, n	50 LD D,B 51 LD D,C 52 LD D,D 53 LD D,E 54 LD D,H 55 LD D,(HL) 56 LD D,(HL) 57 LD D,A 58 LD E,B 59 LD E,C 5A LD E,D 5B LD E,E 5C LD E,H 5D LD E,L 5E LD E,(HL) 5F LD E.A	90 SUB B 91 SUB C 92 SUB D 93 SUB E 94 SUB H 95 SUB L 96 SUB (HL) 97 SUB A 98 SBC A.B 99 SBC A.C 9A SBC A.D 9B SBC A.E 9C SBC A.L 9E SBC A.(HL) 9F SBC A.A	DO RET NC D1 POP DE D2 JP NC.nn D3 OUT n.A D4 CALL NC.nn D5 PUSH DE D6 SUB n D7 RST 10H D8 RET C D9 EXX DA JP C.nn DB IN A.n DC CALL C,nn DE SBC A.n DF RST 18H					
20 JR NZ.e 21 LD HL.nn 22 LD (nn).HL 23 INC HL 24 INC H 25 DEC H 26 LD H.n 27 DAA 28 JR Z.e 29 ADD HL.HL 2A LD HL.(nn) 2B DEC HL 2C INC L 2D DEC L 2E LD L,n 2F CPL	60 LD H.B 61 LD H.C 62 LD H.D 63 LD H.E 64 LD H.H 65 LD H.L 66 LD H.(HL) 67 LD H.A 68 LD L.B 69 LD L.C 68 LD L.D 68 LD L.D 69 LD L.C 60 LD L.D 60 LD L.E 61 LD L.E 62 LD L.H 65 LD L.L	A 0 AND B A 1 AND C A 2 AND D A 3 AND E A 4 AND H A 5 AND L A 6 AND (HL) A 7 AND A A 8 XOR B A 9 XOR C A XOR D A B XOR D A B XOR B A C XOR H A D XOR L A E XOR H A XOR A A XOR B A Y XOR C	E0 RET PO E1 POP HL E2 JP PO,nn E3 EX (SP).HL E4 CALL PO,nn E5 PUSH HL E6 AND n E7 RST 20H E8 RET PE E9 JP (HL) EA JP PE,nn EB EX DE,HL EC CALL PE,nn EF RST 28H					
30 JR NC.e 31 LD SP,nn 32 LD (nn).A 33 INC SP 34 INC (HL) 35 DEC (HL) 36 LD (HL).n 37 SCF 38 JR C.e 39 ADD HL,SP 3A LD A.(nn) 3B DEC SP 3C INC A 3D DEC A 3E LD A.n 3F CCF	7 0 LD (HL), B 7 1 LD (HL), C 7 2 LD (HL), D 7 3 LD (HL), E 7 4 LD (HL), H 7 5 LD (HL), L 7 6 HALT 7 7 LD (HL), A 7 8 LD A . B 7 9 LD A . C 7 A LD A . D 7 B LD A . E 7 C LD A . H 7 D LD A . L 7 E LD A . L 7 E LD A . A	B 0 OR B B 1 OR C B 2 OR D B 3 OR E B 4 OR H B 5 OR L B 6 OR (HL) B 7 OR A B 8 CP B B 9 CP C B 8 CP D B 8 CP E B C CP H B D CP L B 6 CP (HL) B 7 CP A	F0 RET P F1 POP AF F2 JP P, nn F3 DI F4 CALL P.nn F5 PUSH AF F6 OR n F7 RST 30H F8 RET M F9 LD SP, HL FA JP M, nn FB EI FC CALL FC CALL FE CP FF RST 38H					

マシン語→ニーモニック対応表——2

CB XX			
00 RLC B 01 RLC C 02 RLC D 03 RLC E 04 RLC H 05 RLC L 06 RLC (HL) 07 RLC A 08 RRC B 09 RRC C 0A RRC D 0B RRC E 0C RRC H 0D RRC L 0E RRC (HL) 0F RRC A	40 BIT 0,B 41 BIT 0,C 42 BIT 0,D 43 BIT 0,E 44 BIT 0,H 45 BIT 0,L 46 BIT 0,(HL) 47 BIT 0,A 48 BIT 1.B 49 BIT 1,C 4A BIT 1,D 4B BIT 1,E 4C BIT 1,H 4D BIT 1,L 4E BIT 1,(HL)	80 RES 0, B 81 RES 0, C 82 RES 0, D 83 RES 0, E 84 RES 0, H 85 RES 0, L 86 RES 0, (HL) 87 RES 0, A 88 RES 1, B 89 RES 1, C 3A RES 1, D 8B RES 1, E 8C RES 1, H 8C RES 1, L 8E RES 1, L	C0 SET 0,B C1 SET 0,C C2 SET 0,D C3 SET 0,E C4 SET 0,H C5 SET 0,L C6 SET 0,L C7 SET 0,A C8 SET 1.B C9 SET 1.C CA SET 1.D CB SET 1.C CC SET 1,H CD SET 1,L CC SET 1,L CC SET 1,L CC SET 1,L CC SET 1,L CF SET 1,A
10 RL B 11 RL C 12 RL D 13 RL E 14 RL H 15 RL L 16 RL (HL) 17 RL A 18 RR B 19 RR C 1A RR D 1B RR E 1C RR H 1D RR L 1E RR (HL) 1F RR A	50 BIT 2,B 51 BIT 2,C 52 BIT 2,D 53 BIT 2,E 54 BIT 2,H 55 BIT 2,L 56 BIT 2,(HL) 57 BIT 2,A 58 BIT 3,B 59 BIT 3,C 5A BIT 3,C 5A BIT 3,C 5B BIT 3,C 5C BIT 3,C	90 RES 2,B 91 RES 2,C 92 RES 2,D 93 RES 2,E 94 RES 2,H 95 RES 2,L 96 RES 2,(HL) 97 RES 2,A 98 RES 3,B 99 RES 3,C 9A RES 3,E 9C RES 3,H 9D RES 3,L 9E RES 3,(HL) 9F RES 3,A	D0 SET 2,B D1 SET 2,C D2 SET 2,D D3 SET 2,E D4 SET 2,H D5 SET 2,L D6 SET 2,(HL) D7 SET 2,A D8 SET 3,B D9 SET 3,C DA SET 3,C DA SET 3,E DC SET 3,L DC SET 3,L DE SET 3,L DF SET 3,(HL) DF SET 3,A
20 SLA B 21 SLA C 22 SLA D 23 SLA E 24 SLA H 25 SLA L 26 SLA (HL) 27 SLA A 28 SRA B 29 SRA C 2A SRA D 2B SRA E 2C SRA H 2D SRA L 2E SRA (HL) 2F SRA A	60 BIT 4,B 61 BIT 4,C 62 BIT 4,D 63 BIT 4,E 64 BIT 4,H 65 BIT 4,L 66 BIT 4,(HL) 67 BIT 5,B 69 BIT 5,C 6A BIT 5,C 6A BIT 5,E 6C BIT 5,L 6E BIT 5,(HL) 6F BIT 5,A	A0 RES 4,B A1 RES 4,C A2 RES 4,D A3 RES 4,E A4 RES 4,H A5 RES 4,L A6 RES 4,(HL) A7 RES 5,B A9 RES 5,C AA RES 5,D AB RES 5,D AC RES 5,H AD RES 5,(HL) AF RES 5,A	E0 SET 4,B E1 SET 4,C E2 SET 4,D E3 SET 4,E E4 SET 4,H E5 SET 4,L E6 SET 4,(HL) E7 SET 5,B E9 SET 5,C EA SET 5,E EC SET 5,H EC SET 5,L EE SET 5,L EE SET 5,L
80 81 82 88 84 85 86 87 38 SRL B 89 SRL C 8A SRL D 3B SRL E 8C SRL H 8D SRL L 3E SRL L 3E SRL (HL) 8F SRL A	70 BIT 6,B 71 BIT 6,C 72 BIT 6,C 73 BIT 6,E 74 BIT 6,H 75 BIT 6,L 76 BIT 6,(HL) 77 BIT 6,A 78 BIT 7,B 79 BIT 7,C 7A BIT 7,D 7B BIT 7,C 7C BIT 7,H 7C BIT 7,L 7E BIT 7,L 7F BIT 7,A	B 0 RES 6, B B 1 RES 6, C B 2 RES 6, C B 3 RES 6, E B 4 RES 6, H B 5 RES 6, H B 6 RES 6, (HL) B 7 RES 6, A B 8 RES 7, B B 9 RES 7, C B 8 RES 7, C B 1 RES 7, C B 1 RES 7, C B 2 RES 7, C B 3 RES 7, C B 4 RES 7, C B 5 RES 7, C B 6 RES 7, C B 7, C B 7, C	F0 SET 6.B F1 SET 6.C F2 SET 6.D F3 SET 6.E F4 SET 6.L F6 SET 6.L F6 SET 6.L F7 SET 6.A F8 SET 7.B F9 SET 7.C FA SET 7.D FB SET 7.D FB SET 7.L FC SET 7.L FE SET 7.L

マシン語←→二一モニック対応表──3

DD X	×		ED	××		F	TD XX	
099 ADD 21 LD 22 LD 22 LD 22 LD 22 LD 23 IN 29 AD 28 DE 34 IN 35 ED 36 LD 37 AD 46 LD 56 LD 56 LD 56 LD 56 LD 70 LD 71 LD 72 LD 73 LD 74 LD 75 LD 77 LD 78 ED 88 AD 88 AD 88 AD 88 ED 89 ED 88 ED 88 ED 89 ED 88 E	D IX, BC D IX, DE IX, nn (nn), IX C IX IX, IX IX, (nn) C IX C (IX+d) C (IX+d) C (IX+d) D IX, SP B, (IX+d) C, (IX+d) D, (IX+d) D, (IX+d) E, (IX+d) H, (IX+d) E, (IX+d) H, (IX+d), B (IX+d), C (IX+d), D (IX+d), C (IX+d), D (IX+d) C (I	4 0 4 1 4 2 4 4 3 4 4 5 4 4 7 4 4 8 4 4 4 B 4 A 5 5 1 5 5 5 6 5 5 7 8 5 5 8 5 5 6 6 6 7 7 7 8 7 7 8 8 8 9 8	IN OUT SBC LDG RETN IM OUT ADC LD IN OUT SBC LD IM LD	B. (C) (C), B HL, BC (nn), BC 0 I, A C, (C) (C), C HL, BC BC, (nn) R, A D, (C) (C), D HL, DE (nn), DE 1 A. I E. (C) (C), E HL, DE (C), E HL, DE (C), H HL, HL L. (C) (C), L HL, HL HL, SP (C), A HL, SP (C), A HL, SP (C), A HL, SP (C), A HL, SP (C), A	0 9 9 2 2 1 2 2 2 9 A B 4 5 6 6 E 6 7 7 7 2 3 4 5 5 7 7 8 6 E 6 E 6 E 6 E 6 E 6 E 6 E 6 E 6 E B B B B	0 6 E 6 E 6 E 6 E 6 E 6 E F F E	ADD COLL DD CCCC D LLD DD CCCC D LLD DD CCCC D LLD DD CCCC D LLD DD CCCC DD LLD LL	IY, BC IY, DE IY, nn (nn), IY IY IY, IY IY, (nn) IY IY IY, IY IY, (nn) IY IY IY, IY IY, (nn) IY IY IY, SP B, (IY+d), C (IY+d), B (IY+d), B (IY+d), B (IY+d), C (IY+d), C (IY+d), B (IY+d), C (IY+d), IX (IY+d), IX (IY+d), IX (IY+d), IX (IY+d), IX (IY+d) (IY+d

あとがき

本書は、PC-8801を使ってマシン語を活用しようとするユーザーに対し、マシン語プログラマーへの技術情報を提供しようとするものです。各周辺機器の制御にあたっては、ユーザーの便宣を考え、〈システム・サブルーチン〉を可能な限り活用する方法をとりました。このため、直接 I / Oポートを制御する方法は省略いたしました。また、〈漢字の制御〉など、紙面の都合上割愛した部分もあります。これらの資料については、また別の機会にまとめたいと思います。

本書は、その性格上、マシン語の知識を前提としています。そこでマシン語未修得者のために、以下に参考文献を掲げておきます。また、PC-8801に関する資料など、合わせて紹介しておきます。

マシン語の入門書

『PC-800Iマシン語入門I、II』

(塚越一雄著、電波新聞社)

PC-880 | に関する情報

PC-8801 N88-BASIC
ANALYTICAL MANUAL

(川村清著、秀和システムトレーデイング)

3 『PC-Techknow 8800 Vol 1.1』 (アスキー)

Z-80関係資料

- 『μCOM-82ユーザーズ・マニュアル』 (日本電気)
- **⑤** 『μCOM-82インストラクション活用表』 (日本電気)

1983年7月14日

MULTIマイコン研究会事務局代表

塚越一雄

PC-880 I マシン語活用マニュアル

著 者 塚越一雄 © Kazuo Tsukagoshi 1983 発行者 田村正隆

発行所 株式会社ナツメ社

振替 東京3-58661

印 刷 ラン印刷社

製 本 文章堂製本

ISBN4-8163-0326-X

